# Softstarty

Typ PST30...PSTB1050 Instrukcja instalacji i uruchomienia

Podręcznik 1SFC132003M4001 Listopad 2006





Niniejszy podręcznik jest własnością:

# Softstarty

Typ PST30...PSTB1050 Instrukcja instalacji i uruchomienia

Podręcznik 1SFC132003M4001 Listopad 2006

#### Instrukcja instalacji i uruchomienia PST30...PSTB1050

### 1 Informacje ogólne

Niniejsza instrukcja instalacji i uruchomienia softstartów PST30...PSTB1050 bazuje na oprogramowaniu w wersji CU 05.02.xx. (patrz menu STATUS INFORMATION)

Numer dokumentu: 1SFC132003M4001

Wydanie: 03

Wersja: 02

Data wydania: 2006-11-09

Zastrzegamy sobie prawo zmiany danych bez uprzedzenia.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tego dokumentu, także na wypadek udzielenia ochrony patentowej oraz uzyskania różnych form ochrony praw własności intelektualnej. Niewłaściwe wykorzystanie, w szczególności reprodukcja oraz udostępnianie osobom trzecim, są zabronione.

Niniejszy dokument został starannie sprawdzony. Jeżeli jednak użytkownik wykryje błąd, prosimy o jak najszybsze powiadomienie.

Dane zawarte w niniejszej instrukcji są przeznaczone wyłącznie na potrzeby opisu produktu i nie stanowią zapewnienia o gwarantowanych właściwościach. W interesie naszych klientów nieustannie dążymy do tego, by nasze produkty były wyprodukowane zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi.

W wyniku tego mogą wystąpić pewne różnice między softstartem a informacjami w tej instrukcji.

#### Autor:

ABB Automation Products, Cewe-Control S-721 61 Västerås Szwecja Telefon: +46 (0) 21 32 07 00 Faks: +46 (0) 21 60 01

http://www.abb.com/lowvoltage

© ABB Automation Technologies, Div. Automation Products, Cewe-Control

### 2 Bezpieczeństwo

Niniejszy rozdział opisuje ostrzeżenia i znaki informacyjne, zastosowane w tym podręczniku, które mają zwrócić uwagę czytelnika na zawarte tu treści. Softstart musi być instalowany przez upoważniony personel. Niniejszy podręcznik stanowi część dostawy softstartu i musi być zawsze dostępny dla personelu posługującego się tym urządzeniem.Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z instalacją lub uruchomieniem należy starannie zapoznać się z treścią niniejszego podręcznika.

### 3 Znaki ostrzegawcze

#### 3.1 Znaczenie znaków Uwaga, Ostrzeżenie i Informacja



#### Uwaga!

Znak Uwaga sygnalizuje istnienie zagrożenia, które może spowodować obrażenia u ludzi.



Ostrzeżenie!

Znak Ostrzeżenie oznacza istnienie zagrożenia, które może spowodować uszkodzenie oprogramowania lub uszkodzenie urządzenia / mienia.



Znak Informacja zwraca uwagę czytelnika na ważne fakty i okoliczności.

Ro	zdz.	Nr strony
1	Wprowadzenie	9
2	Szybkie uruchomienie	15
3	Opis ogólny	19
4	Montaż	35
5	Podłączenie	41
6 uży	Human-Machine Interface, interfejs /tkownika (HMI)	61
7	Ustawienia i konfiguracja	75
8	Komunikacja Fieldbus (opcja)	119
9	Konserwacja	123
10	Funkcje	127
11	Rozwiązywanie problemów	177
12	Schematy	189
13	Skorowidz alfabetyczny	193

## Uwagi

# Rozdz. 1 Wprowadzenie

Informacje na temat pełnego zestawu dokumentacji softstartu	11
Informacje na temat podręcznika instalacji i uruchomienia	11
Dla kogo jest przeznaczony ten podręcznik?	11
Informacje ogólne	11
Wymagania	12
Podręcznik obejmuje następujące rozdziały	12
Uwagi na temat wersji	12
Akronimy i skróty	13

### Rozdz. 1 Wprowadzenie

### 1:1 Informacje na temat pełnego zestawu dokumentacji softstartu

Do softstartu dostępne są następujące dokumenty:

PST30...PSTB1050 Softstarty Instrukcja instalacji i uruchomienia Identyfikator dokumentu: 1SFC132003M4001 1SFC132003M2001 (chiński) 1SFC132003M3101 (holenderski) 1SFC132003M1801 (fiński) 1SFC132003M0301 (francuski) 1SFC132003M0101 (niemiecki) 1SFC132003M0901 (włoski) 1SFC132003M0201 (angielski) 1SFC132003M1601 (portugalski) 1SFC132003M1101 (rosyjski) 1SFC132003M0701 (hiszpański) 1SFC132003M3401 (szwedzki) 1SFC132034M6501 (tajski) 1SFC132003M1901 (turecki) 1SFC132003M2201 (wersja amerykańska)

Katalog Softstarty Identyfikator dokumentu: 1SFC132004C0201

Więcej informacji na temat Softstarty softstartu PST znajdziesz pod adresem www.abb.com/lowvoltage.

### 1:2 Informacje na temat podręcznika instalacji i uruchomienia

Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje na temat instalacji i uruchomienia softstartu. Podręcznik omawia procedury instalacji mechanicznej i elektrycznej oraz instalacji urządzeń komunikacyjnych. Obejmuje także zasilanie, ustawienia i konfigurację oraz weryfikację ustawień. Aby szybko uruchomić urządzenie, przeczytaj rozdział 2 "Szybkie uruchomienie".

#### 1:2.1 Dla kogo jest przeznaczony ten podręcznik?

#### 1:2.1.1 Informacje ogólne

Podręcznik instalacji i uruchomienia jest przeznaczony dla osób zajmujących się instalacją, uruchomieniem i konserwacją sofstartów, a także odpowiedzialnych za ich wprowadzenie i wycofanie z eksploatacji.

#### 1:2.1.2 Wymagania

Personel zajmujący się instalacją musi posiadać elementarną wiedzę w zakresie obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi. Personel odpowiedzialny za uruchomienie i konserwację musi posiadać duże doświadczenie w posługiwaniu się tego rodzaju sprzętem.

# 1:2.2 Podręcznik obejmuje następujące rozdziały

- Wprowadzenie wprowadza czytelnika w zagadnienia objęte podręcznikiem.
- Szybkie uruchomienie zawiera informacje umożliwiające najszybsze zainstalowanie i uruchomienie softstartu. Rozdział ten jest przeznaczony dla doświadczonych użytkowników.
- Opis zawiera ogólny opis softstartu, jego funkcji i specyfikacji.
- *Montaż* zawiera informacje na temat odbioru, rozpakowania i zamontowania softstartu.
- Podłączenie zawiera instrukcje na temat wykonania połączeń elektrycznych oraz połączeń z urządzeniami komunikacyjnymi.
- Interfejs użytkownika opisuje lokalny interfejs użytkownika, sposób jego działania oraz elementy, które zawiera.
- Ustawienia i konfiguracja opisuje wszystkie możliwe ustawienia oraz sposób nawigacji w systemie menu.
- Komunikacja na magistrali Fieldbus opisuje jak zainstalować i skonfigurować komunikację na magistrali Fieldbus.
- Konserwacja opisuje zakres niezbędnej konserwacji.
- *Funkcje* opisuje wszystkie funkcje softstartu, a także dostępne wartości minimalne i maksymalne oraz zastosowane wartości domyślne.
- Rozwiązywanie problemów zawiera instrukcje szybkiego wyszukiwania i usuwania najczęstszych usterek.
- Schematy zawiera pewną liczbę schematów elektrycznych do samego softstartu, a także kilka diagramów typowych aplikacji.

#### 1:2.3 Uwagi na temat wersji

Proszę odwiedzić stronę internetową **www.abb.com/lowvoltage**, by uzyskać informacje na temat dostępnych wersji.

### 1:2.4 Akronimy i skróty

W tym podręczniku zostały zastosowane następujące akronimy i skróty:

Akronim / skrót	Opis	
BP	By-pass, obejście	
FB	Fieldbus, magistrala Fieldbus	
FBP	Fieldbusplug, wtyk magistrali Fieldbus	
НМІ	Human-Machine Interface, interfejs użytkownika	
IT	Information Technology, technologia informatyczna	
LCD	Liquid Crystal Display, wyświetlacz LCD	
LED	Light Emitting Diode, dioda LED	
PCB	Printed Circuit Board, płytka drukowana	
PLC	Programmable Logic Controller, programowalny sterownik logiczny, PLC	
PTC	Positive Temperature Coefficient, dodatni współczynnik temperaturowy	
SC	Short Circuit, zwarcie	
SCR	Silicon Controlled Rectifier, tyrystor	
TOR	Top Of Ramp, pełne napięcie	

Rozdz. 1 Wprowadzenie

# Rozdz. 2 Szybkie uruchomienie

Podłączenie	17
Konfiguracja	18
Uruchomienie silnika	18



rys. 1:

- 1 WskaŸniki statusu LED
- 2 Wyświetlacz LCD
- 3 Klawisze wyboru, zmiany i zapisu parametrów
- 4 Klawisze nawigacyjne do poruszania się w menu Strzałki na wyświetlaczu informują, że wartość / pozycję menu można zmienić lub przewinąć



rys. 2: Typowe podłączenie softstartu PST



rys. 3: Najwyższy poziom menu

### Rozdz. 2 Szybkie uruchomienie

Ten rozdział opisuje, jak podłączyć, skonfigurować i uruchomić softstart w możliwie najprostszy sposób.



#### Ostrzeżenie!

Montaż, połączenia elektryczne i ustawienia softstartu muszą być wykonane przez upoważniony personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wolno zmieniać żadnych parametrów w menu Service

Settings (ustawienia serwisowe).

### 2:1 Podłączenie

- 1. Zamontuj softstart zgodnie z rozdz. 4 "Montaż" .
- Uwzględnij temperaturę otoczenia. Uwzględnienie pogorszenia parametrów znamionowych jest konieczne w temperaturach powyżej 40 °C (104 °F).
- Połącz obwód główny: styki 1L1 3L2 5L3 do linii zasilającej i styki 2T1 - 4T2 - 6T3 do silnika.
- 4. Podłącz napięcie zasilające: styki 1 i 2 (100-250 V 50/60 Hz).
- 5. Podłącz uziemienie robocze: styk 3.

Przewód powinien być tak krótki, jak to możliwe i powinien być podłączony do płyty montażowej. Płyta montażowa musi być także uziemiona.

 Podłącz obwody start/stop: styki 4, 5, 8, 9 i 10 zgodnie ze schematem, do napięcia 24 V DC.



#### **Ostrzeżenie!**

Styki 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 mogą być podłączone wyłącznie do napięcia 24V DC. Inne napięcie może spowodować uszkodzenie softstartu oraz utratę gwarancji.

- 7. Sprawdź, czy napięcie sieci i napięcie zasilania jest zgodne z parametrami softstartu.
- 8. Włącz napięcie zasilające.
- Zielona dioda "Zasilanie WŁ." świeci się, zaś wygląd wyświetlacza powinien być taki, jak na rys. 3.

‡Nastawy	aplikacji
Wybierz	Wstecz

rys. 4: Menu wyboru aplikacji

<b>∦</b> Pompal	odsrodkowa
Żapisz	Wstecz

rys. 5: Pompa odśrodkowa

#### Pompa odsrodkowa Nastepny Wstecz

rys. 6: Ustawienia pompy odśrodkowej zapisane



rys. 7: Nastawa prądu Ie



rys. 8: Ustawienie prądu Ie zapisane

#### KI. OL siln. 10 ‡ Zapisz

rys. 9: Klasa zabezpieczenia przed przeciążeniem



rys. 10: Klasa zabezpieczenia przed przeciążeniem zapisana

Zewn. ByPass Nie ‡ Zapisz

rys. 11: Zewnętrzne obejście

Zewn. ByPass	s Nie
Nastepny	Wstecz



#### Gotowe? TakNastawy dok³adne

rys. 13: Gotowe / Nastawy dokładne

### 2:2 Konfiguracja

- Wejdź do menu Nastawy aplikacji, naciskając lewy klawisz wyboru dwa razy. Naciśnij *Wybierz*, używając lewego klawisza wyboru. rys. 4.
- 2. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz właściwy typ obciążenia. rys. 5.
- Naciśnij Zapisz i Nastepnyby kontynuować lub Wstecz, by przejść do poprzedniego parametru za pomocą klawiszy wyboru. rys. 6.
- 4. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych ustaw prąd znamionowy le.
  Połączenie w linii = znamionowy prąd silnika Dla układu wewnętrzny trójkąt = 58% (1/(√3))znamionowego prądu Prąd I rys. 7.
- 5. Naciśnij *Zapisz* i *Nastepny*, by kontynuować lub *Wstecz*, by powrócić do poprzednich parametrów za pomocą klawiszy wyboru. rys. 8.
- 6. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych ustaw wymaganą klasę przeciążenia.rys. 9.
- Naciśnij Zapisz i Nastepnyby kontynuować lub Wstecz, by przejść do poprzedniego parametru za pomocą klawiszy wyboru. rys. 10.
- 8. Jeżeli zastosowano zewnętrzny stycznik obejściowy, ustaw *Zewn. ByPass* na *Tak* za pomocą klawiszy nawigacyjnych. (tylko dla PST30...300). rys. 11.
- 9. Naciśnij *Zapisz* i *Nastepny*, by kontynuować lub *Wstecz*, by powrócić do poprzednich parametrów za pomocą klawiszy wyboru. rys. 12.
- 10. Wybierz Tak, jeśli zakończono nastawy lubNastawy dokładne, jeśli zachodzi konieczność wyboru za pomocą klawiszy wyboru trybu uruchomienia / zatrzymania, typu narastania, napięcia początkowego / końcowego, ograniczenia prądu itp. rys. 13.
- 11. Aby zmienić język interfejsu, patrz sekcja 7:2.5.

### Uruchomienie silnika

- 1. Włącz napięcie obwodu głównego.
- Wydaj polecenie uruchomienia softstartu. (Aby uruchomić softstart z klawiatury, wejdź do menu STEROWANIE LOKALNE, wybierz *Start/Stop* i naciśnij *Start*. Silnik należy zatrzymać przed opuszczeniem tego menu.)

# Rozdz. 3 Opis ogólny

Przegląd	
Funkcje	22
Oznakowanie i podłączenia	
Oznaczenie typu	25
Industrial <sup>IT</sup>	
Oddziaływanie na środowisko	
Specyfikacje	
Dane techniczne	27
Informacie ogólne	
Bezpieczniki półprzewodnikowe	27
Typy softstartu	
Masy	30
Informacja na temat norm amerykańskich UL	30
Wymiary	31

### Rozdz. 3 Opis ogólny

Ten rozdział poświęcony jest ogólnym właściwościom softstartów oraz dostępnym akcesoriom i częściom zamiennym.

### 3:1 Przegląd

Softstarty typu PST są produktami, w których zastosowano technologię mikroprocesorową oraz uwzględniono najnowsze zdobycze techniki w dziedzinie łagodnego rozruchu i zatrzymania silników klatkowych. Softstarty standardowo realizują szereg zaawansowanych funkcji ochrony silnika.

Softstart jest przystosowany do współpracy ze stycznikiem obejściowym lub bez niego. Większe softstarty, typu PSTB370...1050, posiadają wewnętrzny wbudowany stycznik obejściowy. W przypadku awarii istnieje możliwość uruchomienia silnika za pomocą tego stycznika w układzie bezpośrednim w linii (należy uwzględnić dane znamionowe).

Klawiatura w przedniej części została tak zaprojektowana, by była jak najbardziej przyjazna dla użytkownika, a wyświetlacz ma przejrzystą budowę. Można wybierać spośród 13 języków.

Przewidziano cztery sposoby sterowania softstartu:

- Sprzętowy wejścia sterownicze
- Sterowanie z klawiatury lokalne
- Przez interfejs komunikacyjny Fieldbus
- Z klawiatury zewnętrznej (opcja)

Wentylatory chłodzące, w które wyposażony jest softstart załączają się tylko podczas rozruchu lub hamowania (start / stop) i wtedy, kiedy radiator osiąga zbyt wysoką temperaturę. Temperatura jest monitorowana za pomocą termistora.

Jednorazowo możliwy jest tylko jeden typ sterowania. Domyślnie włączone jest sterowanie sprzętowe – wejścia sterownicze.



Sterowanie z klawiatury posiada najwyższy priorytet i charakter nadrzędny w stosunku do innych metod sterowania.

#### 3:2 Funkcje

Sofstart typu PST posiada wbudowane liczne funkcje zabezpieczające i ostrzegawcze. Prawie każde zakłócenie może być rozpoznane i wyświetlone. Wszystkie dostępne funkcje zabezpieczające oraz ostrzeżenia i alarmy przedstawiono poniżej.

#### Funkcje start/stop

- · Łagodny rozruch
- · Łagodne zatrzymanie
- Napięcie początkowe
- Napięcie końcowe
- Napięcie zstępujące
- Ograniczenie prądu
- Start uderzeniowy (kick start)
- Poszerzony zakres rozruchowy
- · Poszerzony zakres hamowania
- Rozruch sekwencyjny
- · Sterowanie momentem obrotowym

#### Funkcje zabezpieczające

- Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem
- Zabezpieczenie przed mechanicznym zablokowaniem silnika
- Zabezpieczenie silnika przed niedociążeniem
- · Zabezpieczenie przed zbyt dużym prądem
- · Zabezpieczenie przed asymetrią faz
- · Zabezpieczenie przed zmianą kolejności faz
- · Zabezpieczenie tyrystora przed przeciążeniem
- Wejście dla termistora o dodatnim współczynniku temperaturowym do zabezpieczenia silnika

#### Funkcje ostrzegawcze

- · Ostrzeżenie o zbyt dużym prądzie
- Ostrzeżenie o zbyt niskim prądzie
- · Ostrzeżenie o przeciążeniu silnika
- · Ostrzeżenie o przeciążeniu tyrystora

#### Funkcje monitorowania usterek

- Utrata fazy
- Komunikacja Fieldbus
- Częstotliwość poza zakresem
- Przekroczenie temperatury radiatora
- Zwarcie tyrystora
- Stycznik obejściowy nie otwiera się
- Stycznik obejściowy nie zamyka się
- Błąd połączenia
- Brak przewodności tyrystora
- Uszkodzenie po stronie linii
- Niewłaściwy prąd uderzeniowy
- Wewnętrzna usterka softstartu

#### Inne funkcje

- · Praca impulsowa
- Zegar czasu rzeczywistego
- Dziennik zdarzeń
- Hasło dostępu do klawiatury



#### Oznakowanie i podłączenia 3:3

### 3:4 Oznaczenie typu



### 3:5 Industrial IT



Dzięki projektowi standaryzacji produktów ABB dzisiejsze wyroby Industrial IT stanowią segmenty większych rozwiązań niezależnie od tego czy są urządzeniami, systemami czy programami. Zawarte w nich funkcje umożliwiają współdziałanie z systemami informatycznymi i automatyki.

Symbole Industrial IT enabled umieszczone na wyrobach ABB zapewniają doskonałe współdziałanie tak oznakowanych urządzeń. Pełna informacja odnosząca się do tych produktów jest dostępna w wersji elektronicznej w formacie opartym na technologii Aspect ObjectTM. Oznaczenie Industrial IT stanowi zapewnienie, że każdy produkt z tym znakiem jest wyposażony w narzędzia potrzebne do instalacji, działania i obsługi przez cały cykl życia produktu.

Softstarty PST są urządzeniami należącymi do kategorii Industrial IT enabled. Dokumentacja w postaci katalogów, rysunków, broszur, certyfikatów jest dostępna pod adresem www.abb.com/lowvoltage.

### 3:6 Oddziaływanie na środowisko

Produkt został zaprojektowany tak, aby zminimalizować jego oddziaływanie na środowisko zarówno podczas procesu produkcji, jak i eksploatacji. Większość surowców zastosowanych do budowy urządzenia nadaje się do powtórnego przetworzenia, dlatego należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dalsze informacje dotyczące zastosowanych materiałów oraz ich przetwarzania można znaleźć pod adresem:

www.abb.com/lowvoltage

### 3:7 Specyfikacje

Klasa ochrony(obwód główny)	IP 10 dla PST3072 IP 00 dla PST851050
Pozycja pracy	Pionowa ± 10°
Temperatura otoczenia	Składowanie: -25 °C do +70 °C (-13 °F do 158 °F) Praca: 0 °C do +40 °C (32 °F do 104 °F) bez pogorszenia parametrów znamionowych +40 °C do +50 °C (104 °F do 122 °F) ze współczynnikiem korygującym 0,8% / °C (0,8%/ 33,8°F)
Wysokość nad poziomem morza	1000 m (3281 ft.) npm bez pogorszenia parametrów znamionowych 1000 - 4000 m (3281 - 13123 ft.) npm ze współczynnikiem korygującym 0,007% /m
Stopień zanieczyszczenia	3
Wilgotność względna	5 - 95% (bez kondensacji)
Normy	IEC 60947-1 IEC 60947-4-2 EN 60947-1 EN 60947-4-2
Normy UL	UL508
Wejście termistorowe	Znak IEC 60947-8 czujniki A DIN 44081 i DIN 44082
Certyfikaty morskie	Skontaktuj się z biurem sprzedaży ABB

### 3:8 Dane techniczne

### 3:8.1 Informacje ogólne

Dane ogólne	
Napięcie znamionowe izolacji, Ui	690 V
Napięcie znamionowe pracy, Ue	208 - 690 V
Napięcie znamionowe zasilania (pomocnicze), Us	100 - 250 V 50/60 Hz
Częstotliwość znamionowa	50 / 60 Hz
Tolerancja napięcia	+10% do -15%
Tolerancje częstotliwości	± 5%
Znamionowe napięcie udarowe	2 kV
Liczba sterowanych faz	3
Programowalne wejścia	24 V DC, 10 mA
Wyjścia przekaźnikowe	250 V AC, Ith = 5 A, le = 1,5 A (AC-15)
bateria podtrzymująca D 20 mm	Litowa 3V CR2032
Wejście termistorowe	2825 ż ±20% rezystancja wył. 1200 ż ±20% rezystancja zał.
Układ chłodzenia	Wentylator
Zalecany bezpiecznik w obwodzie zasilania pomocniczego	6 A zwłoczny Wył. instalacyjny o charakterystyce C
Współczynnik bezpieczeństwa	115% (100% dla PSTB1050)
Protokóły komunikacyjne	AS-Interface / DeviceNet / Profibus DP / Modbus

#### 3:8.2 Bezpieczniki półprzewodnikowe

Typ softstartu	Wkładki bezpiecznikowe Bussmanna		Oprawy
	Α	Тур	-
PST30	80	170M1366	170H1007
PST37	125	170M1368	170H1007
PST44	160	170M1369	170H1007
PST50	160	170M1369	170H1007
PST60	200	170M1370	170H1007
PST72	250	170M1371	170H1007
PST85	315	170M1372	170H1007
PST105	400	170M3019	170H3004
PST142	450	170M3020	170H3004
PST175	500	170M3021	170H3004
PST210	630	170M5012	170H3004

Typ softstartu	Wkładki b Bus	Wkładki bezpiecznikowe Bussmanna				
	Α	Тур	_			
PST250	700	170M5013	170H3004			
PST300	900	170M5015	170H3004			
PSTB370	700	170M5013	170H3004			
PSTB470	900	170M5015	170H3004			
PSTB570	900	170M5015	170H3004			
PSTB720	1250	170M5018	170H3004			
PSTB840	1500	170M6018	170H3004			
PSTB1050	1800	170M6020	170H3004			
690 V						
PSTB370	700	170M5013	170H3004			
PSTB470	900	170M5015	170H3004			
PSTB570	900	170M5015	170H3004			
PSTB720	1250	170M5018	170H3004			
PSTB840	1500	170M6018	170H3004			
PSTB1050	1600	170M6019	170H3004			

### 3:8.3 Typy softstartu

Тур	PST30		PST37		PST44		PST50	
Typ podłączenia	Linia	Trójkąt	Linia	Trójkąt	Linia	Trójkąt	Linia	Trójkąt
Prąd znamionowy le (A)	30	52	37	64	44	76	50	85
Moc silnika 380-415 V (kW)	15	25	18.5	30	22	37	25	45
Moc silnika 500 V (kW)	18.5	30	22	37	25	45	30	55
Moc silnika 690 V (kW)	25	45	30	55	37	59	45	75
AC-3 wbudow. obejście 400 V (A)	-		-		-		-	
Strata mocy przy prądzie znamionowym (W)	100		120		140		160	
Wydajność mocy zasilania (VA)		5	5		5		5	

Тур	PST60 PST72		PST72 PST85		ST85	PST105		
Typ podłączenia	Linia	Trójkąt	Linia	Trójkąt	Linia	Trójkąt	Linia	Trójkąt
Prąd znamionowy le (A)	60	105	72	124	85	147	105	181
Moc silnika 380-415 V (kW)	30	55	37	59	45	75	55	90
Moc silnika 500 V (kW)	37	75	45	80	55	90	75	110
Moc silnika 690 V (kW)	55	90	59	110	75	132	90	160
AC-3 wbudow. obejście 400 V (A)	-		-		-		-	
Strata mocy przy prądzie znamionowym (W)	190 230		30	270		3	325	

Тур	PST60	PST72	PST85	PST105
Wydajność mocy zasilania (VA)	5	5	10	10

Тур	PS	T142	PS	T175	PS	T210	PS	T250
Typ podłączenia	Linia	Trójkąt	Linia	Trójkąt	Linia	Trójkąt	Linia	Trójkąt
Prąd znamionowy le (A)	142	245	175	300	210	360	250	430
Moc silnika 380-415 V (kW)	75	132	90	160	110	184	132	220
Moc silnika 500 V (kW)	90	160	110	200	132	250	160	295
Moc silnika 690 V (kW)	132	220	160	257	184	315	220	400
AC-3 wbudow. obejście 400 V (A)		-	-		-		-	
Strata mocy przy prądzie znamionowym (W)	435		540		645		7	'65
Wydajność mocy zasilania (VA)		10	15		15		15	

Тур	PST300		PSTB370		PSTB470		PSTB570	
Typ podłączenia	Linia	Trójkąt	Linia	Trójkąt	Linia	Trójkąt	Linia	Trójkąt
Prąd znamionowy le (A)	300	515	370	640	470	814	570	987
Moc silnika 380-415 V (kW)	160	257	200	355	250	450	315	475
Moc silnika 500 V (kW)	200	355	257	450	315	600	400	625
Moc silnika 690 V (kW)	257	500	355	600	450	800	560	860
Typ stycznika	-		AF300		AF300		AF460	
AC-3 wbudow. obejście 400 V (A)	-		305		305		460	
Strata mocy przy prądzie znamionowym (W)	920		90		110		105	
Wydajność źródła zasilania (VA) / pobór (VA)		15	20/480		20/480		25/900	

Тур	PSTB720		PST	ГВ840	PSTB1050		
Typ podłączenia	Linia	Trójkąt	Linia	Trójkąt	Linia	Trójkąt	
Prąd znamionowy le (A)	720	1247	840	1455	1050	1810	
Moc silnika 380-415 V (kW)	400	670	450	780	560	875	
Moc silnika 500 V (kW)	500	880	600	1000	730	1150	
Moc silnika 690 V (kW)	710	1200	800	1400	1000	1590	
Typ stycznika	AF	580	AF750		AF750		
AC-3 wbudow. obejście 400 V (A)	580		750		750		
Strata mocy przy prądzie znamionowym (W)	110		170		170		
Wydajność źródła zasilania (VA) / pobór (VA)	25/860		25/860		25/860		

#### 3:8.4 Masy

Тур	Masy w kg	Masy w Ibs
PST3050	4,8	10,6
PST6072	5,0	11,0
PST85	11,2	24,7
PST105142	13,0	28,7
PST175210	21,5	47,4
PST250300	23,0	50,7
PST370470	31,0	68,3
PSTB570	52,0	114,6
PSTB720	55,0	121,3
PSTB8401050	60,0	132,3

#### 3:8.5 Informacja na temat norm amerykańskich UL

Urządzenia mogą być stosowane w obwodach o maksymalnych prądach zwarciowych zgodnie z poniższą tabelą pod warunkiem zabezpieczenia wskazanym urządzeniem.

#### Zakresy prądów zwarciowych softstartów

Model	Zakres (kA)	Maks. V	Bezpiecznik (A)	Wyłącznik kompaktowy (A)
PST30142	10	600	Dowolny - w/g specyfikacji UL	Dowolny - w/g specyfikacji UL
PST175300	18	600	Dowolny - w/g specyfikacji UL	Dowolny - w/g specyfikacji UL
PSTB370470	30	600	Dowolny - w/g specyfikacji UL	Dowolny - w/g specyfikacji UL
PSTB570	30	600	Dowolny - w/g specyfikacji UL	Dowolny - w/g specyfikacji UL
PSTB720	42	600	1200/L	1200
PSTB840	42	600	1200/L	1200
PSTB1050	85	480		800
PSTB1050	85	600	1200/L	
PSTB1050	42	600		1200







rys. 2: Wymiary PST30...72 (mm) (1 mm = 0,0394 in)

PST85...142



rys. 3: Wymiary PST85...142 (mm) (1 mm = 0,0394 in)





rys. 4: Wymiary PST85...142 w wersji morskiej (mm) (1 mm = 0,0394 in)





rys. 5: Wymiary PST175...300 (mm) (1 mm = 0,0394 in)





rys. 6: Wymiary PST370...470 (mm) (1 mm = 0,0394 in)





rys. 7: Wymiary PST570...1050 (mm) (1 mm = 0,0394 in)

Rozdz. 3 Opis ogólny

# Rozdz. 4 Montaż

Odbiór, rozpakowanie i sprawdzenie	
Tymczasowe składowanie	
Montaż	
Przenoszenie podczas montażu	
Wymagania	38
Minimalna odległość od ścian / frontu	
Minimalne wymiary obudów	
Dodatki do zastosowań morskich	39

Montaż
## Rozdz. 4 Montaż

W tym rozdziale zamieszczono instrukcje dotyczące odbioru i właściwego montażu softstartu.

4:1 Odbiór, rozpakowanie i sprawdzenie

- Sprawdź, czy opakowanie jest zwrócone właściwą stroną ku górze, rys. 1
- Sprawdź, czy przesyłka nie została uszkodzona podczas transportu.
- Usuń opakowanie transportowe.
- Przeprowadź kontrolę wzrokową softstartu.
- Sprawdź, czy numer seryjny odpowiada numerowi wymienionemu w dokumentach dostawy.
- Sprawdź, czy dostarczono wszystkie elementy wymienione w dokumentach dostawy.
- Sprawdź softstart i opakowanie. W przypadku znalezienia jakichkolwiek uszkodzeń należy je niezwłocznie zgłosić firmie przewozowej lub dostawcy.

## 4:1.1 Tymczasowe składowanie

Do chwili montażu softstart powinien być przechowywany w opakowaniu fabrycznym.

## 4:2 Montaż

## 4:2.1 Przenoszenie podczas montażu

Softstarty występują w pięciu wielkościach fizycznych. Modele od PST30 do PST300 można wyjmować z opakowania i montować bez urządzeń do podnoszenia. Podczas montażu modeli PST370 do PSTB1050 zaleca się stosowanie urządzeń do podnoszenia ze względu na ich znaczną masę.

Masy przedstawiono w rozdziale 3 "Opis" punkt "3:8.3 Masy".



#### Ostrzeżenie!

Zabrania się podnoszenia softstartów chwytając za zaciski przyłączeniowe, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia



rys. 1: Opakowanie



rys. 2: Przepływ powietrza





*rys. 2: Minimalna odległość od ścian / frontu* 

## 4:2.2 Wymagania

Wymagania w zakresie warunków otoczenia są omówione w rozdziale 3 "Opis ogólny" .

## 4:2.3 Minimalna odległość od ścian / frontu.

W celu uzyskania właściwego chłodzenia softstart powinien być zamontowany w taki sposób, aby otwory przepływowe powietrza nie były zablokowane, patrz rys. 2.

Należy przestrzegać odległości od ścian / frontu, rys. 2 i tabela poniżej.



Podane poniżej odległości są wartościami minimalnymi.

Typ softstartu	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PST3072	100	10	20
PST85300	100	10	20
PST175300	100	10	20
PSTB370470	150	15	20
PSTB5701050	150	15	20

(1 mm = 0,0394 in)

## 4:2.4 Minimalne wymiary obudów

W przypadku, kiedy softstart jest instalowany wewnątrz obudowy, należy uwzględnić poniższe zalecenia dotyczące minimalnych wymiarów obudów oraz wydajności wentylatorów.

	Minimalne wymiary obudów			
Typ softstartu	W (szer.)	H (wys.)	D (głęb.)	Wydatek wentylatora
PST3072	300	400	250	42 m <sup>3</sup> /h
PST85142	400	500	300	95 m <sup>3</sup> /h
PST175300	500	600	300	210 m <sup>3</sup> /h
PSTB370470	600	600	400	210 m <sup>3</sup> /h
PSTB5701050	750	900	400	210 m <sup>3</sup> /h

(1 mm = 0,0394 in)

#### Wymiary i plan rozmieszczenia otworów

Patrz rozdział 3 "Opis ogólny" .

## 4:2.5 Dodatki do zastosowań morskich

W zastosowaniach morskich softstart musi znajdować się w obudowie z blachy stalowej. Informacje na temat dozwolonych wymiarów, patrz rozdział 4:2:4.

Do softstartów PST85...142 należy stosować zestaw morski 1SFA899004R1000.

Rozdz. 4 Montaż

# Rozdz. 5 Podłączenie

Informacje ogólne	43
Podłączenie do sieci elektrycznej	43
Obwód główny	43
Zewnętrzny stycznik obejściowy	45
Uziemienie ochronne	45
Napięcie zasilania i obwód sterowania	47
Napięcie zasilania, zaciski 1 i 2	47
Uziemienie, zacisk 3	47
Start i stop, zaciski 4, 5, 8, 9, 10, 11	48
Wejścia programowalne, zaciski 6 i 7	50
Programowalny przekaźnik wyjściowy K4, zaciski 12, 13 i 14	52
Programowalny przekaźnik wyjściowy K5, zaciski 15, 16 i 17	52
Programowalny przekaźnik wyjściowy K6, zaciski 18, 19 i 20	53
Wejście termistorowe	53
Wyjście analogowe	54
Awaryjne zwieranie stycznika (tylko PSTB3701050)	54
Podłączenie urządzeń komunikacyjnych (opcja)	56
Komunikacja Fieldbus	56
Klawiatura zewnętrzna	57
Transfer parametrów	58
Załadowanie parametrów	58
Pobieranie parametrów	58
Dane techniczne	59

## Podłączenie

## Rozdz. 5 Podłączenie

W tym rozdziale opisano połączenia elektryczne oraz połączenia z urządzeniami komunikacyjnymi, które muszą być wykonane przed uruchomieniem softstartu.

## 5:1 Informacje ogólne



#### Uwaga!

Wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z wymaganiami norm instalacyjnych i przepisów bezpieczeństwa.

Połączenia podstawowe pokazano w rozdziale 2 "Szybkie uruchomienie"

## 5:2 Podłączenie do sieci elektrycznej

## 5:2.1 Obwód główny

Softstarty PST30...PST1050 mogą być podłączone bezpośrednio w linii jak na rys. 1 lub w wewnętrzny trójkąt zgodnie z rys. 2.



rys. 2: Podłączenie w wewnętrzny trójkąt

Podłącz przewody zasilające do zacisków 1L1, 3L2, 5L3.

Podłącz przewody od silnika do zacisków 2T1, 4T2, 6T3 po stronie silnika.

Oznakowanie zacisków jest uwidocznione na naklejce umieszczonej z przodu softstartu.

Momenty dokręcania i grubość kabli pokazano na rys. 6.



rys. 1: Podłączenie w linii

W zastosowaniach morskich należy stosować standardowe przewody instalacyjne z koncentryczną żyłą dla uziemienia. Żyła uziemienia powinna być uziemiona na obwodzie 360 stopni w dławnicy kablowej lub w pobliżu dławnicy.



Ostrzeżenie!

Nie wolno stosować kondensatorów do kompensacji współczynnika mocy między softstartem a silnikiem, gdyż skoki prądu mogłyby spowodować uszkodzenie tyrystora. Jeżeli zachodzi konieczność stosowania takich kondensatorów, powinny one zostać zamontowane w linii zasilającej softstartu.



rys. 3: Podłączenie zasilania i silnika



rys. 4: Podłączenie zewnętrznego stycznika obejściowego

#### 5:2.1.1 Zewnętrzny stycznik obejściowy

Zewnętrzny stycznik obejściowy można zastosować w softstartach PST30...300 ( w softstartach PSTB370...1050 są wbudowane).

Zaciski stycznika należy podłączyć do zacisków B1, B2, B3 softstartu po stronie zasilania oraz do zacisków 2T1, 4T2, 6T3 po stronie silnika.

Oznakowanie zacisków jest uwidocznione na naklejce umieszczonej z przodu softstartu.



Jeżeli stosowany jest zewnętrzny stycznik obejściowy, do stycznika należy podłączyć przekaźnik wyjściowy i skonfigurować go jako TOR. Stycznik obejściowy jest aktywowany, gdy napięcie osiąga 100% wartości, a prąd ma wartość poniżej 1,2 x I<sub>e</sub> w sposób ciągły przez 1 s lub po 3 s przerwy.

## 

Nie stosować styków B1, B2 lub B3 do podłączenia "wewnętrzny trójkąt". Spowodowałoby to nieprawidłowy pomiar prądu.

#### 5:2.1.2 Uziemienie ochronne

Softstarty typu PST85...PSTB1050 powinny być uziemione za pośrednictwem zacisków pokazanych na rys. 5 (jedno z połączeń jest wystarczające).



Ostrzeżenie!

Praca z odłączonym uziemieniem jest niedopuszczalna.



rys. 5: Uziemienie ochronne



rys. 6: Momenty dokręcania i wymiary przewodów (1 mm = 0,0394 in)

## 5:2.2 Napięcie zasilania i obwód sterowania

W przypadku zastosowania morskiego oraz przy zasilaniu z zewnątrz obudowy należy zastosować standardowy przewód do zasilania i dla obwodów sterowania oraz dodatkowy nieizolowany przewód (przewód uziemienia); należy wykonać połączenie galwaniczne na 360 stopniach obwodu w dławnicy kablowej lub w pobliżu dławnicy. Jeżeli te przewody / kable są tylko okablowaniem wewnętrznym, wewnątrz obudowy, nie ma potrzeby wykonywania podłączenia uziemienia / ochronnego na obwodzie 360 stopni.

## 5:2.2.1 Napięcie zasilania, zaciski 1 i 2

Podłącz przewód neutralny i fazowy do zacisków 1 i 2.

SFC132051F000

Sprawdź, czy jest właściwe napięcie zasilania  $U_s$ .



Napięcie zasilania

rys. 8: Uziemienie robocze

#### 5:2.2.2 Uziemienie, zacisk 3

Podłącz przewód do punktu uziemienia możliwie jak najbliżej softstartu.

Przewód ten powinien być możliwie jak najkrótszy. Odpowiedni zacisk uziemiający powinien być obok softstartu, na płycie montażowej, patrz rys. 8. Płyta montażowa musi być także uziemiona.



To połączenie nie pełni funkcji uziemienia ochronnego, lecz ma charakter **uziemienia roboczego** . Przewód uziemiający powinien być możliwie jak najkrótszy. Maksymalna długość to 0,5 m.



rys. 9: Momenty dokręcania i wymiary przewodów (1 mm = 0,0394 in)

rys. 7:



rys. 10: Zaciski 4, 5, 8, 9, 10, 11

#### 5:2.2.3 Start i stop, zaciski 4, 5, 8, 9, 10, 11

#### Wewnętrzne napięcie sterujące

Softstart jest wyposażony we wbudowany układ podtrzymania i nie ma potrzeby stosowania żadnego zewnętrznego źródła zasilania do relizacji funkcji start i stop, patrz rys. 11.

Możliwe jest również zastosowanie konwencjonalnego układu z przekaźnikiem podtrzymania, patrz rys. 12.



rys. 11: Układ podtrzymania (wystarczy impuls do startu)



rys. 12: Układ konwencjonalny (wymagany sygnał startu z podtrzymaniem)



rys. 13: Momenty dokręcania i wymiary przewodów (1 mm = 0,0394 in)

#### Zewnętrzne napięcie sterujące

Softstart, jeżeli zachodzi taka potrzeba, może współpracować także z zewnętrznym źródłem napięcia sterującego 24 V DC np. ze sterownika PLC lub podobnym.

Połącz układ zgodnie ze schematem rys. 14 lub rys. 15, w zależności od zastosowanej metody sterowania.



#### Ostrzeżenie!

Styki 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 mogą być podłączone wyłącznie do napięcia 24V DC. Inne napięcie może spowodować uszkodzenie softstartu oraz utratę gwarancji.



rys. 14: Układ podtrzymania z zewnętrznym napięciem sterującym (wystarczy impuls do startu)



rys. 15: Układ konwencjonalny z zewnętrznym napięciem sterującym (konieczny jest sygnał startu z podtrzymaniem)



rys. 16: Momenty dokręcania i wymiary przewodów (1 mm = 0,0394 in)



rys. 17: Zaciski 6, 7

#### 5:2.2.4 Wejścia programowalne, zaciski 6 i 7

Softstarter posiada dwa wejścia programowalne. In0, domyślny reset zdarzeń. In1, domyślny reset zdarzeń. Patrz rozdział 7 "Ustawienia i konfiguracja" w sprawie informacji na temat programowania.

 Połącz przewody zgodnie ze schematem rys. 18 lub rys. 19, w zależności od tego, czy zastosowano wewnętrzne lub zewnętrzne źródło.

Układ połączeń dla rozruchu sekwencyjnego pokazano na następnej stronie.



#### Ostrzeżenie!

Styki 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 mogą być podłączone wyłącznie do napięcia 24 V DC. Inne napięcie może spowodować uszkodzenie softstartu oraz utratę gwarancji.



rys. 18: Wewnętrzne napięcie sterujące



rys. 19: Zewnętrzne napięcie sterujące



rys. 20: Momenty dokręcania i wymiary przewodów (1 mm = 0,0394 in)

#### Wejścia programowalne (rozruch sekwencyjny)

W przypadku zastosowania rozruchu sekwencyjnego układ połączeń powinien wyglądać jak na rys. 21 lub rys. 22.

Komenda START (zaciski 5, 6 i 7) musi trwać podczas całego procesu rozruchu i pracy silników. W przeciwnym razie zostanie wykonana komenda STOP.

Funkcja SOFT STOP może być zrealizowana tylko dla tego silnika, który jest aktualnie zasilany przez sofstart i zostanie wykonana przez otwarcie polecenia STOP (zacisk 4).



rys. 21: Wewnętrzne napięcie sterujące



rys. 22: Zewnętrzne napięcie sterujące



rys. 23: Momenty dokręcania i wymiary przewodów (1 mm = 0,0394 in)



#### 5:2.2.5 Programowalny przekaźnik wyjściowy K4, zaciski 12, 13 i 14

Przekaźnik wyjściowy może wysyłać sygnał w zależności od wybranej funkcji. Domyślnie: Praca Patrz rozdział 7 "Ustawienia i konfiguracja" w sprawie informacji na temat programowania.

1. Podłącz przewody do zacisków 12, 13 i 14.

rys. 24: Zaciski 12, 13 i 14

# 5:2.2.6 Programowalny przekaźnik wyjściowy K5, zaciski 15, 16 i 17

Przekaźnik wyjściowy może wysyłać sygnał w zależności od wybranej funkcji.

Domyślnie: zakończenie rozruchu

Patrz rozdział 7 "Ustawienia i konfiguracja" w sprawie informacji na temat programowania.

Podłącz przewody do zacisków 15, 16 i 17.



rys. 25: Zaciski 15, 16 i 17



rys. 26: Momenty dokręcania i wymiary przewodów (1 mm = 0,0394 in)



5:2.2.7 Programowalny przekaźnik wyjściowy K6, zaciski 18, 19 i 20

Przekaźnik wyjściowy może wysyłać sygnał w zależności od wybranej funkcji. Domyślnie: zdarzenie Patrz rozdział 7 "Ustawienia i konfiguracja" w sprawie informacji na temat programowania.

1. Podłącz przewody do zacisków 18, 19 i 20.



Jeżeli silnik jest zabezpieczony przez termistor PTC, to przewody tego czujnika należy podłączyć do zacisków PTC patrz rys. 28.

Patrz rozdział 7 "Ustawienia i konfiguracja" w sprawie informacji na temat programowania.



Wejście PTC korzysta z tych samych zacisków, co wyjście analogowe i jednorazowo można skorzystać tylko z jednej z tych funkcji.



rys. 29: Momenty dokręcania i wymiary przewodów (1 mm = 0,0394 in)



rys. 28: Podłączenie termistora PTC



#### 5:2.2.9 Wyjście analogowe

W przypadku wykorzystania wyjścia analogowego przewody należy podłączyć do zacisków 23 i 24, patrz rys. 30. Patrz rozdział 7 "Ustawienia i konfiguracja" w sprawie informacji na temat programowania.



Wejście PTC korzysta z tych samych zacisków, co wyjście analogowe i jednorazowo można skorzystać tylko z jednej z tych funkcji.

rys. 30: Podłączenie wyjścia analogowego

# 5:2.3 Awaryjne zwieranie stycznika (tylko PSTB370...1050)

Jeżeli z jakichś powodów softstart ulegnie uszkodzeniu (zwarty lub nieprzewodzący tyrystor, uszkodzenie płytki drukowanej itp.), można zewrzeć wbudowany stycznik i uruchomić silnik za pomocą innego urządzenia rozruchowego. Do ręcznego zwierania stycznika służą zaciski 30 do 33.

rys. 32 pokazuje połączenia zacisków 30 do 33 podczas normalnej pracy. Jeżeli zachodzi potrzeba awaryjnego zwarcia stycznika, należy wymontować dwa mostki między zaciskami 30, 31 oraz 32, 33 i podłączyć do zacisków 31 i 32 zewnętrzne źródło napięcia. Patrz rys. 33. Spowoduje to zamknięcie styków stycznika obejściowego i będzie można uruchomić silnik za pomocą innego urządzenia rozruchowego, podłączonego po stronie zasilania softstartu.



rys. 31: Momenty dokręcania i wymiary przewodów (1 mm = 0,0394 in)



rys. 32: Podłączenie, gdy stycznik jest uruchamiany z klawiatury (okablowanie fabryczne)



rys. 33: Podłączenie, gdy stycznik jest uruchamiany oddzielnie (rozruch bezpośredni awaryjny DOL)



rys. 34: Momenty dokręcania i wymiary przewodów (1 mm = 0,0394 in)



# 5:3 Podłączenie urządzeń komunikacyjnych (opcja)

## 5:3.1 Komunikacja Fieldbus

Wtyk komunikacji z magistralą Fieldbus powinien być podłączony do interfejsu komunikacyjnego z przodu PST, patrz rys. 35.

Upewnij się, że wtyk znajduje się w prawidłowym położeniu i dokręć śrubę momentem 0,8 Nm (7,1 lb in) dodatkowo 1/4 obrotu.

Programowanie oraz inne informacje. Patrz rozdz. 7 "Ustawienia i konfiguracja" i rozdz. 8 "Komunikacja Fieldbus (opcja)".

rys. 35: Wtyk magistrali Fieldbus



rys. 36: Zasada łączenia softstartów PST w sieci Fieldbus



rys. 37: Klawiatura zewnętrzna

## 5:3.2 Klawiatura zewnętrzna

Istnienie możliwość podłączenia do softstartu zewnętrznej klawiatury do montażu na drzwiach szafy. Do połączenia z softstartem służy przewód o długości 3 m, który zapewnia zasilanie panelu oraz szeregowe połączenie komunikacyjne. Przewód musi być podłączony do gniazda zewnętrznej klawiatury u dołu softstartu.

Zewnętrzny panel sterowniczy może być również wykorzystany do przenoszenia parametrów pomiędzy softstartami podczas prac rozruchowych (tymczasowo można go trzymać w ręku). Należy pamietać, że w przypadku braku panela sterowniczego niemożliwe jest uzyskanie klasy ochrony IP66.

W przypadku podłączenia zewnętrznego panelu sterowniczego obie klawiatury pracują równolegle, ale klawiatura na softstarcie ma zawsze najwyższy priorytet w przypadku jednoczesnego naciśnięcia klawiszy na obu klawiaturach.



rys. 38: Podłączenie zewnętrznej klawiatury

## 5:3.3 Transfer parametrów

Aby przenieść (skopiować) parametry z jednego softstartu na drugi, należy podłączyć zewnętrzny panel sterowania do wybranego softstartu i postępować jak niżej.

#### 5:3.3.1 Załadowanie parametrów



rys. 39: Załadowanie parametrów

Wejdź do menu *Transfer parametrow*. Wybierz *Do klawiatury* i zatwierdź za pomocą *Wybierz*. Zostanie wyświetlony tekst *Wyslij do pan. zewn*. Kontynuuj, naciskając *Wykonaj*, następnie *Tak*, gdy zostanie wyświetlony tekst *Czy na pewno*. Teraz zostanie wyświetlony tekst *Transfer OK*, jeśli przesłanie danych powiodło się, w przeciwnym razie tekst będzie miał postać *Blad w transferze*.



rys. 40: Pobieranie

#### 5:3.3.2 Pobieranie parametrów

Aby pobrać parametry do softstartu, należy podłączyć do niego zewnętrzny zestaw sterowania i wybrać opcję *Do startera*. Zostanie wyświetlony tekst *Wczytaj do softst*.. Kontynuuj, naciskając *Wykonaj*, następnie *Tak*, gdy zostanie wyświetlony tekst *Czy na pewno*. Teraz zostanie wyświetlony tekst *Transfer OK*, jeśli przesłanie danych powiodło się, w przeciwnym razie tekst będzie miał postać *Blad w transferze*. Ustaw parametr *Nastawa le* i zatwierdź, naciskając *Nastepny*.



Parametry w menu Nastawy serwisowe nie są przesyłane.

Obsługa klawiatury – patrz rozdz. 6 "Human-Machine Interface, interfejs użytkownika (HMI)".

Dane ogólne	
Wyświetlacz	Typu LCD
Diody sygnalizacyjne LED	Zasilanie WŁ.: zielona Zabezpieczenie: żółta Awaria: czerwona
Temperatura otoczenia	Składowanie: -25 °C do +70 °C (-13 °F do 158 °F) Praca: 0 °C do +50 °C (32 °F do 122 °F)
Klasa ochrony	IP66
Atest UL	Typ 1 Typ 4X urządzenia do stosowania wewnątrz pomieszczeń Typ 12
Certyfikaty morskie	Skontaktuj się z biurem sprzedaży ABB

#### 5:3.3.3 Dane techniczne

Rozdz. 5 Podłączenie

## Rozdz. 6 Human-Machine Interface, interfejs użytkownika (HMI)

Przegląd	63
Zastosowanie	63
Wygląd	64
Hasło	66
Ustawianie hasła	66
Niewłaściwe hasło	66
Blokowanie/odblokowanie klawiatury	67
Drzewo menu	68
Przegląd	68
Najwyższy poziom menu	69
Menu nastaw	69
Menu sterowania lokalnego	70
Uruchomienie / zatrzymanie silnika	70
Jog (praca impulsowa)	71
Rozruch bezpośredni	71
Dziennik zdarzeń	72
Menu Informacja o stanie	72
Resetuj menu zdarzeń	73

## Rozdz. 6 Human-Machine Interface, interfejs użytkownika (HMI)

W tym rozdziale zamieszczono opis dotyczący działania i komunikacji użytkownika z interfejsem Człowiek – Maszyna (złożonym z wyświetlacza i klawiatury).

## 6:1 Przegląd

## 6:1.1 Zastosowanie

Interfejs HMI jest przeznaczony do takich celów, jak programowanie softstartu, np. nastawy wejść, wyjść, funkcji zabezpieczeniowych, poziomów ostrzegania, komunikacja Fieldbus itp. Interfejs służy również do monitoringu, sterowania lokalnego oraz wizualizacji informacji ogólnych dotyczących obwodu softstartu.



rys. 1: Human-Machine Interface, interfejs użytkownika

- 1 WskaŸniki statusu LED
- 2 Wyświetlacz LCD
- 3 Klawisze wyboru
- 4 Klawisze nawigacyjne

## 1 Power on Fault Protection **Nastawa le 100A** Wstecz Nastawa le 100At Nastawa le 100At Anuluj

rys. 2: Przykładowe menu

#### 1 Ikony przewijania

## 6:1.2 Wygląd

HMI składa się z:

- Wskaźników statusu LED
- Wyświetlacza LCD
- Klawiszy wyboru i nawigacyjnych

Opis działania wskaźników LED:

LED	Kolor	Opis
Zasilanie WŁ.	zielony	Napięcie zasilania włączone.
Usterka	czerwony	Informuje o usterce.
Zabezpie czenie	żółty	Informuje, że zabezpieczenia są pobudzone.

W przypadku świecenia wskaźnika LED Awaria lub Zabezpieczenie odpowiedni komunikat opisujący awarię lub przyczynę zadziałania zabezpieczeń jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD.

Klawiatura została zaprojektowana w oparciu o tę samą koncepcję, co klawiatura telefonu komórkowego. Wyświetlacz LCD zawiera dwa rzędy, z których każdy może wyświetlić 20 znaków.

W wierszu górnym wyświetlane są różne informacje, w zależności od stanu. W wierszu dolnym wyświetlane są opisy funkcji dostępne aktualnie za pośrednictwem klawiszy wyboru.

Ikona przewijania pokazuje, które z parametrów lub nastaw mogą być zmienione.

*Klawisze wyboru* mają zwykle więcej niż jedną funkcję wyboru, zmiany i zapisu, w zależności od aktualnego dialogu przedstawionego w dolnej linii na wyświetlaczu.

*Klawisze nawigacyjne* są przeznaczone do przemieszczania się po menu w celu dotarcia do żądanych nastaw. Podczas wyboru z listy przewijanie działa w zamkniętej pętli. Poniższy przykład ilustruje działanie klawiatury:

# Zmiana wartości prądu znamionowego silnika (nastawa I<sub>e</sub>).

 Krótkie wyjaśnienie oraz opis nastawy wraz ze ścieżką dostępu do tej pozycji menu można znaleźć również w rozdziale 10 "Funkcje".

#### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Start/Stop /Nastawa le

- 2. Górny poziom menu softstartu wygląda tak jak na rys. 3. Należy nacisnąć lewy klawisz wyboru, aby uzyskać dostęp do menu. Następnie wyświetlacz przyjmie wygląd jak na rys. 4..
- Należy nacisnąć lewy klawisz wyboru, aby uzyskać dostęp do menu NASTAWY. Następnie wyświetlacz przyjmie wygląd jak na rys. 5..
- 4. Naciśnij dolny klawisz nawigacyjny, aż wyświetlacz przyjmie postać jak na rys. 6.
- Nacisnąć lewy klawisz wyboru i wybrać Nastawy funkcji.. Nacisnąć lewy klawisz wyboru i wybrać Start/Stop, rys. 7.
- Nacisnąć lewy klawisz wyboru, aby wybrać opcję Zmień the Nastawa le setting, rys. 8. Następnie wyświetlacz przyjmie wygląd jak na rys. 9.
- 7. Używając klawiszy nawigacyjnych ustawić żądaną wartość prądu znamionowego. W razie potrzeby można opuścić tę pozycję menu, wybierając funkcję *Anuluj*, dostępną przez naciśnięcie prawego klawisza wyboru. Zapisanie wybranej wartości następuje po wybraniu funkcji *Zapisz*, po przyciśnięciu lewego klawisza wyboru. Następnie wyświetlacz przyjmie wygląd jak na rys. 10.
- 8. Aby powrócić do najwyższego poziomu menu, należy nacisnąć prawy klawisz wyboru czterokrotnie.



rys. 10: Menu Nastawa Ie, zmienione ustawienia

tU= 0% I=0,0 A Menu rys. 3: Najwyższy poziom menu

Wstecz

Menu NASTAWY

NASTAWY Wybierz

rys. 4:

## 6:1.3 Hasło

W celu zablokowania klawiatury przed sterowaniem i zmianą nastaw istnieje możliwość zabezpieczenia hasłem. Po zabezpieczeniu klawiatury hasłem wszystkie pozycje i opcje menu są dostępne, ale nie można wprowadzać żadnych zmian lub inicjować działań.

#### 6:1.3.1 Ustawianie hasła

Fabrycznie hasło ustawione jest na 1.

- 1. Nacisnąć jeden raz górny klawisz nawigacyjny, aby uaktywnić opcję zmiany hasła *Zmiana hasła*.
- 2. Wybierz Zmiana hasła, rys. 11.
- Ustaw nowe hasło (*Nie* lub *1...255*) za pomocą klawiszy nawigacyjnych.
   Wybierz *Zapisz* i *Nastepny*, rys. 12 oraz rys. 13.
   Wybierz *Wstecz*, by powrócić do górnego poziomu.

#### 6:1.3.2 Niewłaściwe hasło

W przypadku próby wpisania niewłaściwego hasła na wyświetlaczu " pojawi się tekst "Zle haslo", rys. 14. Zostanie również wyświetlony kod pomocniczy, rys. 15. Powyższy kod może być pominięty, a ilość prób nie jest ograniczona.

Jeżeli klawiatura nie daje się odblokować prosimy o zanotowanie kodu pomocniczego i kontakt z biurem handlowym ABB.

ţZmiana	has³a
Wybierz	Wstecz
11 7	11.

rys. 11: Zmiana hasła

Nowe haslo	1
Zapisz	Wstecz
12 17	1 1

rys. 12: Nowe hasto

Nowe haslo	1
Nastepny	

rys. 13: Nowe hasto zapisane

#### Zle haslo Nastepny

rys. 14: Niewłaściwe hasło

Kod	pomocniczy	
Nast	epny	

rys. 15: Kod pomocniczy

## 6:1.4 Blokowanie/odblokowanie klawiatury

‡Klwiat.	aktyw.
Blokuj	Wstecz

rys. 16: Menu klawiatury

‡Klaw.	zablok.	
Odblok	. Wstecz	
rys. 17:	Menu zablokowan	, ej klawiatury

- 1. Naciśnij dwa razy górny klawisz nawigacyjny, aby wprowadzić parametr *Klawiat.*, rys. 16.
- 2. Klawiatura jest odblokowana, gdy wyświetlacz wskazuje *Aktyw.* w prawym górnym rogu.
- 3. Zablokowanie klawiatury.
- 4. Wybierz *Blokuj.*Wprowadź poprawne hasło.
  Wybierz *Enter.* Klawiatura jest teraz zablokowana.
  Wybierz *Wstecz*, by powrócić do górnego poziomu.
- 5. Odblokowanie klawiatury.
- Wybierz Odblok..
   Wprowadź poprawne hasło.
   Wybierz Enter. Klawiatura jest teraz aktywna.
   Wybierz Wstecz , by powrócić do górnego poziomu.

## 6:2 Drzewo menu

## 6:2.1 Przegląd

Drzewo menu zawiera następujące menu

- Ustawienia
- · Sterowanie lokalne
- Dziennik zdarzeń
- Informacja o statusie
- Kasowanie zdarzeñ







rys. 19: Najwyższy poziom menu

## 6:2.2 Najwyższy poziom menu

Najwyższy poziom zawiera ogólne informacje o softstarcie oraz stanowi punkt wyjściowy dla całego menu. Poszczególne pozycje są przedstawiane jedna po drugiej w górnej linii na wyświetlaczu. Do przewijania należy używać klawiszy nawigacyjnych. Aby wybrać żądaną funkcję należy przycisnąć klawisz wyboru Wybierz.

Naciśnij klawisz wyboru Wstecz, żeby powrócić do poprzedniego stanu.

Funkcja	Opis
Nastawy	Nastawy parametrów softstartu
Sterowanie lokalne	Sterowanie softstartu.
Dziennik zdarzeń	Zapis zdarzeń takich jak awarie, alarmy, pobudzenie zabezpieczeń.
Informacja o stanie	Informacje różne.
Resetuj zdarzenia	Resetowanie zdarzeń.

## 6:2.3 Menu nastaw



Menu nastaw jest wykorzystywane do regulacji parametrów softstartu w celu przystosowania go do potrzeb danej aplikacji.

Poszczególne pozycje są przedstawiane jedna po drugiej w górnej linii na wyświetlaczu.

Do przewijania należy używać klawiszy nawigacyjnych.

Funkcja	Opis
Nastawy aplikacji	Użycie parametrów zdefiniowanych dla danej aplikacji.
Nastawy podstawowe	Ustawienia podstawowe i najczęściej stosowane.
Nastawy funkcji	Ustawienia są pogrupowane według funkcji.
Nastawy wyświetlania	Język, data, czas itd.
Nastawy serwisowe	Ustawienia na czas serwisowania i napraw.
Wszystkie nastawy	Lista wszystkich możliwych ustawień.
Zmienione nastawy	Lista wszystkich zmienionych ustawień.
Resetuj wszystkie nastawy	Reset wszystkich ustawień do wartości fabrycznych.
Tryb pracy	Tryb testowy softstartu

#### Najwyższy poziom menu





#### 6:2.4 Menu sterowania lokalnego

Menu sterowania lokalnego jest wykorzystywane do uruchamiania i zatrzymywania silnika za pomocą klawiatury. W przypadku wybrania sterowania lokalnego softstart może być kontrolowany wyłącznie przez klawiaturę. Stan softstartu (zatrzymanie / praca) pozostaje do momentu

zmiany za pomocą klawiatury. Poprzedni rodzaj sterowania zostaje przywrócony po opuszczeniu menu.

Do wyboru są trzy funkcje sterowania (patrz tabelka poniżej). Przemieszczaniu się po menu służą klawisze nawigacyjne.



Menu sterowania lokalnego jest niedostępne w przypadku wyboru rozruchu sekwencyjnego.

W przypadku uruchomienia silnika z poziomu tego menu, należy silnik zatrzymać przed opuszczeniem menu. Jeżeli silnik był uruchomiony przed wywołaniem menu, istnieje możliwość natychmiastowego opuszczenia tego menu bez potrzeby zatrzymywania silnika.

Funkcja	Opis
Start/Stop	Zatrzymanie i uruchomienie silnika z klawiatury
Jog	Uruchamia silnik na czas naciśnięcia przycisku.
Rozruch bezpośredni (tylko PSTB370PSTB1050)	Uruchamianie i zatrzymywanie silnika z wbudowanym stycznikiem obejściowym.

#### 6:2.4.1 Uruchomienie / zatrzymanie silnika



#### Start

Wejdź do menu Start/Stop, rys. 22. Wybierz *Start*. Silnik zostanie uruchomiony zgodnie z ustawionymi parametrami.

#### Stop

Wybierz *Stop*. Silnik zostanie zatrzymany zgodnie z ustawionymi parametrami. Jeżeli jest to konieczne, komendę Stop można wydać w trakcie uruchamiania silnika.



#### 6:2.4.2 Jog (praca impulsowa)

Wejdź do menu Jog, rys. 23. Wybierz Jog. Silnik zostanie uruchomiony i będzie przyspieszał do prędkości znamionowej zgodnie z ustawionymi parametrami, tak długo jak długo aktywna będzie komenda Jog. Silnik zatrzyma się natychmiast po odwołaniu komendy.



rys. 24: Menu rozruchu bezpośredniego

## 6:2.4.3 Rozruch bezpośredni

#### (tylko PSTB370...1050)

#### Uruchomienie za pośrednictwem softstartu.

Jeżeli jest to konieczne silnik może być uruchomiony w trybie bezpośrednim DOL (Direct On Line) za pośrednictwem wbudowanego w softstart stycznika obejściowego. Wybierz menu Rozruch bezposredni, rys. 24. Wybierz Rozruch bezposredni, by zamknąć wbudowany

stycznik obejściowy.

Wybierz Stop, by rozłączyć stycznik.

To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy parametr Nastawa Ie jest równy lub niższy od prądu znamionowego stycznika w klasie AC-3.



#### Ostrzeżenie!

Prąd znamionowy silnika nie może przekraczać prądu znamionowego wbudowanego stycznika obejściowego, podanego dla klasy AC-3. Szczegółowe informacje w rozdz. 3 "Opis ogólny".









rys. 26: Menu Dziennik zdarzeń

## 6:2.5 Dziennik zdarzeń

Menu Dziennik zdarzeń jest używane do kontroli zdarzeń dotyczących softstartu. Po otwarciu menu jest prezentowanych ostatnich 21 zdarzeń w porządku chronologicznym, ponumerowanych zgodnie z kolejnością (ostatnie zdarzenie No.1, przedostatnie No. 2 itd.). Zdarzenia są przedstawiane wraz z "rodzajem zdarzenia", datą i godziną wystąpienia. Do przewijania należy używać klawiszy nawigacyjnych.

6:2.6 Menu Informacja o stanie

Do prezentacji informacji różnego typu wykorzystywane jest menu informacji ogólnej Informacja o stanie. Informacje są przedstawiane jedna po drugiej w górnej linii

na wyświetlaczu.

Do przewijania informacji należy używać klawiszy nawigacyjnych.

Wyświetlany prądy poszczególnych faz L1, L2 i L3 to prądy w układzie trójkąta, jeżeli softstart jest połączony w wewnętrzny trójkąt, w przeciwnym razie to prądy w układzie liniowym.

Tekst na wyświetlaczu	Funkcja
Częstotl.	Zmierzona częstotliwość.
Kolejn. faz	Wskazanie kolejności faz.
Polaczenie	Typ podłączenia, w linii / wewnętrzny trójkąt.
Faza L1	Prąd fazy L1.
Faza L2	Prąd fazy L2.
Faza L3	Prąd fazy L3.
Napięcie ZAS	Napięcie sieci zasilającej [U].
cos fi	Współczynnik mocy.
P kW	Moc czynna [kW].
PKM	Moc czynna [KM].
Q kVAr	Moc bierna [kVAr]
S kVA	Moc pozorna [kVA]
Czas pracy	Całkowity czas pracy silnika.
llosc rozr.	Zliczona liczba uruchomień.
Wersja CU	Wersja oprogramowania procesora.
Wersja FU	Wersja oprogramowania softstartu.
Wersja_opr_ KP <sup>1</sup>	Wersja oprogramowania zewnętrznej klawiatury.
Wer. bazy	Wersja bazy danych
Adres MAC	Unikalny adres wewnętrzny MAC.
Nr plytki LV	Numer seryjny płyty głównej LV.

1) tylko jeśli podłączona


rys. 27: Resetuj menu zdarzeń

## 6:2.7 Resetuj menu zdarzeń

Menu kasowania awarii staje się dostępne automatycznie po wystąpieniu awarii lub zadziałaniu zabezpieczenia. Jest również dostępne z menu głównego.

W celu wizualizacji poszczególnych zdarzeń należy używać klawiszy nawigacyjnych.

## Rozdz. 7 Ustawienia i konfiguracja

Ustawienia	77
Przegląd wszystkich dostępnych ustawień (różne menu)	
Lista parametrów	81
Opisy menu	85
Najwyższy poziom menu	85
Ustawienia aplikacji	87
Nastawy podstawowe	
Nastawy funkcji	
Start/Stop	
Sterowanie momentem obrotowym	
Zabezpieczenia	
Ostrzeżenia	101
Usterki	102
Wejścia	104
Wyjścia	106
Wyjście analogowe	108
Fieldbus	110
Rozruch sekwencyjny	111
Nastawy wyświetlania	114
Nastawy serwisowe	116
Wszystkie ustawienia	116
Zmienione nastawy	117
Resetowanie wszystkich ustawień	117
Tryb pracy	118

## Rozdz. 7 Ustawienia i konfiguracja

## 7:1 Ustawienia

Nastawy mogą być przeprowadzone na trzy różne sposoby:

- Klawiatura
- Komunikacja Fieldbus
- Z klawiatury zewnętrznej (opcja)

Za pomocą klawiatury można dokonać indywidualnych nastawień parametrów lub wybrać parametry już zdefiniowane dla różnych aplikacji.

Jednostka posiada pełen zestaw parametrów dla rozruchu sekwencyjnego, ale niektóre parametry wymagają indywidualnej regulacji. Parametry domyślne są przechowywane w pamięci urządzenia z możliwością "resetu" i przywrócenia poprzednich wartości domyślnych. Gdy wybrano komunikację Fieldbus, z poziomu tego interfejsu można też zmodyfikować większość parametrów.



#### Uwaga!

Silnik może ruszyć niespodziewanie, jeżeli sygnał uruchomienia będzie obecny podczas wykonywania dowolnej z czynności wymienionych ponizej:

- przełączanie trybu sterowania (Fieldbus / sprzętowe)
- przeprogramowywanie wejść programowalnych
- resetowanie wszystkich ustawień (zestaw wejść programowalnych w trybie dostępnym)

# 7:1.1 Przegląd wszystkich dostępnych ustawień (różne menu)

Ustawienie / parametr	Najwyższy poziom menu	Nastawy aplikacji	Nastawy podstawowe	Nastawy funkcji	Nastawy wyświetlania	Nastawy wszystkie	Resetuj wszystkie nastawy
Hasło	X						
Klawiatura zablokowana / odblokowana	X						
Resetui do ustawień fabrycznych							Х
		X					
Ustawienie pradu		X	X	X		×	
Klasa ochrony przed przecjażeniem		X	X	X		X	
Zewnetrzne obejście		X	X	X		X	
		Zectow	×	X		×	
		nastaw	~	^		^	
Tryb zatrzymania		Zestaw	X	Y		X	
		nastaw	~	^		^	
Łagodny rozruch		Zestaw nastaw	Х	Х		X	
Łagodne zatrzymanie		Zestaw	Х	х		Х	
Nanjecie poczatkowe		Zectow	v	v		×	
		nastaw	~	^		^	
Napięcie końcowe		Zestaw	Х	Х		Х	
		nastaw					
Napięcie zstępujące		Zestaw	Х	X		Х	
Ograniczenie pradu		Zestaw	X	X		×	
		nastaw	~	~		X	
Ograniczenie momentu obrotowego		Zestaw	X	X		×	
		nastaw	~				
Start uderzeniowy (kick start)				Х		Х	
Poziom startu uderzeniowego				Х		Х	
Czas startu uderzeniowego				Х		Х	
Zakres łagodnego rozruchu				Х		Х	
Zakres łagodnego zatrzymania				Х		Х	
Precyzyjna regulacja momentu obrotowego				Х		Х	
Typ zabezpieczenia przed				Х		Х	
Ochrona przed przecjażeniem typ				X		×	
podwóiny, klasa rozruchu				~		X	
Ochrona przed przeciażeniem, typ				Х		X	
podwóiny, klasa pracy							
Ochrona przed przeciążeniem, typ				Х		Х	
				X			
zabezpieczenie przed mechanicznym zablokowaniem silnika				X		X	
Zabezpieczenie przed mechanicznym				Х		Х	
Zaborowaniem sinika, poziom				v		Y	
zablokowaniem silnika, czas				^		^	
Zabezpieczenie przed mechanicznym				Х		Х	
zablokowaniem silnika, typ działania							
Ochrona przed niedociążeniem				Х		Х	
Poziom ochrony przed				Х		Х	
						N N	
Octas ochiony przed niedociążeniem						X V	
działania							

Ustawienie / parametr	Najwyższy poziom menu	Nastawy aplikacji	Nastawy podstawowe	Nastawy funkcji	Nastawy wyświetlania	Nastawy wszystkie	Resetuj wszystkie nastawy
Zabezpieczenie przed asymetrią faz				Х		Х	
Zabezpieczenie przed asymetrią faz,				Х		Х	
poziom ochrony							
Zabezpieczenie przed asymetrią faz, typ działania				Х		Х	
Zabezpieczenie przed zbyt dużym				Х		Х	
prądem							
Zabezpieczenie przed zbyt dużym				Х		Х	
prądem, typ działania							
Zabezpieczenie przed zmianą kolejności faz				Х		X	
Zabezpieczenie zmianą kolejności faz. tvp działania				Х		Х	
Zabezpieczenie termistorem o				Х		Х	
dodatnim współczynniku							
temperaturowym							
Zabezpieczenie termistorem o				Х		Х	
dodatnim współczynniku							
temperaturowym, typ działania							
Ostrzeżenie o zbyt dużym prądzie				Х		Х	
Ostrzeżenie o zbyt dużym prądzie,				Х		Х	
poziom							
Ostrzeżenie o zbyt niskim prądzie				Х		Х	
Ostrzeżenie o zbyt niskim prądzie,				Х		Х	
poziom							
Ostrzeżenie o przeciążeniu				X		X	
Ostrzezenie o przeciązeniu, poziom				X		X	
Ostrzezenie o przeciązeniu tyrystora				X		X	
Zabezpieczenie przed utratą tazy, typ				X		X	
Uziałania Listorka Fieldbug, tvp działania				v		v	
Usterka częstotliwości, typ działania				× ×		^ V	
Usterka przegrzania radiatora, typ				×		×	
działania						^	
Usterka zwarcia tyrystora, typ działania				X		X	
Usterka braku otwarcia tyrystora				Х		Х	
obejściowego, typ działania							
Osterka braku zamknięcia tyrystora obejściowego, typ działania				X		X	
Wejście programowalne In0				Х		Х	
Wejście programowalne In1				Х		Х	
Programowalny przekaźnik wyjściowy K4				Х		X	
Programowalny przekaźnik wyjściowy K5				Х		Х	
Programowalny przekaźnik wyjściowy K6				Х		Х	
Programowalne wyjście programowe				Х		Х	
Zdarzenie dla przekaźnika K4				х		Х	
Zdarzenie dla przekaźnika K5				Х		Х	
Zdarzenie dla przekaźnika K6				Х		Х	
Zdarzenie dla wyjścia programowego V7				Х		Х	
Wyjście analogowe				Х		Х	
Wyjście analogowe, referencja	1	1		Х		Х	
Wyjście analogowe, typ wartości				Х		Х	
Wyjście analogowe, zakres maks.				Х		Х	
Sterowanie Fieldbus				Х		Х	

### Rozdz. 7 Ustawienia i konfiguracja

Ustawienie / parametr	Najwyższy poziom menu	Nastawy aplikacji	Nastawy podstawowe	Nastawy funkcji	Nastawy wyświetlania	Nastawy wszystkie	Resetuj wszystkie nastawy
Typ Fieldbus				Х		Х	
Adres Fieldbus				Х		Х	
Automatyczne zablokowanie Fieldbus				Х		Х	
Rozruch sekwencyjny, liczba sekwencji				Х		х	
Łagodny rozruch, pierwsza sekwencja				Х		Х	
Napięcie początkowe, pierwsza sekwencja				Х		Х	
Ograniczenie prądu, pierwsza sekwencja				Х		Х	
Ustawienie prądu, pierwsza sekwencja				Х		Х	
Łagodny rozruch, druga sekwencja				Х		Х	
Napięcie początkowe, druga sekwencja				Х		Х	
Ograniczenie prądu, druga sekwencja				Х		Х	
Ustawienie prądu, druga sekwencja				Х		Х	
Łagodny rozruch, trzecia sekwencja				Х		Х	
Napięcie początkowe, trzecia sekwencja				Х		Х	
Ograniczenie prądu, trzecia sekwencja				Х		Х	
Ustawienie prądu, trzecia sekwencja				Х		Х	
Język					Х	Х	
Automatyczne wyłączenie wyświetlacza LCD					Х	Х	
Typ daty					Х	Х	
Rok					Х	Х	
Miesiąc					Х	Х	
Dzień					Х	Х	
Godzina					Х	Х	
Minuty					Х	Х	
Czas ograniczenia podwójnego prądu						Х	
Poziom ograniczenia podwójnego prądu						Х	

Numer	Opis	Tekst na wyświetlaczu	Zakres ustawień	Wartość	Bieżące
parametru			0.0.0.40074	uoniysina	ustawienie
1	Ustawienie prądu	Nastawa le	9,00,1207A	Indywidualna	
2	Lagodny rozruch		130 s, 1120 s	10 s	
3	Lagoone zatrzymanie	i zatrzym.	030 S, 0120 S	U \$	
4	Napięcie początkowe	Nap. pocz.	3070%	30%	
0	Napięcie koncowe		3070%	30%	
0	Napięcie zstępujące		30100%	100%	
0		Ogi. pradu	2,07,0 xie	4,0 xie	
0	Roziuch impulsowy	Rozi impulau	Tak, INIE	50%	
9		T rozr imp	0.1 1.5 0	50%	
10	Zakros bagdhogo rozruchu	T TOZI. IIIIP.		0,2 5	
11		ZdKI. T 1021. Zakr. T zat	0.30 c, 0.120 c	0.30 s	
12		Zahi. Tzal.	030 S, 0120 S	0-30 S	
15			Podw.	Normaine	
14	Klasa ochrony przed przeciążeniem	KI. OL siln.	10 A, 10, 20, 30	10	
15	Klasa przeciążenia, typ podwójny, klasa rozruchu	KI. OL rozr.	10 A, 10, 20, 30	10	
16	Klasa przeciążenia, typ podwójny, klasa pracy	KI. OL bieg	10 A, 10, 20, 30	10	
17	Ochrona przed przeciążeniem, typ działania	Dzial zab OL	Stop-M, Stop-A, Wskaz.	Stop-M	
18	Zabezpieczenie przed mechanicznym zablokowaniem silnika	Zab. utyk R	Tak, Nie	Nie	
19	Zabezpieczenie przed mechanicznym zablokowaniem silnika, poziom	Prog zadz. R	0,50,8,0 xle	4,0 xle	
20	Zabezpieczenie przed mechanicznym zablokowaniem silnika, czas	Czas zadz. R	0,210 s	1,0 s	
21	Zabezpieczenie przed mechanicznym zablokowaniem silnika, typ działania	Dzial. zab R	Stop-M, Stop-A, Wskaz.	Stop-M	
22	Ochrona przed niedociążeniem	Zab nied. UL	Tak, Nie	Nie	
23	Poziom ochrony przed niedociążeniem	Prog zadz UL	0,40,8 xle	0,5 xle	
24	Czas ochrony przed niedociążeniem	Czas zadz UL	1-30 s	10 s	
25	Ochrona przed niedociążeniem, typ działania	Dzial zab UL	Stop-M, Stop-A, Wskaz.	Stop-M	
26	Zabezpieczenie przed asymetrią faz	Zab. asym. A	Tak, Nie	Nie	
27	Zabezpieczenie przed asymetrią faz, poziom ochrony	Prog. zadz. A	1080%	80%	
28	Zabezpieczenie przed asymetrią faz, typ działania	Dzial. zab A	Stop-M, Stop-A, Wskaz.	Stop-M	
29	Zabezpieczenie przed zbyt dużym prądem	Zab. prad. I	Tak, Nie	Nie	
30	Zabezpieczenie przed zbyt dużym prądem, typ działania	Dzial. zab l	Stop-M, Stop-A, Wskaz.	Stop-M	
31	Zabezpieczenie przed zmianą kolejności faz	Zab. faz Rv	Tak, Nie	Nie	
32	Zabezpieczenie zmianą kolejności faz, typ działania	Dzial zab Rv	Stop-M, Stop-A, Wskaz.	Stop-M	
33	Zabezpieczenie termistorem o dodatnim współczynniku temperaturowym	Zab. PTC	Tak, Nie	Nie	
34	Zabezpieczenie termistorem o dodatnim współczynniku temperaturowym, typ działania	Dzial zabPTC	Stop-M, Stop-A, Wskaz.	Stop-M	
35	Zewnetrzne obejście	Zewn.BvPass	Tak, Nie	Nie	
37	Ostrzeżenie o zbyt dużym pradzie	Ost.I=Wys.	Tak, Nie	Nie	
38	Ostrzeżenie o zbyt dużym pradzie, poziom	Prog. I=Wvs.	0,50,5,0 xle	1,2 xle	
39	Ostrzeżenie o zbyt niskim pradzie	Ost. I=Niski	Tak, Nie	Nie	
40	Ostrzeżenie o zbyt niskim pradzie, poziom	Prog I=Niski	0,40,1,0 xle	0,8 xle	
41	Ostrzeżenie o przeciążeniu	Ost. prz. OL	Tak, Nie	Nie	
42	Ostrzeżenie o przeciążeniu, poziom	Prog ost. OL	4099%	90%	
43	Ostrzeżenie o przeciążeniu tyrystora	Ost. prze TY	Tak, Nie	Nie	

## 7:1.2 Lista parametrów

Numer parametru	Opis	Tekst na wyświetlaczu	Zakres ustawień	Wartość domyślna	Bieżące ustawienie
44	Zabezpieczenie przed utratą fazy, typ działania	Dzial zab Ln	Stop- M, Stop-A	Stop-M	
45	Usterka Fieldbus, tvp działania	Dzial. FBP 0	Stop- M. Stop-A	Stop-M	
46	Usterka częstotliwości, typ działania	Dzial Zab Hz	Stop- M, Stop-A	Stop-M	
47	Usterka przegrzania radiatora, tvp działania	Dzial zab Te	Stop- M. Stop-A	Stop-M	
48	Usterka zwarcia tyrystora, typ działania	Dzial zab TY	Stop- M, Stop-A	Stop-M	
49	Funkcja programowalnego wejścia In0	Progr. we. 0	Brak, Reset,	Reset	
		Ū.	Dostep Jog, DOL, Start 2, FBStop		
50	Funkcja programowalnego wejścia In0	Progr. we. 1	Brak, Reset,	Reset	
			Dostep Jog, DOL, Start 3, FBStop		
51	Funkcja programowalnego przekaźnika wyjściowego K4	Przek. K4	Bieg, TOR, Zdarz.	Bieg	
52	Funkcja programowalnego przekaźnika wyjściowego K5	Przek. K5	Bieg, TOR, Zdarz.	TOR	
53	Funkcja programowalnego przekaźnika wyjściowego K6	Przek. K6	Bieg, TOR, Zdarz.	Zdarzenie	
54	Funkcja programowalnego przekaźnika programowego V7	Progr. wy V7	Bieg, TOR, Zdarz.	Zdarzenie	
55(0)	Zdarzenie przekaźnika K4 przy przeciążeniu	K4 Przec. OL	Tak, Nie	Nie	
55(1)	Zdarzenie przekaźnika K4 przy usterce	K4 awaria	Tak, Nie	Nie	
55(2)	Zdarzenie przekaźnika K4 przy nadmiernym prądzie	K4 aw. I=WYS	Tak, Nie	Nie	
55(3)	Zdarzenie przekaźnika K4 przy przeciążeniu tyrystora	K4 aw prz TY	Tak, Nie	Nie	
55(4)	Zdarzenie przekaźnika K4 przy zablokowaniu rotora	K4 utyk wirn	Tak, Nie	Nie	
55(5)	Zdarzenie przekaźnika K4 przy niedociązeniu	K4 niedociaz	Tak, Nie	Nie	
55(6)	Zdarzenie przekaźnika K4 przy asymetrii faz	K4 asym. faz	Tak, Nie	Nie	
55(7)	Zdarzenie przekaźnika K4 przy usterce termistora	K4 zab. PTC	Tak, Nie	Nie	
55(8)	Zdarzenie przekaźnika K4 przy zamianie faz	K4 zab. f. Rv	Tak, Nie	Nie	
55(9)	Zdarzenie przekaźnika K4 przy ostrzeżeniu o przeciążeniu	K4 os prz OL	Tak, Nie	Nie	
55(10)	Zdarzenie przekaźnika K4 przy ostrzeżeniu o przeciażeniu tvrvstora	K4 os prz TY	Tak, Nie	Nie	
55(11)	Zdarzenie przekaźnika K4 przy ostrzeżeniu o nadmiernym pradzie	K4 ost I=WYS	Tak, Nie	Nie	
55(12)	Zdarzenie przekaźnika K4 przy ostrzeżeniu o zbyt niskim pradzie	K4 ost I=NIS	Tak, Nie	Nie	
55(13)	Zdarzenie przekaźnika K4 przy usterce obeiścia	K4 aw tor gl	Tak, Nie	Nie	
56(0)	Zdarzenie przekaźnika K5 przy przeciążeniu	K5 przec. OL	Tak, Nie	Nie	
56(1)	Zdarzenie przekaźnika K5 przy usterce	K5 awaria	Tak, Nie	Nie	
56(2)	Zdarzenie przekaźnika K5 przy nadmiernym pradzie	K5 aw. I=WYS	Tak, Nie	Nie	
56(3)	Zdarzenie przekaźnika K5 przy przeciążeniu tyrystora	K5 przec. TY	Tak, Nie	Nie	
56(4)	Zdarzenie przekaźnika K5 przy zablokowaniu rotora	K5 utyk wirn	Tak, Nie	Nie	
56(5)	Zdarzenie przekaźnika K5 przy niedociażeniu	K5 niedociaz	Tak, Nie	Nie	
56(6)	Zdarzenie przekaźnika K5 przy asymetrii faz	K5 asym. faz	Tak, Nie	Nie	
56(7)	Zdarzenie przekaźnika K5 przy usterce termistora	K5 zab. PTC	Tak, Nie	Nie	
56(8)	Zdarzenie przekaźnika K5 przy zamianie faz	K5 zab. f. Rv	Tak, Nie	Nie	
56(9)	Zdarzenie przekaźnika K5 przy ostrzeżeniu o przeciążeniu	K5 os prz OL	Tak, Nie	Nie	
56(10)	Zdarzenie przekaźnika K5 przy ostrzeżeniu o przeciążeniu tyrystora	K5 os prz TY	Tak, Nie	Nie	

Numer parametru	Opis	Tekst na wyświetlaczu	Zakres ustawień	Wartość domyślna	Bieżące ustawienie
56(11)	Zdarzenie przekaźnika K5 przy ostrzeżeniu o nadmiernym pradzie	K5 ost I=WYS	Tak, Nie	Nie	
56(12)	Zdarzenie przekaźnika K5 przy ostrzeżeniu o niskim prądzie	K5 ost I=NIS	Tak, Nie	Nie	
56(13)	Zdarzenie przekaźnika K5 przy usterce obejścia	K5 aw tor gl	Tak, Nie	Nie	
57(0)	Zdarzenie przekaźnika K6 przy przeciążeniu	K6 przec. OL	Tak, Nie	Tak	
57(1)	Zdarzenie przekaźnika K6 przy usterce	K6 awaria	Tak, Nie	Tak	
57(2)	Zdarzenie przekaźnika K6 przy nadmiernym prądzie	K6 aw. I=WYS	Tak, Nie	Tak	
57(3)	Zdarzenie przekaźnika K6 przy przeciążeniu tyrystora	K6 aw prz TY	Tak, Nie	Nie	
57(4)	Zdarzenie przekaźnika K6 przy zablokowaniu rotora	K6 utyk wirn	Tak, Nie	Nie	
57(5)	Zdarzenie przekaźnika K6 przy niedociążeniu	K6 niedociaz	Tak, Nie	Nie	
57(6)	Zdarzenie przekaźnika K6 przy asymetrii faz	K6 asym. faz	Tak, Nie	Nie	
57(7)	Zdarzenie przekaźnika K6 przy usterce termistora	K6 zab. PTC	Tak, Nie	Nie	
57(8)	Zdarzenie przekaźnika K6 przy zamianie faz	K6 zab. f. Rv	Tak, Nie	Nie	
57(9)	Zdarzenie przekaźnika K6 przy ostrzeżeniu o przeciążeniu	K6 os prz OL	Tak, Nie	Nie	
57(10)	Zdarzenie przekaźnika K6 przy ostrzeżeniu o przeciążeniu tyrystora	K6 os prz TY	Tak, Nie	Nie	
57(11)	Zdarzenie przekaźnika K6 przy ostrzeżeniu o nadmiernym prądzie	K6 ost I=WYS	Tak, Nie	Nie	
57(12)	Zdarzenie przekaźnika K6 przy ostrzeżeniu o niskim prądzie	K6 ost I=NIS	Tak, Nie	Nie	
57(13)	Zdarzenie przekaźnika K6 przy usterce obejścia	K6 aw tor gl	Tak, Nie	Tak	
58(0)	Zdarzenie przekaźnika V7 przy przeciążeniu	V7 przec. OL	Tak, Nie	Tak	
58(1)	Zdarzenie przekaźnika V7 przy usterce	V7 awaria	Tak, Nie	Tak	
58(2)	Zdarzenie przekaźnika V7 przy nadmiernym prądzie	V7 wys. prad	Tak, Nie	Tak	
58(3)	Zdarzenie przekaźnika V7 przy przeciążeniu tyrystora	V7 aw prz TY	Tak, Nie	Nie	
58(4)	Zdarzenie przekaźnika V7 przy zablokowaniu rotora	V7 utyk wirn	Tak, Nie	Nie	
58(5)	Zdarzenie przekaźnika V7 przy niedociążeniu	V7 niedociaz	Tak, Nie	Nie	
58(6)	Zdarzenie przekaźnika V7 przy asymetrii faz	V7 asym. faz	Tak, Nie	Nie	
58(7)	Zdarzenie przekaźnika V7 przy usterce termistora	V7 zab. PTC	Tak, Nie	Nie	
58(8)	Zdarzenie przekaźnika V7 przy zamianie faz	V7 zab. f. Rv	Tak, Nie	Nie	
58(9)	Zdarzenie przekaźnika V7 przy ostrzeżeniu o przeciążeniu	V7 os prz OL	Tak, nie	Nie	
58(10)	Zdarzenie przekaźnika V7 przy ostrzeżeniu o przeciążeniu tyrystora	V7 os prz TY	Tak, nie	Nie	
58(11)	Zdarzenie przekaźnika V7 przy ostrzeżeniu o nadmiernym prądzie	V7 ost I=WYS	Tak, nie	Nie	
58(12)	Zdarzenie przekaźnika V7 przy ostrzeżeniu o niskim prądzie	V7 ost I=NIS	Tak, nie	Nie	
58(13)	Zdarzenie przekaźnika V7 przy usterce obejścia	V7 aw tor gl	Tak, nie	Tak	
59	Sterowanie Fieldbus	Sterow. FBP	Tak, nie	Nie	
60	Typ Fieldbus	Wybor FBP	AS-Int, inne	Inne	
61	Adres Fieldbus	Adr. Fieldb	01000	0	
62	Rozruch sekwencyjny, liczba sekwencji	llosc rozr. S	Nie, 2, 3	Nie	
63	Łagodny rozruch, pierwsza sekwencja	T rozruchu 1	130 s, 1120 s	10 s	
64	Napięcie początkowe, pierwsza sekwencja	Nap. pocz. 1	3070%	30%	1
65	Ograniczenie prądu, pierwsza sekwencja	Ogr. pradu 1	2,07,0 xle	4,0 xle	1
66	Ustawienie prądu, pierwsza sekwencja	Nastawa le 1	9,00,1207 A	Indywidualna	
67	Łagodny rozruch, druga sekwencja	T rozruchu 2	130 s, 1120 s	10 s	

Numer	Opis	Tekst na wyświetlaczu	Zakres ustawień	Wartość	Bieżące
parametru				domyślna	ustawienie
68	Napięcie początkowe, druga sekwencja	Nap. pocz. 2	3070%	30%	
69	Ograniczenie prądu, druga sekwencja	Ogr. pradu 2	2,07,0 xle	4,0 xle	
70	Ustawienie prądu, druga sekwencja	Nastawa le 2	9,00,1207 A	Indywidualna	
71	Łagodny rozruch, trzecia sekwencja	T rozruchu 3	130 s, 1120 s	10 s	
72	Napięcie początkowe, trzecia sekwencja	Nap. pocz. 3	3070%	30%	
73	Ograniczenie prądu, trzecia sekwencja	Ogr. pradu 3	2,07,0 xle	4,0 xle	
74	Ustawienie prądu, trzecia sekwencja	Nastawa le 3	9,00,1207 A	Indywidualna	
75	Język	Język	US/UK, PL, TR, RU, CN, DE, ES, FR, IT, NL, PT, SE, FI	Indywidualna	
77	Automatyczne wyłączenie wyświetlacza LCD	LCD auto wyl	1255 min	15 min	
78	Hasło	Haslo	0255	0	
79	Typ daty	Wysw. daty	ISO, CE, US	ISO	
80	Rok	Rok	19012038	Indywidualna	
81	Miesiąc	Miesiac	112	Indywidualna	
82	Dzień	Dzien	131	Indywidualna	
83	Godzina	Godzina	023	Indywidualna	
84	Minuty	Minuty	059	Indywidualna	
97	Usterka braku otwarcia tyrystora obejściowego, typ działania	BP brak WYL	Stop-M, Stop-A	Stop-M	
98	Usterka braku zamknięcia tyrystora obejściowego, typ działania	BP brak ZAL	Stop-M, Stop-A	Stop-M	
111	Czas ograniczenia podwójnego prądu	Akt. Y ogr. I	0120 s	0 s	
112	Poziom ograniczenia podwójnego prądu	Y ogranicz I	2,07,0 x le	4,0 x le	
113	Automatyczne zablokowanie Fieldbus	FB Auto Wyl	Tak, nie	Nie	
114	Tryb rozruchu	Tryb STARTU	Nap., moment obrotowy	Nap.	
115	Tryb zatrzymania	Tryb STOPU	Nap., moment obrotowy	Nap.	
116	Ograniczenie momentu obrotowego	Ogr. momentu	20200%	150%	
117	Precyzyjna regulacja momentu obrotowego	Regul. momentu	30300%	100%	
123	Wyjście analogowe	Analogue Out	Yes, No	No	
124	Wyjście analogowe, referencja	Anl Ref	010 V, 020 mA, 420 mA	420 mA	
125	Wyjście analogowe, typ wartości	Anl Type	I Amp, U Nap., P kW, P hp, Q kVAr, S kVA, TmpMot, TmpSCR, cosPhi	I Amp	
126	Wyjście analogowe, zakres maks.	I Range Max	1020000 A	PST(B) zależnie od rozmiaru	
127	Wyjście analogowe, zakres maks. napięcia	U Range Max	101000 V	600 V	
128	Wyjście analogowe, zakres mocy czynnej maks. kW	kW Range Max	13000 kW	PST(B) zależnie od rozmiaru	
129	Wyjście analogowe, zakres mocy czynnej maks. hp	hp Range Max	14000 hp	PST(B) zależnie od rozmiaru	
130	Wyjście analogowe, moc bierna, zakres maks.	Q Range Max	13000 kVAr	PST(B) zależnie od rozmiaru	
131	Wyjście analogowe, moc pozorna, zakres maks.	S Range Max	13000 kVA	PST(B) zależnie od rozmiaru	



## 7:2 Opisy menu

Szczegółowy opis każdej funkcji ujęto w rozdziale 10 "Funkcje".

## Najwyższy poziom menu

Ten poziom menu zawiera informacje dotyczące napięcia wyjściowego, prądu, temperatury radiatora, zegara czasu rzeczywistego i inne. Z poziomu tego menu można zablokować / odblokować klawiaturę oraz ustawić hasło. Również można przejść do innych menu.

rys. 1: Pętla ekranów najwyższego poziomu menu

<b>µ=</b>	0%	I=0,0 A
Menu	r	

rys. 2: Najwyższy poziom (pozycja wyjściowa

<b>‡</b> Uin	OK
	Wstecz
rys. 3:	Status U <sub>in</sub>

<b>∄</b> emp. silnika	0%
· -	Wstecz

rys. 4: Temperatura silnika

‡ Temp. te	eryst.	60%
	Ū V	Nstecz

rys. 5: Temperatura tyrystora

### Wygląd wyświetlacza podczas uruchomienia

Po podłączeniu napięcia zasilania wyświetlacz LCD w pierwszej kolejności wyświetli tekst "Hello", a po kilku sekundach przejdzie do wyświetlania najwyższego poziomu menu, rys. 2.

Wyświetlany prąd to rzeczywisty prąd silnika.

#### StatusU<sub>in</sub>

Softstart sprawdza i wyświetla stan napięcia wyjściowego (po stronie linii).

#### Temperatura silnika

Wyświetlacz wskazuje pojemność cieplną silnika. 0% oznacza stan zimny. 50% oznacza wykorzystanie połowy pojemności cieplnej.

## Temperatura tyrystora

Temperatura tyrystora softstartu jest wyświetlana w procentach maksymalnej wartości.

‡ Tryb STARTU		Nap. Vstecz
rys. 6:	Tryb rozri	uchu

‡ Tryb	STOPU	Moment
		Wstecz

rys. 7: Tryb zatrzymania

‡We= 0000	Wy= 0000
	Wstecz

rys. 8: Wejścia/wyjścia



rys. 9: Zegar czasu rzeczywistego

‡Klwiat.	aktyw.
	Wstecz

rys. 10: Status klawiatury

<b>‡Zmien haslo</b>	
Wybierz	Wstecz

rys. 11: Zmiana hasła

#### Tryb rozruchu

Wyświetlany jest tryb rozruchu silnika. Możliwe opcje to:

- Nap.
- Moment

#### Tryb zatrzymania

Wyświetlany jest tryb zatrzymania silnika. Możliwe opcje to:

- Nap.
- Moment

#### Status wejść / wyjść

Stan programowalnych wejść i wyjść jest wyświetlony za pomocą "0" nieaktywne i "1" aktywne. Poniższe wartości mają następujące znaczenie:

We=0100	Sygnał startowy wysoki
We=1000	Sygnał stop wysoki
We=0010	We0 wysoki
We=0001	We1 wysoki
Wy=1000	Przekaźnik K4 aktywowany
Wy=0100	Przekaźnik K5 aktywowany
Wy=0010	Przekaźnik K6 aktywowany
Wy=0001	SW V7 aktywowany

#### Zegar czasu rzeczywistego

Zegar czasu rzeczywistego wyświetla aktualną datę i czas. Jak ustawić sposób wyświetlania daty i czasu oraz jak ustawić datę, patrz "Nastawy wyświetlania".

#### Status klawiatury

Informacja dotycząca zablokowania lub odblokowania klawiatury. Sposób działania, patrz rozdział 6 "Human-Machine Interface, interfejs użytkownika (HMI)".

#### Zmiana hasła

Menu zmiany hasła. Sposób działania, patrz rozdział 6 "Human-Machine Interface, interfejs użytkownika (HMI)".



## 7:2.2 Ustawienia aplikacji

Menu ustawień aplikacji składa się z uprzednio zdefiniowanych parametrów dla wybranych aplikacji i powinno znaleźć zastosowanie w przypadku, kiedy wymagane jest jak najszybsze uruchomienie urządzenia. Tylko kilka niezbędnych parametrów należy ustawić przed rozruchem silnika. Wszystkie niezbędne dane wejściowe będą pokazane w automatycznej pętli.

rys. 12: Menu wyboru aplikacji

‡Nastawy	aplikacji
Wybierz	Wstecz

rys. 13: Menu wyboru aplikacji

‡Pompa	odœrodkowa
Zapisz	Wstecz

rys. 14: Typ aplikacji

## Pompa odsrodkowa Nastepny Wstecz

rys. 15: Zatwierdzenie typu aplikacji

Po wybraniu aplikacji i wykonaniu niezbędnego dostrojenia nie należy ponownie wybierać aplikacji. W przeciwnym razie wszystkie ustawienia dla danej aplikacji zostaną zresetowane do domyślnych.

#### Wprowadź ustawienia aplikacji

Wejdź do menu, wybierając Nastawy aplikacji.

Wybierz typ aplikacji, z jakim softstart ma pracować, naciskając *Zapisz*. Jeżeli żądanej aplikacji nie ma na liście, wybierz najbardziej podobną i wybierz *Nastawy dokładne* (patrz poniżej). Możliwe aplikacje to:

- Pompa odśrodkowa
- Pompa hydrauliczna
- Wentylator odśrodkowy
- Dmuchawa
- Sprężarka
- Przenośnik
- Kruszarka, rozdrabniarka
- Mieszalnik
- · Ster strumieniowy

Zatwierdź typ aplikacji, naciskając *Nastepny*. Jeżeli wybrano niewłaściwą aplikację, naciśnij *Wstecz* i wybierz właściwy typ.

Nastawa	le	100A ‡
Zapisz		

rys. 16: Menu nastawy prądu Ie

Nastawa le	100A
Nastepny	Wstecz

rys. 17: Zatwierdzenie nastawy Ie

KI. OL siln.	10	‡
Zapisz		

rys. 18: Klasa przeciążenia

KI. OL siln.	10
Nastepny	Wstecz

rys. 19: Zatwierdzenie klasy

### Zewn. ByPass Tak ‡ Zapisz

rys. 20: Zewnętrzny stycznik obejściowy

Zewn. ByPass	a Tak
Nastepny	Wstecz

rys. 21: Zatwierdzenie Zewn. ByPass



rys. 22: Menu Gotowe? / Nastawy dokładne

#### Nastawa I<sub>e</sub>

Należy nastawić wartość prądu jaki będzie przepływał przez softstart długotrwale np. dla podłączenia bezpośredniego "w linii" prąd znamionowy silnika.



Dla silników połączonych w trójkąt nastawa  $I_e$  musi być odpowiednia dla wartości prądu w układzie trójkąta = 58% ( $1/(\sqrt{3})$ )znamionowego prądu silnika.

Naciśnij Zapisz, by zapisać dane po ustawieniu prądu.

Zatwierdź Nastawa  $I_e$ , naciskając Następny. Jeżeli wybrano błędne ustawienie  $I_e$ , naciśnij Wstecz i ustaw poprawną wartość.

#### Klasa zabezpieczenia przed przeciążeniem (Kl. OL Siln.)

Wybierz klasę dla przekaźnika przeciążenia zgodnie z typem aplikacji. Dostępne klasy:

- 10 A
- 10
- 20
- 30

Naciśnij Zapisz, by zapisać wybraną klasę.

Zatwierdź wybraną klasę przeciążenia, naciskając *Następny*. Jeżeli wybrano niewłaściwą klasę, naciśnij *Wstecz* i wybierz właściwą.

#### Zewnętrzny stycznik obejściowy (Zewn. ByPass)

Jeżeli zastosowano zewnętrzne obejście, ustaw parametr na *Tak*, w przeciwnym razie na *Nie*.

Naciśnij Zapisz, by zapisać dane.

Zatwierdź wybór zewnętrznego obejścia, naciskając Nastepny. Jeżeli dokonano niewłaściwego wyboru, naciśnij Wstecz i skoryguj wybór.

#### Nastawa dokładna

Menu ustawień aplikacji kończy się w tym miejscu. Jeżeli nie ma potrzeby wykonywania nastaw dokładnych, można powrócić do najwyższego poziomu menu, naciskając *Tak*. Jeżeli konieczna jest dokładna regulacja pewnych nastaw, wybierz *Nastawy dokładne*.

#### Dokładna regulacja parametrów

Istnieje możliwość dokładnej, indywidualnej nastawy sześciu parametrów w przypadku potrzeby dokonania takich nastaw. Opis każdego z parametrów znajduje się w rozdziale 10 "Funkcje".

- Tryb rozruchu
- Tryb zatrzymania
- Łagodny rozruch
- Łagodne zatrzymanie
- · Napięcie początkowe
- · Napięcie końcowe
- Napięcie zstępujące (niedostępne, gdy T zatrzym. jest ustawiony na Moment).
- Poziom ograniczenia prądu
- Ograniczenie momentu obrotowego (niedostępne, gdy T startu jest ustawiony na Nap.)

Gdy wszystkie ustawienia dokładne zostaną wykonane, zostanie wyświetlona następująca informacja rys. 23. Wybierz *Tak*, jeśli wszystkie wymagane parametry są ustawione. Jeżeli konieczne są poprawki, wybierz *Wstecz* i przejdź do etapu *Nastawy dokładne* powyżej.

‡Gotowe	?
Tak	Wstecz

rys. 23: Wszystkie ustawienia dokładne zostały wykonane.



rys. 24: Menu Nastawy podstawowe

## 7:2.3 Nastawy podstawowe

Menu nastaw podstawowych składa się z najbardziej typowych parametrów dla funkcji start / stop, koniecznych do konfiguracji. Każdy z parametrów można ustawić oddzielnie. Szczegółowy opis każdej funkcji ujęto w rozdziale 10 "Funkcje".

#### Wejdź do menu ustawień podstawowych

Wejdź do menu, wybierając Nastawy podstawowe.

#### Nastawa I<sub>e</sub>

Należy nastawić wartość prądu jaki będzie przepływał przez softstart długotrwale np. dla podłączenia bezpośredniego "w linii" prąd znamionowy silnika.



Dla silników połączonych w trójkąt nastawa  $I_e$  musi być odpowiednia dla wartości prądu w układzie trójkąta = 58% ( $1/(\sqrt{3})$ )znamionowego prądu silnika.

Naciśnij Zapisz, by zapisać dane po ustawieniu prądu.

#### Zewnętrzny stycznik obejściowy (Zewn. ByPass)

Ustaw parametr na *Tak*, jeżeli zastosowano zewnętrzny stycznik obejściowy, w przeciwnym razie na *Nie*. Ten parametr nie jest dostępny w softstartach PSTB370...1050, gdyż są one wyposażone w wewnętrzny stycznik obejściowy.

Naciśnij Zapisz, by zapisać dane.

#### Tryb rozruchu

Wybierz typ rozruchu, stosowany podczas rozruchu. Możliwe opcje to:

- Nap.
- Moment

Naciśnij Zapisz, by zapisać dane po ustawieniu typu rozruchu.

#### Tryb zatrzymania

Wybierz typ zatrzymania, stosowany podczas zatrzymania. Możliwe opcje to:

- Nap.
- Moment

Naciśnij *Zapisz*, by zapisać dane po ustawieniu typu zatrzymania.

#### Łagodny rozruch

Ustaw czas narastania prądu podczas rozruchu.

Naciśnij *Zapisz*, by zapisać czas narastania prądu podczas rozruchu.

#### Łagodne zatrzymanie

Ustaw czas opadania prądu dla łagodnego zatrzymania. Ta funkcja może zostać wykorzystana tylko w przypadku zastosowań, w których występują napędy o małych masach wirujących np. pompy i przenośniki (dla transportu materiałów delikatnych).

Naciśnij *Zapisz*, by zapisać czas opadania prądu podczas zatrzymania.

#### Napięcie początkowe (Nap. pocz.)

Ustaw poziom napięcia początkowego.

Naciśnij Zapisz, by zapisać napięcie początkowe.

#### Napięcie końcowe (Nap. konc.)

Ustaw poziom napięcia końcowego.

Naciśnij Zapisz, by zapisać napięcie końcowe.

#### Obniżanie napięcia

Ustaw poziom napięcia zstępującego. Ta funkcja jest aktywna tylko wtedy jeżeli wybrano funkcję łagodnego zatrzymania, a tryb zatrzymania jest ustawiony na Nap..

Naciśnij Zapisz, by zapisać poziom napięcia zstępującego.

#### Ograniczenie prądu (Ogr. pradu)

Ustaw poziom ograniczenia prądu dla rozruchu.

Naciśnij Zapisz, by zapisać ograniczenie prądu.

#### Ograniczenie momentu (Ogr. momentu)

Wybierz ograniczenie momentu obrotowego jako wartość procentową znamionowego momentu obrotowego. Ten parametr nie jest dostępny, jeżeli tryb rozruchu ustawiono na Nap.

Naciśnij *Zapisz*, by zapisać dane po ustawieniu ograniczenia momentu obrotowego.

#### Klasa zabezpieczenia przed przeciążeniem (Kl. OL Siln.)

Wybierz klasę zabezpieczenia przed przeciążeniem.

Naciśnij *Zapisz*, by zapisać wybraną klasę zabezpieczenia przed przeciążeniem.

Menu ustawień podstawowych kończy się w tym miejscu. Można powrócić do najwyższego poziomu menu, naciskając 3 razy *Wstecz*. Najwyższy poziom menu



## 7:2.4 Nastawy funkcji

Menu nastaw funkcji składa się ze zbiorów parametrów pogrupowanych zgodnie z pełnionymi funkcjami jak np. zabezpieczenia, ostrzeganie, działanie po wystąpieniu awarii, komunikacja Fieldbus itp. Z tego menu należy korzystać w przypadku konieczności przeprowadzenia nastaw bardziej zaawansowanych. Szczegółowy opis każdej funkcji ujęto w rozdziale 10 "Funkcje".

#### Wejdź do menu ustawień funkcjonalnych

Wejdź do menu, wybierając Nastawy funkcji.



Nastawy

## 7:2.4.1 Start/Stop

Aby ustawić parametry związane z rozruchem i Nastawy funkcji Start/stop zatrzymaniem, przejdź do grupy Start/Stop. W tej grupie dostępne są następujące parametry: Sterowanie momentem obrotowym Nastawa I<sub>e</sub> Zewnętrzne obejście Zabezpieczenia Tryb rozruchu Ostrzeżenia Tryb zatrzymania Łagodny rozruch • Awarie Łagodne zatrzymanie Napięcie początkowe Wejścia Napięcie końcowe Napięcie zstępujące Wyjścia Poziom ograniczenia prądu • Ograniczenie momentu obrotowego Wyjście analogowe ٠ Rozruch impulsowy Poziom impulsu Fieldbus Czas trwania impulsu rozruchowego Rozruch Zakres rozruchu sekwencyjny Zakres zatrzymania

rys. 26: Grupa Start/Stop

Ustawienie parametrów od nastawy I<sub>e</sub> do ograniczenia momentu obrotowego powyżej, patrz "Nastawy podstawowe"

#### **Rozruch impulsowy**

Aktywuj funkcję *Rozruch impulsowy*, wchodząc do tego menu. Naciśnij *Zapisz*, by zapisać wybór.

#### Poziom impulsu rozruchowego

Ustaw żądany poziom impulsu rozruchowego. Naciśnij *Zapisz*, by zapisać dane. To menu będzie widoczne tylko wtedy, gdy funkcja Rozruch impulsowy została aktywowana.

#### Czas trwania impulsu rozruchowego

Ustaw żądany czas impulsu rozruchowego. Naciśnij *Zapisz*, by zapisać dane. To menu będzie widoczne tylko wtedy, gdy funkcja Rozruch impulsowy została aktywowana.

#### Zakres rozruchu

Czas narastania prądu podczas rozruchu można domyślnie ustawić w zakresie od 1 s do 30 s. W razie potrzeby w tym menu można wydłużyć go do 120 s. Naciśnij *Zapisz*, by zapisać dane.

#### Zakres zatrzymania

Czas opadania prądu podczas zatrzymania można domyślnie ustawić w zakresie od 0 s do 30 s. W razie potrzeby w tym menu można wydłużyć go do 120 s. Naciśnij *Zapisz*, by zapisaać dane.

Konfiguracja parametrów w grupie Start/Stop jest teraz zakończona. Można powrócić do najwyższego poziomu menu, naciskając 3 razy Back. Aby skonfigurować ochronę, przejdź do tego menu.



## ys. 27: Grupa sterowania momentem obrotowym

Za pomocą tego parametru można dokładnie sterować przebiegami momentu obrotowego. Ten parametr powinien być na ogół ustawiony na wartość domyślną 100%.

Naciśnij Zapisz, by zapisać wybrany poziom.

#### Ograniczenie momentu obrotowego

Wybierz ograniczenie momentu obrotowego dla softstartu.

Naciśnij Zapisz, by zapisać wybrany poziom ograniczenia.

## 7:2.4.2 Sterowanie momentem obrotowym

## 7:2.4.3 Zabezpieczenia

#### Nastawy

Nastawy funkcji



#### rys. 28: Grupa zabezpieczeń

Aby ustawić parametry związane z zabezpieczeniami, wejdź do menu grup zabezpieczeń.

## Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Ustaw typ zabezpieczenia wymagany dla aplikacji. Dostępne są następujące możliwości:

- Nie
- Normalne
- Podwójne

Naciśnij Zapisz, by zapisać wybrany typ.

Jeżeli wybrano "Normalne", dostępne będą następujące ustawienia:

#### Klasa zabezpieczenia przed przeciążeniem (Kl. OL Siln.)

Wybierz klasę dla przekaźnika przeciążenia. Dostępne są następujące klasy:

- 10 A
- 10
- 20
- 30

Naciśnij Zapisz, by zapisać wybraną klasę.

#### Tryby pracy przy przeciążeniu (Dzial zab OL)

Wybierz, jaka operacja ma być wykonana, gdy zostanie aktywowany przekaźnik przeciążenia:

- Stop–M zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset
- Stop–A zatrzymanie silnika, automatyczny reset
- Tylko wskaz. tylko sygnalizacja przeciążenia

Jeżeli wybrano "Podwójne", dostępne będą następujące ustawienia:

#### Klasa przeciążenia podczas rozruchu (Kl. OL rozr.)

Wybierz żądaną klasę dla przekaźnika przeciążenia podczas rozruchu. Dostępne są następujące klasy:

- 10 A
- 10
- 20
- 30

Naciśnij Zapisz, by zapisać wybraną klasę.

#### Klasa przeciążenia podczas pracy (Kl. OL bieg)

Wybierz żądaną klasę dla przekaźnika przeciążenia podczas pracy ciągłej. Dostępne są następujące klasy:

- 10 A
- 10
- 20
- 30

Naciśnij Zapisz, by zapisać wybraną klasę.

## Zabezpieczenie przed zablokowaniem wirnika (Zab. utyk. R)

Włącz zabezpieczenie, jeżeli jest konieczne, zmieniając na *Tak*.

Jeżeli wybrano "Tak", dostępne będą następujące ustawienia:

#### Poziom zablokowania wirnika (Prog zadz. R)

Ustaw poziom zabezpieczenia przed zablokowaniem wirnika. Dostępne tylko wtedy, gdy włączono zabezpieczenie.

#### Czas zablokowania wirnika (Czas zadz. R)

Ustaw czas zabezpieczenia przed zablokowaniem wirnika. Dostępne tylko wtedy, gdy włączono zabezpieczenie.

#### Tryb pracy po zablokowaniu wirnika (Dzial zab. R)

Wybierz, jaka operacja ma być wykonana, gdy zostanie aktywowane zabezpieczenie wirnika przed zablokowaniem:

- Stop–M zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset
- Stop–A zatrzymanie silnika, automatyczny reset
- Tylko wskaz. tylko sygnalizacja zablokowania

## Zabezpieczenie przed niedociążeniem

Włącz zabezpieczenie, jeżeli jest konieczne, zmieniając na *Tak*.

Jeżeli wybrano "Tak", dostępne będą następujące ustawienia:

#### Poziom niedociążenia (Prog zadz UL)

Ustaw poziom zabezpieczenia przed niedociążeniem. Dostępne tylko wtedy, gdy włączono zabezpieczenie.

#### Czas niedociążenia (Czas zadz. UL)

Ustaw czas zabezpieczenia przed niedociążeniem. Dostępne tylko wtedy, gdy włączono zabezpieczenie.

#### Tryby pracy przy niedociążeniu (Dzial zab UL)

Wybierz, jaka operacja ma być wykonana, gdy zostanie aktywowane zabezpieczenie przed niedociążeniem:

Stop–M	zatrzymanie silnika, wymagany ręczny re	set
--------	---	-----

Stop–A zatrzymanie silnika, automatyczny reset

Tylko wskaz. tylko sygnalizacja zablokowania

## Zabezpieczenie przed asymetrią faz (Zab. asym. A)

Włącz zabezpieczenie, jeżeli jest konieczne, zmieniając na *Tak*.

Jeżeli wybrano "Tak", dostępne będą następujące ustawienia:

Poziom zabezpieczenia przed asymetrią faz (Prog zadz A)

Ustaw poziom zabezpieczenia przed asymetrią faz. Dostępne tylko wtedy, gdy włączono zabezpieczenie.

#### Tryb pracy po wykryciu asymetrii faz (Dzial. zab A)

Wybierz, jaka operacja ma być wykonana, gdy zostanie aktywowane zabezpieczenie przed asymetrią faz:

Stop–M zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset

Stop–A zatrzymanie silnika, automatyczny reset

Tylko wskaz. tylko sygnalizacja zablokowania

Naciśnij Zapisz, by zapisać wybrany typ operacji.

## Zabezpieczenie przed nadmiernym prądem (Zab. prad. I)

Włącz zabezpieczenie przed nadmiernym prądem, jeżeli jest konieczne, zmieniając na *Tak*.

Jeżeli wybrano "Tak", dostępne będą następujące ustawienia:

#### Tryb pracy po wykryciu nadmiernego prądu (Dzial. zab. I)

Wybierz, jaka operacja ma być wykonana, gdy zostanie aktywowane zabezpieczenie przed nadmiernym prądem:

- Stop–M zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset
- Stop–A zatrzymanie silnika, automatyczny reset
- Tylko wskaz. tylko sygnalizacja zablokowania

### Zabezpieczenie przed zamianą faz (Zab. faz Rv)

Włącz zabezpieczenie, jeżeli jest konieczne, zmieniając na Tak.

Jeżeli wybrano "Tak", dostępne będą następujące ustawienia:

#### Tryb pracy po wykryciu zamiany faz (Dzial zab Rv)-{}-

Wybierz, jaka operacja ma być wykonana, gdy zostanie aktywowane zabezpieczenie przed zamianą kolejności faz:

Stop–M zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset

Stop–A zatrzymanie silnika, automatyczny reset

Tylko wskaz. tylko sygnalizacja zablokowania

Naciśnij Zapisz, by zapisać wybrany typ operacji.

#### Zabezpieczenie termistorowe (PTC)

Włącz zabezpieczenie, jeżeli jest konieczne, zmieniając na *Tak*.

Ponieważ zabezpieczenie termistorowe korzysta z tych samych zacisków, co wyjście analogowe, nie można używać obu funkcji jednocześnie. Jeżeli wyjście analogowe jest włączone w trakcie aktywacji zabezpieczenia PTC, zostanie wyświetlone pytanie "Wyłączyć wyjście analogowe?. Odpowiedz *Tak*, by włączyć zabezpieczenie PTC i wyłączyć wyjście analogowe.

## Jeżeli wybrano "Tak", dostępne będą następujące ustawienia:

#### Tryby pracy przy zabezpieczeniu PTC (Dzial zabPTC)

Wybierz, jaka operacja ma być wykonana, gdy zostanie aktywowane zabezpieczenie termistorowe:

- Stop–M zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset
- Stop–A zatrzymanie silnika, automatyczny reset
- Tylko wskaz. tylko sygnalizacja zablokowania

Naciśnij Zapisz, by zapisać wybrany typ operacji.

#### Zabezpieczenie tyrystora przed przeciążeniem

Dla tyrystorowego zabezpieczenia przed przeciążeniem tryb pracy to zawsze:

Stop–M zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset



### 7:2.4.4 Ostrzeżenia

Ostrzeżenie o przeciążeniu (Ost. prz. OL) Włącz ostrzeżenie, jeżeli jest konieczne, zmieniając na *Tak*.

Ustaw poziom ostrzeżenia o niskim poziomie prądu. Dostępne tylko wtedy, gdy funkcja została wybrana. Naciśnij *Zapisz*, by zapisać wybraną operację

Poziom ostrzeżenia o przeciążeniu (Prog ost. OL)

Naciśnij Zapisz, by zapisać wybraną operację

Ustaw poziom ostrzeżenia o przeciążeniu. Dostępne tylko wtedy, gdy funkcja została wybrana. Naciśnij *Zapisz*, by zapisać wybraną operację

## Ostrzeżenie o przeciążeniu tyrystora (Ost. prze TY)

Włącz funkcję ostrzeżenia, jeżeli jest konieczne, zmieniając na "Tak". Naciśnij *Zapisz*, by zapisać wybraną operację



Fieldbus

Rozruch sekwencyjny

7:2.4.5 Usterki

## Usterka utraty fazy, tryb pracy (Dzial zab Ln)

Wybierz, jaka operacja ma być wykonana, gdy wystąpi

- zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset
- zatrzymanie silnika, automatyczny reset
- Naciśnij Zapisz, by zapisać wybrany typ operacji.

## Usterka Fieldbus, tryb pracy (Dzial. FBP\_0)

Wybierz, jaka operacja ma być wykonana, gdy wystąpi usterka komunikacji Fieldbus:

- zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset
- Stop-A zatrzymanie silnika, automatyczny reset

Naciśnij Zapisz, by zapisać wybrany typ operacji.

rys. 30: Grupa usterek

## Usterka niewłaściwej częstotliwości, tryb pracy (Dzial zab Hz)

Wybierz, jaka operacja ma być wykonana, gdy wystąpi usterka niewłaściwej częstotliwości (poza zakresem):

Stop-M zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset

Stop-A zatrzymanie silnika, automatyczny reset

Naciśnij Zapisz, by zapisać wybrany typ operacji.

## Usterka przegrzania radiatora, tryb pracy (Dzial zab Te)

Wybierz, jaka operacja ma być wykonana, gdy wystąpi usterka przegrzania radiatora:

- Stop-M zatrzymanie silnika, wymagany reczny reset
- Stop-A zatrzymanie silnika, automatyczny reset

## Usterka zwarcia tyrystora, tryb pracy (Dzial zab TY)

Wybierz, jaka operacja ma być wykonana, gdy wystąpi usterka zwarcia tyrystora:

- Stop–M zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset
- Stop–A zatrzymanie silnika, automatyczny reset

Naciśnij Zapisz, by zapisać wybrany typ operacji.

## Usterka braku otwarcia tyrystora obejściowego, tryb pracy (BP brak WYL)

Wybierz, jaka operacja ma być wykonana, gdy stycznik nie otworzy się:

- Stop–M zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset
- Stop–A zatrzymanie silnika, automatyczny reset

Naciśnij Zapisz, by zapisać wybrany typ operacji.

## Usterka braku zamknięcia tyrystora obejściowego, tryb pracy (BP brak ZAL)

Wybierz, jaka operacja ma być wykonana, gdy stycznik nie zamknie się:

- Stop–M zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset
- Stop–A zatrzymanie silnika, automatyczny reset
- Naciśnij Zapisz, by zapisać wybrany typ operacji.

## Usterka łączności, usterka braku przewodzenia tyrystora, usterka po stronie linii, usterka prądu impulsowego i błąd wewnętrzny

Wybrana operacja dla w/w usterek to zawsze:

Stop–M zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset



rvs. 31: Grupa wejść

## 7:2.4.6 Wejścia

- Tylko wtedy, gdy ustawienie I<sub>e</sub> jest równe lub niższe od znamionowego prądu AC-3.
- Start2 Sygnał "start" dla drugiego zestawu skonfigurowanych parametrów.
- FBStop Wyłącza komunikację fieldbus. Softstart rozpoczyna pracę ze sterowaniem sprzętowym, a nie programowym.

Naciśnij Zapisz, by zapisać/aktywować wybraną funkcję.



## Uwaga!

Silnik może ruszyć niespodziewanie, jeżeli sygnał uruchomienia będzie obecny podczas wykonywania dowolnej z czynności wymienionych poniżej:

- przełączanie trybu sterowania (Fieldbus / sprzętowe)
- przeprogramowywanie wejść programowalnych
- resetowanie wszystkich ustawień (zestaw wejść programowalnych w trybie dostępnym)

### Drugie programowalne wejście (Progr. we 1)

Wybierz żądaną funkcję dla wejścia In1. Można wybrać jedną spośród następujących funkcji:

Brak	Brak określonej funkcji (nie aktywowano).
------	---

Reset Reset zdarzenia.

Dostep	Gdy In1 = 0, softstart zatrzymuje się natychmiast. Gdy In1 = 1, softstart pracuje normalnie.Ma priorytet przed wszystkimi innymi wejściami, za wyjątkiem STEROWANIE LOKALNE.
Jog	Uruchamia łagodny rozruch tak długo, jak długo przycisk jest wciśnięty; po zwolnieniu silnik zatrzymuje się natychmiast.

DOL	Otwiera / zamyka stycznik obejściowy
	(PSTB370PSTB1050).
	Tylko wtedy, gdy ustawienie Ie jest równe lub
	niższe od znamionowego prądu AC-3.

## Start2 Sygnał "start" dla trzeciego zestawu skonfigurowanych parametrów.

#### FBStop Wyłącza komunikację fieldbus. Softstart rozpoczyna pracę ze sterowaniem sprzętowym, a nie programowym.

Naciśnij Zapisz, by zapisać/aktywować wybraną funkcję.



#### Uwaga!

Silnik może ruszyć niespodziewanie, jeżeli sygnał uruchomienia będzie obecny podczas wykonywania dowolnej z czynności wymienionych poniżej:

- przełączanie trybu sterowania (Fieldbus / sprzętowe)
- przeprogramowywanie wejść programowalnych
- resetowanie wszystkich ustawień (zestaw wejść programowalnych w trybie dostępnym)



- Zabezpieczenie przed asymetrią faz
- Zabezpieczenie PTC
- · Zabezpieczenie przed zmianą kolejności faz
- Ostrzeżenie o przeciążeniu
- Ostrzeżenie o przeciążeniu tyrystora
- Ostrzeżenie o nadmiernym prądzie
- Ostrzeżenie o zbyt niskim prądzie
- Usterka obejścia

Naciśnij Zapisz, by zapisać/aktywować wybraną funkcję.

## Przekaźnik wyjściowy K5 (Przek. K5)

Wybierz żądaną funkcję dla przekaźnika wyjściowego K5. Można wybrać jedną spośród następujących funkcji:

- Bieg sygnalizacja pracy.
- TOR sygnalizacja osiągnięcia pełnego napięcia.
- Zdarz. sygnalizacja wybranego zdarzenia (zdarzeń), patrz przekaźnik K4.

Naciśnij Zapisz, by zapisać/aktywować wybraną funkcję.

## 7:2.4.7 Wyjścia

## Przekaźnik wyjściowy K6 (Przek. K6)

Wybierz żądaną funkcję dla przekaźnika wyjściowego K6. Można wybrać jedną spośród następujących funkcji:

Bieg	sygnalizacja pracy.	

- TOR sygnalizacja osiągnięcia pełnego napięcia.
- Zdarz. sygnalizacja wybranego zdarzenia (zdarzeń), patrz przekaźnik K4.

Naciśnij Zapisz, by zapisać/aktywować wybraną funkcję.

## Wyjście programowe V7 (Progr. wy V7)

Wybierz żądaną funkcję dla wyjścia komunikacyjnego Fieldbus Progr. wy V7. Można wybrać jedną spośród następujących funkcji: Bieg sygnalizacja pracy.

- TOR sygnalizacja osiągnięcia pełnego napięcia.
- Zdarz. sygnalizacja wybranego zdarzenia (zdarzeń), patrz przekaźnik K4.

Naciśnij Zapisz, by zapisać/aktywować wybraną funkcję.

Nastawy Nastawy funkcji Start/sto Sterowa momeni obrotow Zabezpi Ostrzeż Awarie Wejścia



Wyjścia Wyjście analogowe

Fieldbus

Rozruch sekwencyjny

#### rys. 33: Grupa wyjść analogowych

## 7:2.4.8 Wyjście analogowe

Aby ustawić parametry związane z wyjściami analogowymi, wejdź do menu grup wyjść analogowych.

## Wyjście analogowe (WY analogow.)

Aktywuj wyjście analogowe, zmieniając na Tak.

Ponieważ wyjście analogowe korzysta z tych samych zacisków, co zabezpieczenie termistorowe, nie można używać obu funkcji jednocześnie. Jeżeli zabezpieczenie termistorowe jest włączone w trakcie aktywacji wyjścia analogowego, zostanie wyświetlone pytanie "Wyłączyć zabezpieczenie termistorowe?". Odpowiedz *Tak*, by włączyć zabezpieczenie wyjście analogowe i wyłączyć zabezpieczenie PTC.

i

*Gdy stosowany jest rozruch sekwencyjny, wyjście analogowe jest aktywne tylko dla ostatnio uruchomionego silnika.* 

## Wyjście analogowe, typ sygnału

Za pomocą tego parametru można określić jednostkę oraz zakres sygnału wyjściowego. Wybrany zakres będzie fizycznym wyjściem softstartu. Zakres należy dobrać tak, by był dostosowany do miernika analogowego lub sterownika PLC, który wykorzystuje ten sygnał jako wejściowy. Możliwe opcje to:

- 0-10 V
- 0-20 mA
- 4-20 mA

Naciśnij Zapisz, by zapisać wybrany typ sygnału.

Jeżeli na przykład wybrano zakres 4 – 20 mA, wówczas ten zakres stanowi 0 – 100% sygnału wyjściowego, np. prądu silnika.

## Wyjście analogowe, typ wartości (WY dane)

Wybierz, jaki typ wartości ma być obecny na wyjściu. Możliwe opcje to:
- Prąd silnika (I Amp)
- Napięcie sieci (U Volt)
- Moc czynna kW (P kW)
- Moc czynna hp (P KM)
- Moc bierna [Q kVAr]
- Moc pozorna (S kVA)
- Kalkulowana temperatura silnika (T Siln.)
- Kalkulowana temperatura silnika SCR (T tyr)
- Współczynnik mocy (cos fi)

Naciśnij Zapisz, by zapisać wybrany typ wartości na wyjściu.

#### Wyjście analogowe, zakres (I/U/kW/KM/Q/WY S Max)

Za pomocą tego parametru można ustawić wartość, która będzie przedstawiana jako wartość maksymalna przez miernik analogowy lub sterownik PLC. Jeżeli dla przykładu parametr ten jest ustawiony na 20 000 A, wówczas 0 – 20 000 A będzie przedstawiane jako 0 – 100% przez PLC lub miernik analogowy.

### 1

Jeżeli zdarzy się, że wartość rzeczywista będzie większa od wybranej wartości maksymalnej, wówczas wartość rzeczywista będzie przedstawiana jedynie jako wybrana wartość maksymalna. Jest to przydatne, gdy bardzo duże wartości prądu występują jedynie podczas rozruchu, zaś interesujące są jedynie wartości podczas pracy ciągłej.

Możliwy zakres oraz jednostka miary zależą od wybranego typu wyjścia. Zakresy dla różnych typów wyjść są podane poniżej:

Prąd silnika	WY I Max	1020000 A
Napięcie sieci	WY U Max	101000 V
Moc czynna kW	WY P kW Max	13000 kW
Moc czynna KM	WY P KM Max	14000 hp
Moc bierna	WY Q Max	13000 kVAr
Moc pozorna	WY S Max	13000 kVA

Wyświetlane są tylko poprawne parametry. Jeżeli na przykład wybrano I Amp jako typ wyjścia, wówczas wyświetlane będzie tylko WY I Max. Jeżeli jako typ wyjścia wybrano T siln., T tyr lub cos fi, ten zakres parametrów nie będzie w ogóle wyświetlany. W przypadku wybrania T siln lub T tyr, zakres będzie zawsze 0 – 100%, a dla cos fi –akres będzie wynosił 0 – 1.

Naciśnij Zapisz, by zapisać wybrany zakres wyjściowy.



rvs. 34: Grupa Fieldbus

Naciśnij Zapisz, by zapisać wybraną funkcję.

Naciśnij Zapisz, by zapisać wybraną funkcję.

Automatycznie wyłączanie komunikacji Fieldbus (FB

Określ, czy funkcja automatycznego wyłączania ma być



Auto Wyl)

komunikacji Fieldbus.

aktywowana, czy nie.

#### Uwaga!

Silnik może ruszyć niespodziewanie, jeżeli sygnał uruchomienia będzie obecny podczas wykonywania dowolnej z czynności wymienionych poniżej:

- przełączanie trybu sterowania (Fieldbus / sprzętowe) Pamiętaj, że gdy funkcja automatycznego wyłączania komunikacji Fieldbus jest aktywna, to przełączenie może nastąpić automatycznie.
- przeprogramowywanie wejść programowalnych
- resetowanie wszystkich ustawień (zestaw wejść programowalnych w trybie dostępnym)

#### Nastawy

Nastawy funkcji



rys. 35: Grupa rozruchu sekwencyjnego

#### 7:2.4.10 Rozruch sekwencyjny

Funkcja rozruchu sekwencyjnego może być stosowana do rozruchu wielu silników lub silników o zmiennej prędkości obrotowej z różnymi zestawami parametrów, jak indywidualne czasy narastania prądu, napięcia początkowe, ograniczenia prądu itd. Jednocześnie można ustawić do trzech indywidualnych zestawów parametrów.

## 

Menu sterowania lokalnego jest niedostępne w przypadku wyboru rozruchu sekwencyjnego.

#### Liczba sekwencji (llosc rozr. S)

Aby ustawić parametry związane z rozruchem sekwencyjnym, przejdź do grupy Rozr. sekw.Wybierz żądaną liczbę zestawów parametrów dla aplikacji. Dostępne są następujące możliwości:

- No Rozruch sekwencyjny nie jest aktywowany. Softstart pracuje normalnie.
- 2 Zostaną zastosowane dwa różne zestawy parametrów.
- 3 Zostaną zastosowane trzy różne zestawy parametrów.

Naciśnij Zapisz, by zapisać/aktywować wybraną funkcję.

#### Pierwsza sekwencja nastaw prądowych (Nastawa le 1)

Ustaw prąd dla pierwszej grupy parametrów i naciśnij *Zapisz*, by zapisać wartość.

Ten parametr będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy parametr *llosc rozr. S* jest ustawiony na 2 lub 3.

#### Druga sekwencja nastaw prądowych (Nastawa le 2)

Ustaw prąd dla drugiej grupy parametrów. Naciśnij *Zapisz*, by zapisać wartość. Ten parametr będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy parametr *llosc rozr.* S jest ustawiony na 2 lub 3.



Jeżeli zastosowano rozruch sekwencyjny, a zmieniono później parametr Ilosc rozr. S na Nie, wówczas zabezpieczenie przeciążeniowe zostanie przestawione na Normalne, niezależnie od wcześniejszej nastawy.

#### Trzecia sekwencja nastaw prądowych (Nastawa le 3)

Ustaw prąd dla trzeciej grupy parametrów. Naciśnij *Zapisz*, by zapisać wartość.

Ten parametr będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy parametr *llosc rozr. S* jest ustawiony na 3.

#### Funkcja pierwszego programowalnego wejścia (In0)

Ten parametr zostanie automatycznie ustawiony na Start2.

#### Funkcja drugiego programowalnego wejścia (In1)

Ten parametr zostanie automatycznie ustawiony na Start3.

#### Przeciążenie

Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie jest aktywne, gdy wybrano rozruch sekwencyjny. Aby aktywować zabezpieczenie przed przeciążeniem, wejdź



W normalnych warunkach zabezpieczenia przed przeciążeniem nie można stosować podczas rozruchu wielu silników, ponieważ ogólny czas rozruchu byłby zbyt długi i zabezpieczenie musiałoby zadziałać.

#### Parametry pierwszej sekwencji (1 zest. param.)

Aby ustawić parametry związane z pierwszą sekwencją, przejdź do grupy Zestaw parametrów. Można ustawić następujące parametry:

Nastawa le 1 Ustawienie prądu.

do tej grupy i zmień żądaną funkcję.

T rozruchu 1 Czas narastania prądu podczas rozruchu

Nap. pocz. 1 Napięcie początkowe.

Ogr. pradu 11 Poziom ograniczenia prądu.

Naciśnij Zapisz, by zapisać wybrany parametr.

#### Parametry drugiej sekwencji (2 zest. param.)

Aby ustawić parametry związane z drugą sekwencją, przejdź do grupy 2 zestaw parametrów. Można ustawić następujące parametry:

Nastawa le 2 Ustawienie prądu.

T rozruchu 2 Czas narastania prądu podczas rozruchu

Nap. pocz. 2 Napięcie początkowe.

Ogr. pradu 2 Poziom ograniczenia prądu.

Naciśnij Zapisz, by zapisać wybrany parametr.

#### Parametry trzeciej sekwencji (3 zest. param.)

Aby ustawić parametry związane z trzecią sekwencją, przejdź do grupy 3 zestaw parametrów. Można ustawić następujące parametry:

Nastawa le 3 Ustawienie prądu.

T rozruchu 3 Czas narastania prądu podczas rozruchu

Nap. pocz. 3 Napięcie początkowe.

Ogr. pradu 3 Poziom ograniczenia prądu.

Naciśnij Zapisz, by zapisać wybrany parametr.



Okablowanie oraz działanie sygnałów start / stop, patrz rozdz. 5 "Podłączenie", w punkcie poświęconym wejściom programowalnym.



rys. 36: Menu ustawień wyświetlania

### 7:2.5 Nastawy wyświetlania

Menu ustawień wyświetlania składa się z parametrów dla wyświetlacza LCD. Można wybierać spośród 13 języków interfejsu. W tym menu można też ustawić zegar czasu rzeczywistego softstartu.

#### Wejdź do menu ustawień wyświetlania

Wejdź do menu, wybierając Nastawy wyświetlania.

#### Język wyświetlania

Aby ustawić żądany język na wyświetlaczu LCD, naciśnij *Zmiana* i *Zapisz*, by zapisać zmiany. Kody krajów bazują na normie ISO 3166. Dostępne języki to:

Język	Skrót na wyświetlaczu LCD	
Angielski	US/UK	
Polski	PL	
Turecki	TR	
Rosyjski	RU	
Chiński	CN	
Niemiecki	DE	
Hiszpański	ES	
Francuski	FR	
Włoski	IT	
Niderlandzki	NL	
Portugalski	PT	
Szwedzki	SE	
Fiński	FI	



W razie wybrania niewłaściwego (niezrozumiałego) języka, zastosuj "instrukcje awaryjne" poniżej, by przejść do tego parametru (zacznij od najwyższego poziomu menu):

Naciśnij lewy klawisz wyboru dwa razy. Naciśnij dolny klawisz nawigacji trzy razy. Naciśnij lewy klawisz wyboru dwa razy. Użyj klawiszy nawigacyjnych, by znaleźć żądany skrót języka. Naciśnij lewy klawisz wyboru, by zapisać parametr.

#### LCD auto wyl

Wyświetlacz LCD wyłączy się automatycznie w ustalonym czasie od 1 do 255 minut. Gdy wyświetlacz jest wyłączony, dotknięcie dowolnego klawisza powoduje jego ponowne włączenie.

#### Typ daty

Data może być wyświetlana na trzy różne sposoby. Zależnie od wybranego typu, u góry wyświetlacza znajduje się:

Typ daty	Widok na wyświetlaczu LCD
ISO	Rok – miesiąc - dzień
USA	Miesiąc – dzień - rok
CE	Dzień – miesiąc - rok

#### Rok

Aby ustawić rok w zegarze czasu rzeczywistego, naciśnij *Zmiana*, by przejść do poziomu ustawień. Naciśnij *Zapisz*, by zapisać wybraną wartość.

#### Miesiąc

Aby ustawić miesiąc w zegarze czasu rzeczywistego, naciśnij *Zmiana*, by przejść do poziomu ustawień. Naciśnij *Zapisz*, by zapisać wybraną wartość.

#### Dzień

Aby ustawić dzień w zegarze czasu rzeczywistego, naciśnij *Zmiana*, by przejść do poziomu ustawień. Naciśnij *Zapisz*, by zapisać wybraną wartość.

#### Godzina

Aby ustawić godzinę w zegarze czasu rzeczywistego, naciśnij *Zmiana*, by przejść do poziomu ustawień. Naciśnij *Zapisz*, by zapisać wybraną wartość.

#### Minuty

Aby ustawić minuty w zegarze czasu rzeczywistego, naciśnij *Zmiana*, by przejść do poziomu ustawień. Naciśnij *Zapisz*, by zapisać wybraną wartość.

Menu ustawień wyświetlania kończy się w tym miejscu. Można powrócić do najwyższego poziomu menu, naciskając 3 razy *Wstecz*.



rys. 37: Menu ustawień serwisowych (tylko dla upoważnionego personelu)



### 7:2.6 Nastawy serwisowe

Menu ustawień serwisowych składa się z parametrów stosowanych podczas konserwacji i napraw. **Z tego menu może korzystać wyłącznie upoważniony personel.** 



#### Ostrzeżenie!

Zmiana parametrów może skutkować nie tylko niewłaściwym działaniem softstartu, ale również może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Taki przypadek powoduje utratę gwarancji.

### 7:2.7 Wszystkie ustawienia

Menu wszystkich ustawień składa się ze wszystkich dostępnych ustawień. Każdy z parametrów można ustawić oddzielnie z poziomu tego menu. Szczegółowy opis każdej funkcji ujęto w rozdziale 10 "Funkcje".

#### Wejdź do menu wszystkich ustawień

Wejdź do menu, wybierając Wszystkie nastawy.

rys. 38: Menu wszystkich ustawień



#### 7:2.7.1 Zmienione nastawy





#### 7:2.7.2 Resetowanie wszystkich ustawień

Aby zresetować wszystkie zmienione ustawienia do domyślnych wartości fabrycznych, wejdź do tego menu. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlone potwierdzenie resetu Wykonano. Należy także odłączyć i ponownie podłączyć napięcie zasilania.

Reset nie ma wpływu na zegar czasu rzeczywistego, licznik godzin pracy, licznik uruchomień oraz język interfejsu (wyświetlacza).



#### Uwaga!

Silnik może ruszyć niespodziewanie, jeżeli sygnał uruchomienia będzie obecny podczas wykonywania dowolnej z czynności wymienionych poniżej:

- przełączanie trybu sterowania (Fieldbus / sprzętowe)
- przeprogramowywanie wejść programowalnych
- resetowanie wszystkich ustawień (zestaw wejść programowalnych w trybie dostępnym)

ustawień



‡Tryb pracy Wybierz Wstecz

rys. 42: Wygląd wyświetlacza podczas normalnej pracy



rys. 43: Wygląd wyświetlacza podczas pracy w trybie demonstracyjnym

### 7:2.7.3 Tryb pracy

Tryb działania umożliwia przełączanie między dwoma trybami pracy softstartu, trybem demonstracyjnym i trybem regularnej pracy. Wchodząc do trybu demonstracyjnego, można przetestować programowalne wejścia / wyjścia, obwody rozruchu i zatrzymania, stycznik obejściowy itd. przed właściwym uruchomieniem. Jak długo softstart pracuje w trybie demonstracyjnym, kolory na wyświetlaczu są odwrócone (nie na klawiaturze zewnętrznej).



#### Uwaga!

Nigdy nie uruchamiaj trybu demonstracyjnego przy podłączonym napięciu zasilającym sieci. Stycznik obejściowy może zamknąć się przy osiągnięciu pełnej wartości napięcia i może uruchomić silnik.

Całkowity czas pracy silnika i całkowita liczba uruchomień są zliczane także w trybie demonstracyjnym. Przy wychodzeniu z trybu demonstracyjnego wartości te są resetowane do wielkości pierwotnych. Zmiany parametrów i dziennik zdarzeń są zachowane przy wyjściu z trybu demonstracyjnego.

# Rozdz. 8 Komunikacja Fieldbus (opcja)

Przegląd	. 121
Niezbedne akcesoria	. 121
Wskazówki	122

### Rozdz. 8 Komunikacja Fieldbus (opcja)

8:1 Przegląd

Na przedniej ściance obudowy softstartu znajduje się interfejs do podłączenia wtyku ABB Fieldbus, przeznaczonego do komunikacji Fieldbus. Poprzez ten interfejs można sterować softstartem, uzyskiwać informacje o jego stanie oraz odczytywać i zadawać parametry.

Interfejs znajdujący się pomiędzy softstartem i wtykiem jest zawsze taki sam. Niezależnie od wielkości urządzenia i daty produkcji możliwe jest późniejsze podłączenie protokółu Fieldbus ponieważ jest on definiowany przez wtyk.

Poniżej przedstawiono obsługiwane protokóły:

- AS-Interface
- DeviceNet
- Profibus DP
- Modbus

SFC132067F0001

### 8:1.1 Niezbędne akcesoria

Aby podłączyć softstart do systemu Fieldbus, potrzebne są niżej wymienione akcesoria:

- Wtyk Fieldbus do protokółu Fieldbus (należy sprawdzić czy długość przewodu jest wystarczająca).
- Złącza do połączeń szyn danych
- Wtyki końcowe (niektóre protokóły)
- Oprogramowanie do konfiguracji sterownika PLC.



rys. 1: Zasada łączenia softstartów PST w sieci Fieldbus

### 8:1.2 Wskazówki

Aby właściwie przygotować protokóły telegramów wejście / wyjście, nastawę parametrów itp. udostępniono w Internecie pod adresem *www.abb.com/lowvoltage* poniższe instrukcje:

• /	AS-Interface	1SFC132011M0201
-----	--------------	-----------------

- DeviceNet 1SFC132045M0201
  - Profibus DP 1SFC132044M0201
  - Modbus 1SFC132046M0201

## Rozdz. 9 Konserwacja

Regularna konserwacja	125
Serwisowanie i naprawa	125

### Rozdz. 9 Konserwacja

W tym rozdziale zamieszczono opis dotyczący czynności konserwacyjnych, przewidzianych dla softstartu. W zasadzie softstarty należą do grupy urządzeń bezobsługowych, jednakże niektóre elementy powinny być okresowo sprawdzane.



#### Uwaga!

Niedopuszczalne jest otwieranie urządzenia lub dotykanie niektórych jego części podczas gdy doprowadzone jest do niego napięcie główne lub napięcie zasilania.

### 9:1 Regularna konserwacja

- Sprawdzić, czy wszystkie śruby i nakrętki mocujące są dokręcone prawidłowo. Dokręcić, jeżeli uległy poluzowaniu.
- Sprawdzić, czy śruby wszystkich zacisków w obwodach głównych i sterowniczych są dokręcone prawidłowo. W razie potrzeby dokręcić śruby zacisków i listew połączeniowych.
- Sprawdzić, czy otwory systemu chłodzenia są wolne od kurzu i pyłu. W przypadku zabrudzenia zanieczyszczenia usunąć sprężonym powietrzem.
- Sprawdzić filtry zewnętrzne. W przypadku zabrudzenia zanieczyszczenia usunąć.
- Sprawdzić, czy wentylatory obracają się swobodnie. Wirniki powinny obracać się bez oporów i zacięć. Próbę przeprowadzić w stanie beznapięciowym.
- Sprawdzić wskazania zegara czasu rzeczywistego i wyregulować, jeżeli jest taka potrzeba.

W przypadku wykrycia uszkodzenia lub niemożności zresetowania po awarii należy zapoznać się z opisem w rozdziale 11 "Rozwiązywanie problemów".

### 9:2 Serwisowanie i naprawa

W przypadku, gdy softstart wymaga naprawy, lista części zamiennych i niezbędne instrukcje dostępne są pod adresem *www.abb.com/lowvoltage*.



Serwisowanie i naprawy powinny być wykonywane tylko przez uprawniony personel. W przeciwnym razie może nastąpić utrata gwarancji.

- Lista części zamiennych1SFC132005M0201
- Wymiana PCBWymiana SCR
- 1SFC132009M0201 5309 705-1
- (PSS/PST)
  Wymiana SCR 1sfc132006m0201 (PSTB)

Rozdz. 9 Konserwacja

### Rozdz. 10 Funkcje

Ustawienie prądu	131
Tryb rozruchu	132
Tryb STOPU	133
Menu dokładnej regulacji momentu	134
Łagodny rozruch	134
Łagodne zatrzymanie	135
Napięcie początkowe	135
Napięcie końcowe	136
Napięcie zstępujące	136
Ograniczenie prądu	137
Ograniczenie momentu obrotowego	137
Rozruch impulsowy	138
Poziom rozruchu impulsowego	138
Czas rozruchu impulsowego	138
Zakres łagodnego rozruchu	139
Zakres łagodnego zatrzymania	139
Typ zabezpieczenia przed przeciążeniem	140
Klasa ochrony przed przeciążeniem	140
Ochrona przed przeciążeniem, typ podwójny, klasa rozruchu	141
Zabezpieczenie przed przeciążeniem, typ podwójny, klasa pracy	141
Zabezpieczenie przed przeciążeniem, tryb pracy	142
Zabezpieczenie przed mechanicznym zablokowaniem wirnika	143
Zabezpieczenie przed mechanicznym zablokowaniem silnika, poziom	143
Zabezpieczenie przed mechanicznym zablokowaniem silnika, czas	144
Zabezpieczenie przed mechanicznym zablokowaniem silnika, tryb pracy	144
Zabezpieczenie przed niedociążeniem	145
Poziom zabezpieczenia przed niedociążeniem	145
Czas zabezpieczenia przed niedociążeniem	146
Zabezpieczenie przed niedociążeniem, tryb pracy	146
Zabezpieczenie przed asymetrią faz	147
Zabezpieczenie przed asymetrią faz, poziom ochrony	147
Zabezpieczenie przed asymetrią faz, tryb pracy	148
Zabezpieczenie przed nadmiernym prądem	148
Zabezpieczenie przed zbyt dużym prądem, tryb pracy	149
Zabezpieczenie przed zmianą kolejności faz	149
Zabezpieczenie zmianą kolejności faz, tryb pracy	150
Zabezpieczenie PTC	150
Zabezpieczenie PTC, tryb pracy	151

### Funkcje

Zewnętrzne obejście	151
Ostrzeżenie o nadmiernym prądzie	152
Poziom ostrzeżenia o nadmiernym prądzie	152
Ostrzeżenie o zbyt niskim prądzie	152
Ostrzeżenie o zbyt niskim prądzie, poziom	153
Ostrzeżenie o przeciążeniu	153
Poziom ostrzeżenia o przeciążeniu	153
Ostrzeżenie o przeciążeniu tyrystora	154
Usterka utraty fazy, tryb pracy	154
Usterka Fieldbus, tryb pracy	154
Usterka częstotliwości, tryb pracy	155
Usterka przegrzania radiatora, tryb pracy	155
Usterka zwarcia tyrystora, tryb pracy	156
Stycznik obejściowy nie otwiera się, tryb pracy	156
Stycznik obejściowy nie zamyka się, tryb pracy	157
Programowalne wejścia, In0 i In1	157
Programowalne przekaźniki wyjściowe K4, K5 i K6	159
Programowalne wyjście programowe V7	161
Wyjście analogowe	161
Wyjście analogowe, typ sygnału	162
Wyjście analogowe, typ wartości	162
Wyjście analogowe, zakres maks	163
Sterowanie Fieldbus	164
Typ komunikacji Fieldbus	165
Adres Fieldbus	166
Automatyczne zablokowanie Fieldbus	166
Rozruch sekwencyjny, liczba sekwencji	167
Łagodny rozruch, pierwsza sekwencja	167
Napięcie początkowe, pierwsza sekwencja	168
Ograniczenie prądu, pierwsza sekwencja	168
Ustawienie prądu, pierwsza sekwencja	168
Łagodny rozruch, druga sekwencja	169
Napięcie początkowe, druga sekwencja	169
Ograniczenie prądu, druga sekwencja	169
Ustawienie prądu, druga sekwencja	170
Łagodny rozruch, trzecia sekwencja	170
Napięcie początkowe, trzecia sekwencja	170
Ograniczenie prądu, trzecia sekwencja	171
Ustawienie prądu, trzecia sekwencja	171
Język	172
Automatyczne wyłączenie wyświetlacza LCD	172
Hasło	173

∫yp daty 17	73
Rok17	74
Лiesiąc17	74
Dzień17	74
Godzina17	75
Лinuty 17	75
Czas ograniczenia podwójnego prądu 17	76
Poziom podwójnego limitu prądu17	76

Funkcje

### Rozdz. 10 Funkcje

W tym rozdziale zamieszczono opis wszystkich możliwych nastaw funkcjonalnych softstartu oraz najprostszy sposób dotarcia do nich. Zamieszczono także informacje na temat wartości domyślnych, ustawiania zakresów i tekstów parametrów na wyświetlaczu.

### 10:1 Ustawienie prądu

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Start/Stop / Nastawa le

Nastawa tego parametru musi być zgodna z prądem znamionowym softstartu. Jeżeli silnik jest podłączony bezpośrednio (układ w linii), wówczas należy nastawić wartość prądu znamionowego silnika (patrz tabliczka znamionowa silnika).

## 

Jeżeli silnik jest podłączony w układzie trójkąta, wówczas wartość prądu należy nastawić uwzględniając prąd znamionowy silnika podzielony przez  $1/(\sqrt{3}) = 58\%$ znamionowego prądu silnika.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Nastawa le	Indywidualnie (zależnie od wymiaru)	9 1207 A, podzielone na 19 nakładających się zakresów	Prąd znamionowy silnika





rys. 1: Narastanie napięcia





rys. 2: Narastanie momentu obrotowego

### 10:2 Tryb rozruchu

#### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Menu regul. momentu/ Tryb STARTU

Za pomocą softstartu można wybierać między dwoma różnymi typami narastania podczas rozruchu. Jest to narastanie napięcia i narastanie momentu obrotowego.

Narastanie napięcia:

W przypadku korzystania z narastania napięcia, napięcie podczas rozruchu narasta liniowo od wartości początkowej do pełnej wartości. Ponieważ moment obrotowy zależy zarówno od napięcia, jak i od prądu, krzywa momentu obrotowego nie zawsze jest zgodna z krzywą napięcia. Na skutek tego krzywa momentu obrotowego nie narasta ani nie opada liniowo.

#### Narastanie momentu obrotowego:

W przypadku korzystania z narastania momentu obrotowego, sterowanie napięciem wyjściowym dla silnika odbywa się tak, że moment obrotowy zmienia się podczas rozruchu zgodnie z predefiniowaną, optymalną krzywą od poziomu wyjściowego do poziomu pełnego napięcia. Zaleta tej wersji polega na tym, że właściwości mechaniczne urządzenia napędzanego przez silnik zmieniają się znacznie bardziej płynnie, niż w przypadku korzystania z krzywej napięcia.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Tryb STARTU	Volt	Volt, moment obrotowy	Typ narastania podczas rozruchu





rys. 3: Obniżanie napięcia





rys. 4: Obniżanie momentu obrotowego

### 10:3 Tryb STOPU

#### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Menu regul. momentu/ Tryb STOPU

Za pomocą softstartu można wybierać między dwoma różnymi typami narastania podczas zatrzymania. Jest to obiniżanie napięcia i spadek momentu obrotowego.

Obniżanie napięcia: W przypadku korzystania ze obiniżania napięcia, napięcie podczas zatrzymania zmniejsza się liniowo od pełnej wartości do wartości końcowej. Ponieważ moment obrotowy zależy zarówno od napięcia, jak i od prądu, krzywa momentu obrotowego nie zawsze jest zgodna z krzywą napięcia. Na skutek tego krzywa momentu obrotowego nie narasta ani nie opada liniowo.

Obniżanie momentu obrotowego:

W przypadku korzystania ze obiniżania momentu obrotowego, sterowanie napięciem wyjściowym dla silnika odbywa się tak, że moment obrotowy zmienia się podczas zatrzymania zgodnie z predefiniowana, optymalna krzywa od poziomu pełnego napięcia do poziomu końcowego. Zaleta tej wersji polega na tym, że właściwości mechaniczne urządzenia napędzanego przez silnik zmieniają się znacznie bardziej płynnie, niż w przypadku korzystania z krzywej napięcia. Może to być szczególnie korzystne w przypadku pomp, gdzie nagłe zatrzymanie może powodować uderzenia wody i skoki cisnienia.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Tryb	Volt	Volt, moment	Tryb regulacji
STOPU		obrotowy	podczas stopu

### 10:4 Menu dokładnej regulacji momentu

#### Ścieżka dostępu w menu:

Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/Menu regul. momentu/ Menu dokl. regul. momentu

Za pomocą tego parametru można zmienić prędkość regulatora, który steruje napięciem, w taki sposób, że moment obrotowy będzie zmieniać się zgodnie z predefiniowaną krzywą. W większości przypadków, ten parametr nie wymaga zmiany wartości domyślnej, którą jest 100%. Jeżeli w krzywej momentu obrotowego pojawi się podczas zatrzymania spadek, zwiększenie tego parametru może rozwiązać problem. Jednak nie należy ustawiać zbyt dużej wartości tego parametru, gdyż może to spowodować, że krzywa momentu obrotowego silnika nie będzie oscylować wokół predefiniowanej krzywej. W takim przypadku należy zmniejszyć wartość parametru.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Menu dokl. regul. momentu	100%	30300%	Prędkość regulatora

### 10:5 Łagodny rozruch

#### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Start/Stop /T rozruchu

Gdy softstart otrzyma sygnał rozruchu, wówczas zaczyna wykonywać łagodny rozruch, kontrolując napięcie wyjściowe dla silnika w taki sposób, że albo napięcie, albo moment obrotowy zwiększają się od wartości wyjściowej do pełnej wartości, zależnie od wyboru. Łagodny rozruch trwa do chwili uzyskania pełnego napięcia silnika.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
T rozruchu	10 s	130 s, 1120 s (zależnie od zakresu wyjściowego)	Czas łagodnego rozruchu



rys. 5: Łagodny rozruch

### 10:6 Łagodne zatrzymanie

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Start/Stop /T zatrzym.

Gdy softstart otrzyma sygnał zatrzymania, wówczas zaczyna wykonywać łagodne zatrzymanie, kontrolując napięcie wyjściowe dla silnika w taki sposób, że albo napięcie, albo moment obrotowy zmniejszają się od wartości końcowej do wartości wyjściowej, zależnie od wyboru. Jeżeli czas łagodnego zatrzymania jest ustawiony na 0, softstart odetnie napięcie natychmiast po otrzymaniu komendy zatrzymania.



Parametr ten należy ustawić na 0 w aplikacjach z dużymi masami bezwładnościowymi!

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
T zatrzym.	0 s	030 s, 0120 s (zależnie od zakresu zatrzymania)	Czas łagodnego rozruchu

### 10:7 Napięcie początkowe

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Start/Stop / Nap. pocz.

Ten parametr umożliwia ustawienie wartości zadanej napięcia, od którego rozpoczyna się proces rozruchu. Napięcie lub moment obrotowy zwiększają się od tego poziomu do pełnej wartości. Jeżeli napięcie początkowe jest ustawione zbyt nisko, spowoduje wydłużenie czasu rozruchu i w konsekwencji niepotrzebne nagrzewanie silnika.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Nap. pocz.	30%	3070%	Napięcie początkowe łagodnego zatrzymania



rys. 6: Lagodne zatrzymanie





### 10:8 Napięcie końcowe

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Start/Stop / Nap. konc.

Ten parametr umożliwia zadanie poziomu napięcia, do którego spada napięcie podczas zatrzymania. Napięcie lub moment obrotowy opadają od pełnej wartości do tego poziomu, następnie zasilanie silnika jest odcinane. Funkcja będzie aktywna tylko wtedy, gdy parametr Stop ramp będzie uaktywniony.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Nap. konc.	30%	3070%	Napięcie końcowe łagodnego zatrzymania

### 10:9 Napięcie zstępujące



rys. 9: Napięcie zstępujące łagodnego zatrzymania

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Start/Stop / Obnizka nap.

Podczas zatrzymywania silnika z wykorzystaniem łagodnego zatrzymania prędkość obrotowa nie obniża się natychmiastowo. Funkcja obniżania napięcia umożliwia ustalenie takiego poziomu napięcia, do jakiego zostanie obniżone podczas hamowania z chwilą rozpoczęcia łagodnego zatrzymania. Dzięki takiemu działaniu można zoptymalizować proces zatrzymywania silnika. Funkcja ta nie jest dostępna, gdy tryb zatrzymania jest ustawiony na "Moment"..

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Obnizka nap.	100%	30100%	Wartość, do jakiej softstart powinien obniżyć napięcie podczas zatrzymania i przy jakiej powinien rozpocząć łagodne zatrzymanie.



### 10:10 Ograniczenie prądu

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Start/Stop / Ogr. pradu

Dzięki tej funkcji możliwe jest ograniczenie prądu podczas rozruchu. Gdy prąd osiąga wartość graniczną, napięcie wyjściowe stabilizuje się do momentu obniżenia się wartości prądu poniżej poziomu granicznego. Wówczas kontynuowany jest proces podnoszenia napięcia.

Prąd rozruchowy musi być wystarczająco duży, aby silnik osiągnął obroty znamionowe. Najmniejszy prąd rozruchu zależy od wykonania silnika oraz charakterystyki obciążenia.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Ogr. pradu	4,0 x l <sub>e</sub>	2,07,0x l <sub>e</sub>	Poziom ograniczenia prądu

### 10:11 Ograniczenie momentu obrotowego

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Menu regul. momentu / Ogr. momentu

Dzięki tej funkcji możliwe jest ograniczenie momentu obrotowego podczas rozruchu. Gdy moment obrotowy osiąga wartość graniczną, napięcie wyjściowe stabilizuje się do momentu obniżenia się wartości momentu poniżej poziomu granicznego. Wówczas kontynuowany jest proces wzrostu.



Funkcja ograniczenia momentu obrotowego jest dostępna tylko wówczas, gdy tryb rozruchu jest ustawiony na "Moment".

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Ogr. momentu	150 %	20200 %	Poziom ograniczenia momentu obrotowego w porównaniu ze znamionowym momentem silnika.



rys. 11: Ograniczenie momentu obrotowego



rys. 12: Rozruch impulsowy

### 10:12 Rozruch impulsowy

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Start/Stop / Rozr. imp.

W niektórych aplikacjach może być przydatny udar impulsowy, np. dla pokonania wstępnych oporów tarcia podczas rozruchu. Ta funkcja umożliwia ustawienie stałego napięcia na określony czas. Należy pamiętać, że podczas rozruchu impulsowego nie działa funkcja ograniczania prądu.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Rozr. imp.	Nie	Tak, Nie	Wybór rozruchu impulsowego

### 10:13 Poziom rozruchu impulsowego

#### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Start/Stop / Poz. impulsu

Ten parametr służy do nastawienia poziomu rozruchu impulsowego. Jest aktywny tylko w wypadku wyboru rozruchu impulsowego.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Poz. impulsu	50%	50100%	Poziom rozruchu impulsowego

### 10:14 Czas rozruchu impulsowego

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Start/Stop / T rozr. imp.

Ten parametr służy do nastawienia czasu rozruchu impulsowego. Jest aktywny tylko w wypadku wyboru rozruchu impulsowego.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
T rozr. imp.	0,2 s	0,11,5 s	Czas rozruchu impulsowego

### 10:15 Zakres łagodnego rozruchu

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Start/Stop / Zak. T roz.

Czas rozruchu jest ustawiony domyślnie na 30 s, ale jeżeli jest to wymagane, może zostać zwiększony do 120 s dzięki temu parametrowi.



Zbyt długi czas rozruchu zwiększa możliwość pobudzenia zabezpieczenia przeciążeniowego podczas rozruchu.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Zakr. T rozr.	1-30 s	1-30 s, 1-120 s	Regulowany czas rozruchu

### 10:16 Zakres łagodnego zatrzymania

#### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Start/Stop / Zakr. T zat.

Czas zatrzymania jest ustawiony domyślnie na 30 s, ale jeżeli jest to wymagane, może zostać zwiększony do 120 s dzięki temu parametrowi.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Zakr. T zat.	0-30 s	0-30 s, 0-120 s	Regulowany czas zatrzymania

# 10:17 Typ zabezpieczenia przed przeciążeniem

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/Zabezpieczenia/Zab przec OL

Ten parametr umożliwia nastawę żądanej funkcji dla wbudowanego zabezpieczenia przeciążeniowego silnika. Zbyt wysoka temperatura silnika powoduje jego zatrzymanie, a przed ponownym uruchomieniem wymagany jest reset zabezpieczenia.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem posiada trzy tryby działania:

- **Brak** Zabezpieczenie nie jest aktywowane.
- Normalne Zabezpieczenie pracuje normalnie.
- Podwójne Zabezpieczenie ma dwie klasy, jedną podczas rozruchu i inną podczas pracy ciągłej.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Zab przec	Normalne	Nie, Norm.,	Zabezpieczenie przed
OL		Podw.	przeciążeniem

Temperatura silnika wraz ze stemplem czasowym jest przechowywana przez dwie godziny po zaniku zasilania.





- A Klasa 30
- B Klasa 20
- C Klasa 10 D Klasa 10A

10:18 Klasa ochrony przed przeciążeniem

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/Zabezpieczenia/Przeciążenie/KI. OL siln.

Ten parametr umożliwia nastawę żądanej klasy dla wbudowanego zabezpieczenia przeciążeniowego silnika. Dostępne są cztery różne klasy, zgodnie z rys. 13.

- Klasa 10 A
- Klasa 10
- Klasa 20
- Klasa 30

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
KI. OL siln.	10	10 A, 10, 20, 30	Klasa przeciążenia

# 10:19 Ochrona przed przeciążeniem, typ podwójny, klasa rozruchu

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Zabezpieczenia/Zab przec OL/KI. OL rozr.

Ten parametr umożliwia nastawę żądanej klasy dla wbudowanego zabezpieczenia przeciążeniowego silnika podczas rozruchu. Po osiągnięciu przez napięcie pełnej wartości znamionowej nastąpi przełączenie na klasę ochrony po upływie 30 s. (patrz poniżej).

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
KI. OL rozr.	10	10 A, 10, 20, 30	Klasa przeciążenia, typ podwójny, klasa rozruchu

### 10:20 Zabezpieczenie przed przeciążeniem, typ podwójny, klasa pracy

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Zabezpieczenia/Zab przec OL/KI. OL bieg

Ten parametr umożliwia nastawę żądanej klasy dla wbudowanego zabezpieczenia przeciążeniowego silnika podczas pracy ciągłej. Po 30 s od osiągnięcia przez napięcie pełnej wartości znamionowej jest uaktywniana klasa pracy.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
KI. OL bieg	10	10 A, 10, 20, 30	Klasa przeciążenia, typ podwójny, klasa pracy

### 10:21 Zabezpieczenie przed przeciążeniem, tryb pracy

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Zabezpieczenia/Zab przec OL/Dzial zab OL

Ten parametr umożliwia wybór jednej z trzech opcji działania softstartu po pobudzeniu zabezpieczenia przeciążeniowego. Ta funkcja jest dostępna tylko w wypadku uaktywnienia zabezpieczenia przeciążeniowego.

Stop-M	zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset przed ponownym uruchomieniem.
Stop–A	silnik zatrzymuje się i po ustaniu usterki wykonywany jest automatyczny reset. (temp. silnika <80%)
Wskaz.	silnik kontynuuje pracę, ale wyświetlany jest komunikat o usterce.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Dzial zab OL	Stop–M	Stop–M, Stop–A, Wskaz.	Tryb pracy po pobudzeniu zabezpieczenia

### 10:22 Zabezpieczenie przed mechanicznym zablokowaniem wirnika

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Zabezpieczenia/Zab. utyk. R

Jeżeli prąd silnika przekracza poziom nastawy prądowej i czasowej podczas pracy przy pełnym napięciu, wówczas to zabezpieczenie jest aktywowane. Zabezpieczenie zaczyna proces monitorowania od chwili osiągnięcia przez silnik pełnego napięcia.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Zab. utyk R	Nie	Tak, Nie	Zabezpieczenie przed zablokowaniem wirnika

### 10:23 Zabezpieczenie przed mechanicznym zablokowaniem silnika, poziom

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Zabezpieczenia/Zab. utyk. R/Prog zadz. R

Ta funkcja umożliwia nastawę poziomu progu pobudzenia zabezpieczenia przed zablokowaniem wirnika. Może być uaktywniona tylko w wypadku włączenia zabezpieczenia przed zablokowaniem wirnika.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Prog zadz. R	4,0 x I <sub>e</sub>	0,58,0 x l <sub>e</sub>	Poziom pobudzenia zabezpieczenia przed zablokowaniem wirnika

### 10:24 Zabezpieczenie przed mechanicznym zablokowaniem silnika, czas

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Zabezpieczenia/Zab. utyk. R/Czas zadz. R

Ten parametr umożliwia nastawienie zwłoki czasowej zadziałania zabezpieczenia. Może być uaktywniona tylko w wypadku włączenia zabezpieczenia przed zablokowaniem wirnika.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Czas zadz. R	1,0 s	0,210,0 s	Czas pobudzenia zabezpieczenia przed zablokowaniem wirnika

### 10:25 Zabezpieczenie przed mechanicznym zablokowaniem silnika, tryb pracy

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/Zabezpieczenia/Zab. utyk. R/Dzial. zab R

Ten parametr umożliwia wybór jednej z trzech opcji działania softstartu po pobudzeniu zabezpieczenia przeciążeniowego. Może być uaktywniona tylko w wypadku włączenia zabezpieczenia przed zablokowaniem wirnika.

Stop-M	zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset przed ponownym uruchomieniem.
Stop–A	silnik zatrzymuje się i po ustaniu usterki wykonywany jest automatyczny reset.

Wskaz. silnik kontynuuje pracę, ale wyświetlany jest komunikat o usterce.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Dzial. zab R	Stop–M	Stop–M, Stop–A, Wskaz.	Tryb pracy po pobudzeniu zabezpieczenia przed zablokowaniem wirnika
# 10:26 Zabezpieczenie przed niedociążeniem

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Zabezpieczenia/Zab nied. UL

Jeżeli pobór prądu przez silnik spada poniżej nastawionej wartości podczas pracy przy pełnym napięciu i trwa dłużej niż nastawiony czas, pobudzane jest zabezpieczenie. Zabezpieczenie zaczyna proces monitorowania od chwili osiągnięcia przez silnik pełnego napięcia.



To zabezpieczenie może być wykorzystane np. do zabezpieczeni pompy przed pracą na sucho, wykrycia zerwania pasa transmisyjnego itp.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Zab nied. UL	Nie	Tak, Nie	Zabezpieczenie przed niedociążeniem

# 10:27 Poziom zabezpieczenia przed niedociążeniem

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Zabezpieczenia/Zab nied. UL/Prog zadz UL

Ta funkcja umożliwia nastawę poziomu progu pobudzenia zabezpieczenia przed niedociążeniem. Funkcja jest aktywna tylko w wypadku włączenia zabezpieczenia przed niedociążeniem.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Prog zadz UL	0,5 x l <sub>e</sub>	0,40,8 x l <sub>e</sub>	Próg zadziałania zabezpieczenia przed niedociążeniem

# 10:28 Czas zabezpieczenia przed niedociążeniem

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Zabezpieczenia/Zab nied. UL/Czas zadz UL

Ten parametr umożliwia nastawienie zwłoki czasowej zadziałania zabezpieczenia. Funkcja jest aktywna tylko w wypadku włączenia zabezpieczenia przed niedociążeniem.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Czas zadz UL	10 s	130 s	Czas pobudzenia zadziałania zabezpieczenia przed niedociążeniem

# 10:29 Zabezpieczenie przed niedociążeniem, tryb pracy

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Zabezpieczenia/Zab nied. UL/Dzial zab UL

Ten parametr umożliwia wybór jednej z trzech opcji działania softstartu po pobudzeniu zabezpieczenia przeciążeniowego. Funkcja jest aktywna tylko w wypadku włączenia zabezpieczenia przed niedociążeniem.

Stop–M	zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset przed ponownym uruchomieniem.
Stop–A	silnik zatrzymuje się i po ustaniu usterki wykonywany jest automatyczny reset.
Wskaz.	silnik kontynuuje pracę, ale wyświetlany jest komunikat o usterce.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Dzial zab UL	Stop–M	Stop–M, Stop–A, Wskaz.	Tryb pracy po pobudzeniu zabezpieczenia przed niedociążeniem

# 10:30 Zabezpieczenie przed asymetrią faz

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Zabezpieczenia/Zab. asym. A

Jeżeli prąd silnika w jednej z faz różni się od prądu w pozostałych fazach w stopniu większym niż nastawiona wartość, wówczas to zabezpieczenie jest aktywowane. Zabezpieczenie zaczyna proces monitorowania po 30 s od chwili osiągnięcia przez silnik pełnego napięcia.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Zab. asym. A	Nie	Tak, Nie	Zabezpieczenie przed asymetrią faz

# 10:31 Zabezpieczenie przed asymetrią faz, poziom ochrony

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Zabezpieczenia/Zab. asym. A/Prog zadz. A

Ta funkcja umożliwia nastawę poziomu progu pobudzenia zabezpieczenia przed asymetrią faz. Funkcja jest aktywna tylko w wypadku włączenia zabezpieczenia przed asymetrią faz.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Prog. zadz. A	80%	1080%	Poziom pobudzenia zabezpieczenia przed asymetrią faz

# 10:32 Zabezpieczenie przed asymetrią faz, tryb pracy

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Zabezpieczenia/Zab. asym. A/Dzial. zab A

Ten parametr umożliwia wybór jednej z trzech opcji działania softstartu po pobudzeniu zabezpieczenia przeciążeniowego. Funkcja jest aktywna tylko w wypadku włączenia zabezpieczenia przed asymetrią faz.

Stop–M	zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset przed ponownym uruchomieniem.
Stop–A	silnik zatrzymuje się i po ustaniu usterki wykonywany jest automatyczny reset.
Wskaz.	silnik kontynuuje pracę, ale wyświetlany jest komunikat o usterce.

Tekst paramet	ru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Dzial. za A	b	Stop–M	Stop–M, Stop–A, Wskaz.	Tryb pracy po pobudzeniu zabezpieczenia przed asymetrią faz

# 10:33 Zabezpieczenie przed nadmiernym prądem

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Zabezpieczenia/Zab. prad. I

Jest to zabezpieczenie nadprądowe o stałym progu pobudzenia 8 x le oraz stałej wartości czasowej 200 ms. Zabezpieczenie jest pobudzane, jeżeli prąd przekracza w/w ustalone wartości.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Zab. prad. I	Nie	Tak, Nie	Zabezpieczenie przed nadmiernym prądem

# 10:34 Zabezpieczenie przed zbyt dużym prądem, tryb pracy

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Zabezpieczenia/Zab. prad I/Dzial. zab I

Ten parametr umożliwia wybór jednej z trzech opcji działania softstartu po pobudzeniu zabezpieczenia przed nadmiernym prądem. Funkcja jest aktywna tylko w wypadku włączenia zabezpieczenia przed nadmiernym prądem.

Stop–M	zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset przed ponownym uruchomieniem.
Stop–A	silnik zatrzymuje się i po ustaniu usterki wykonywany jest automatyczny reset.
Wskaz.	silnik kontynuuje pracę, ale wyświetlany jest komunikat o usterce.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Dzial. zab I	Stop–M	Stop–M, Stop–A, Wskaz.	Tryb pracy po pobudzeniu zabezpieczenia przed zbyt dużym prądem

# 10:35 Zabezpieczenie przed zmianą kolejności faz

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Zabezpieczenia/Zab. faz Rv

Softstart przyjmuje dowolną kolejność faz, ale jeżeli to zabezpieczenie zostanie włączone, wówczas kolejność faz musi być L1, L2, L3. Każda inna kombinacja spowoduje zadziałanie zabezpieczenia.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Zab. faz Rv	Nie	Tak, Nie	Zabezpieczenie przed zamianą kolejności faz

# 10:36 Zabezpieczenie zmianą kolejności faz, tryb pracy

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Zabezpieczenia/Zab. faz Rv/Dzial zab Rv

Ten parametr umożliwia wybór jednej z trzech opcji działania softstartu po pobudzeniu zabezpieczenia przed zamianą kolejności faz. Funkcja jest aktywna tylko w wypadku włączenia zabezpieczenia przed zamianą kolejności faz.

Stop–M	zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset przed ponownym uruchomieniem.
Stop–A	silnik zatrzymuje się i po ustaniu usterki wykonywany jest automatyczny reset.
Wskaz.	silnik kontynuuje pracę, ale wyświetlany jest komunikat o usterce.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Dzial zab Rv	Stop–M	Stop–M, Stop–A, Wskaz.	Tryb pracy po pobudzeniu zabezpieczenia przed zamianą kolejności faz

# 10:37 Zabezpieczenie PTC

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Zabezpieczenia/Zab. PTC

Softstart posiada wejście dla zewnętrznego termistora PTC, który może być wykorzystany niezależnie od wbudowanego elektronicznego zabezpieczenia przeciążeniowego.

Zaciski stosowane jako wejście termistora PTC są wykorzystywane także jako wyjście analogowe, tak więc jednorazowo można korzystać tylko z jednej z tych funkcji.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Zab. PTC	Nie	Tak, Nie	Zabezpieczenie PTC

# 10:38 Zabezpieczenie PTC, tryb pracy

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Zabezpieczenia/Zab. PTC/Dzial zabPTC

Ten parametr umożliwia wybór jednej z trzech opcji działania softstartu po pobudzeniu zabezpieczenia PTC. Funkcja jest aktywna tylko w przypadku włączenia zabezpieczenia PTC.

Stop-M	zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset przed ponownym uruchomieniem.
Stop–A	silnik zatrzymuje się i po ustaniu usterki wykonywany jest automatyczny reset.
Wskaz.	silnik kontynuuje pracę, ale wyświetlany jest komunikat o usterce.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Dzial zabPTC	Stop M	Stop–M, Stop–A, Wskaz.	Tryb pracy po pobudzeniu zabezpieczeni a PTC

# 10:39 Zewnętrzne obejście

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Start/Stop/Zewn. ByPass

Ten parametr określa, czy zewnętrzny stycznik obejściowy jest zastosowany, czy nie.



Jeżeli stosowany jest zewnętrzny stycznik obejściowy, do stycznika należy podłączyć przekaźnik wyjściowy i skonfigurować go jako TOR. Stycznik obejściowy jest aktywowany, gdy napięcie osiąga 100% wartości, a prąd ma wartość poniżej 1,2 x I<sub>e</sub> w sposób ciągły przez 1 s lub po 3 s przerwy.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Zewn.ByPa ss	Nie	Tak, Nie	Zastosowanie zewnętrznego stycznika obejściowego

### 10:40 Ostrzeżenie o nadmiernym prądzie

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Ostrzeżenia/Ost. I=Wys.

Jeżeli funkcja jest włączona, to w przypadku przekroczenia przez prąd nastawionej wartości, po osiągnięciu przez napięcie poziomu znamionowego, jest wysyłany sygnał ostrzegawczy. Pomiary rozpoczynają się po 30 s od momentu osiągnięcia przez napięcie **pełnej wartości**.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Ost.I=Wys.	Nie	Tak, Nie	Ostrzeżenie o nadmienym prądzie

# 10:41 Poziom ostrzeżenia o nadmiernym prądzie

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Ostrzezenia/Ost.I=Wys./Prog. I=Wys.

Ten parametr pozwala na zdefiniowanie poziomu prądu, przy którym nastąpi wysłanie ostrzeżenia.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Prog I=Wys.	1,2 x l <sub>e</sub>	0,55,0 X I <sub>e</sub>	Poziom ostrzegania o nadmiernym prądzie

## 10:42 Ostrzeżenie o zbyt niskim prądzie

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Ostrzezenia/Ost. I=Niski

Jeżeli funkcja jest włączona to w przypadku obniżenia się prądu poniżej nastawionej wartości, po osiągnięciu przez napięcie poziomu znamionowego, jest wysyłany sygnał ostrzegawczy. Pomiary rozpoczynają się po 30 s od momentu osiągnięcia przez napięcie **pełnej wartości**.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Ost. I=Niski	Nie	Tak, Nie	Ostrzeżenie o zbyt niskim prądzie

1SFC132003M4001

# 10:43 Ostrzeżenie o zbyt niskim prądzie, poziom

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Ostrzeżenia/Ost. I=Niski/Prog I=Niski

Ten parametr pozwala na zdefiniowanie poziomu prądu, przy którym nastąpi wysłanie ostrzeżenia.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Prog I=Niski	0,8 x l <sub>e</sub>	0,41,0 x l <sub>e</sub>	Poziom ostrzeżenia o zbyt niskim prądzie

## 10:44 Ostrzeżenie o przeciążeniu

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Ostrzeżenia/Ost. prz. OL

Jeżeli funkcja jest włączona to w przypadku aktywacji zabezpieczenia przeciążeniowego i braku spadku obciążenia silnika, jest wysyłany sygnał ostrzegawczy.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Ost. prz. OL	Nie	Tak, Nie	Ostrzeżenie o przeciążeniu

## 10:45 Poziom ostrzeżenia o przeciążeniu

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Ostrzeżenia/Ost. prz. OL/Prog ost.OL

Ten parametr pozwala na zdefiniowanie poziomu ostrzegania zabezpieczenia przeciążeniowego. Poziom zadziałania zabezpieczenia jest reprezentowany przez 100%.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Prog ost. OL	90%	4099%	Poziom ostrzeżenia o przeciążeniu

Rozdz. 10 Funkcje

# 10:46 Ostrzeżenie o przeciążeniu tyrystora

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Ostrzeżenia/Ost. prze TY

Jeżeli funkcja jest włączona, to w przypadku aktywacji zabezpieczenia przeciążeniowego tyrystora i braku spadku obciążenia jest wysyłany sygnał ostrzegawczy. Poziom ostrzeżenia to 90%.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Ost. prze TY	Nie	Tak, Nie	Ostrzeżenie o przeciążeniu tyrystora

## 10:47 Usterka utraty fazy, tryb pracy

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Usterki/Dzial zab Ln

Ten parametr umożliwia wybór jednej z dwóch opcji działania softstartu po awarii fazy.

Stop–M	zatrzymanie silnika, wymagany ręczny
	reset przed ponownym uruchomieniem.

Stop–A silnik zatrzymuje się i po ustaniu usterki wykonywany jest automatyczny reset.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Dzial zab	Stop–M	Stop–M,	Tryb pracy przy utracie
Ln		Stop–A	fazy

## 10:48 Usterka Fieldbus, tryb pracy

# Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/Usterki/Dzial. FBP\_0

Ten parametr umożliwia wybór jednej z dwóch opcji działania softstartu po wystąpieniu usterki komunikacji Fieldbus.

Stop–M	zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset przed ponownym uruchomieniem.
Stop–A	silnik zatrzymuje się i po ustaniu usterki wykonywany jest automatyczny reset.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Dzial.	Stop–M	Stop–M,	Tryb pracy po awarii
FBP_0		Stop–A	komunikacji Fieldbus

# 10:49 Usterka częstotliwości, tryb pracy

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Awarie/Dzial zab Hz

Ten parametr umożliwia wybór jednej z dwóch opcji działania softstartu po wystąpieniu usterki niewłaściwej częstotliwości (poza zakresem).

Stop–M	zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset przed ponownym uruchomieniem.
Stop–A	silnik zatrzymuje się i po ustaniu usterki wykonywany jest automatyczny reset.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Dzial zab Hz	Stop–M	Stop–M, Stop– A	Tryb pracy po wykryciu niewłaściwej częstotliwości

# 10:50 Usterka przegrzania radiatora, tryb pracy

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Awarie/Dzial zab TE

Ten parametr umożliwia wybór jednej z dwóch opcji działania softstartu po awarii przegrzania radiatora softstartu.

Stop–M	zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset przed ponownym uruchomieniem.
Stop–A	silnik zatrzymuje się i po ustaniu usterki

wykonywany jest automatyczny reset.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Dzial zab Te	Stop–M	Stop–M, Stop–A	Tryb pracy po przegrzaniu radiatora softstartu

Rozdz. 10 Funkcje

# 10:51 Usterka zwarcia tyrystora, tryb pracy

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Awarie/Dzial zab TY

Ten parametr umożliwia wybór jednej z dwóch opcji działania softstartu po zwarciu jednego z kilku tyrystorów softstartu.

Stop–M zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset przed ponownym uruchomieniem.

Stop–A silnik zatrzymuje się i po ustaniu usterki wykonywany jest automatyczny reset.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Dzial zab TY	Stop–M	Stop–M, Stop–A	Tryb pracy po zwarciu tyrystora

# 10:52 Stycznik obejściowy nie otwiera się, tryb pracy

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/Awarie/ BP brak WYL

Ten parametr umożliwia wybór jednego z dwóch trybów pracy softstartu, gdy stycznik obejściowy nie otwiera się prawidłowo.

Stop–M	zatrzymanie silnika, wymagany ręczny
	reset przed ponownym uruchomieniem.

Stop–A silnik zatrzymuje się i po ustaniu usterki wykonywany jest automatyczny reset.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
BP bark WYL	Stop-M	Stop-M, Stop-A	Tryb pracy, gdy stycznik obejściowy nie otwiera się

# 10:53 Stycznik obejściowy nie zamyka się, tryb pracy

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/Awarie/BP brak ZAL

Ten parametr umożliwia wybór jednego z dwóch trybów pracy softstartu, gdy stycznik obejściowy nie zamyka się prawidłowo.

- Stop–M zatrzymanie silnika, wymagany ręczny reset przed ponownym uruchomieniem.
- Stop–A silnik zatrzymuje się i po ustaniu usterki wykonywany jest automatyczny reset.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
BP brak ZAL	Stop-M	Stop-M, Stop-A	Tryb pracy, gdy stycznik obejściowy nie zamyka się

## 10:54 Programowalne wejścia, In0 i In1

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Wejscia/Progr. we 0 / Progr. we. 1

Softstarter posiada dwa wejścia programowalne, In0 i In1. Można ich używać do różnych celów w zależności od wybranej funkcji, niezależnie od siebie.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Progr. we. 0	Reset	Brak, Reset, Dostep, Jog, DOL, Start2, FBStop	Funkcja programowalne go wejścia In0
Progr. wej. 1	Reset	Brak, Reset, Dostep, Jog, DOL, Start3, FBStop	Funkcja programowalne go wejścia In1



### Uwaga!

Silnik może ruszyć niespodziewanie, jeżeli sygnał uruchomienia będzie obecny podczas wykonywania dowolnej z czynności wymienionych poniżej:

- przełączanie trybu sterowania (Fieldbus / sprzętowe)
- przeprogramowywanie wejść programowalnych
- resetowanie wszystkich ustawień (zestaw wejść programowalnych w trybie dostępnym)



### **Ostrzeżenie!**

Styki 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 mogą być podłączone wyłącznie do napięcia 24 V DC. Inne napięcie może spowodować uszkodzenie softstartu oraz utratę gwarancji.



rys. 14: Wewnętrzne napięcie sterujące



rys. 15: Zewnętrzne napięcie sterujące

# 10:55 Programowalne przekaźniki wyjściowe K4, K5 i K6

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Wyjścia/Przek. K4 / K5 / K6

### Przekaźniki przełączające

Softstart posiada trzy programowalne wyjścia, które mogą być używane do różnych celów w zależności od wybranej funkcji, niezależnie od siebie. Przekaźnik K4 jest domyślnie ustawiony na funkcję praca

Bieg, K5 na zakończenie rozruchu Top of Ramp, K6 na zdarzenie Event.

Sygnał pracy Bieg jest wysyłany podczas rozruchu, pracy i zatrzymywania. Może być używany do kontroli stycznika linii zasilającej.

Sygnał zakończenia rozruchu Top of Ramp wysyłany kiedy napięcie na silniku osiąga wartość znamionową. Może być stosowany do kontroli zewnętrznego stycznika obejściowego.

Funkcja Zdarzenie posiada kilka wariantów, które mogą być załączane lub wyłączane zgodnie z żądaniem.

Jeden, kilka lub wszystkie sygnały mogą być wykorzystywane indywidualnie lub równolegle w tym samym czasie dla każdego przekaźnika wyjściowego.

- · Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Grupa usterek
- Zabezpieczenie przed nadmiernym prądem
- · Zabezpieczenie tyrystora przed przeciążeniem
- · Zabezpieczenie przed zablokowaniem wirnika
- · Zabezpieczenie przed niedociążeniem
- · Zabezpieczenie przed asymetrią faz
- Zabezpieczenie PTC
- · Zabezpieczenie przez zamianą kolejności faz
- · Ostrzeżenie o przeciążeniu
- · Ostrzeżenie o przeciążeniu tyrystora
- Ostrzeżenie o nadmienym prądzie
- Ostrzeżenie o zbyt niskim prądzie
- Grupa usterek obejścia

### Opis

Istnieją dwie grupy usterek, które można wybrać. Gdy wystąpi dowolna usterka z grupy usterek, generowany jest komunikat o usterce.

W skład grupy usterek wchodzą:

- · Usterka utraty fazy
- Usterka Fieldbus
- Usterka częstotliwości
- · Usterka przekroczenia temperatury radiatora
- Stycznik obejściowy nie otwiera się
- · Błąd połączenia
- Brak przewodności tyrystora
- · Uszkodzenie po stronie linii
- Usterka rozruchu impulsowego
- Błąd wewnętrzny

W skład grupy usterek obejścia wchodzą:

- Usterka zwarcia tyrystora
- Stycznik Obejściowy nie otwiera się

Sygnał usterki obejścia może być wykorzystany do wyzwolenia zainstalowanego przed softstartem odłącznika, jeżeli softstart nie może zatrzymać silnika.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Przek. K4	Bieg	Bieg, TOR, Zdarz.	Funkcja programowalneg o przekaźnika wyjściowego K4
Przek. K5	TOR	Bieg, TOR, Zdarz.	Funkcja programowalneg o przekaźnika wyjściowego K5
Przek. K6	Zdarz.	Bieg, TOR, Zdarz.	Funkcja programowalneg o przekaźnika wyjściowego K6

# 10:56 Programowalne wyjście programowe V7

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Wyjścia/Progr. wy V7

Jeżeli softstart komunikuje się za pośrednictwem magistrali fieldbus, dostępne jest także czwarte wyjście. Jest to wyjście programowe, a jego sygnał jest obecny tylko za pośrednictwem interfejsu Fieldbus. (Patrz 50 "Programowalne przekaźniki wyjściowe K4, K5 i K6", by uzyskać więcej informacji.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Progr. wy V7	Zdarz.	Bieg, TOR, Zdarz.	Funkcja programowalne go wyjścia programowego V7

# 10:57 Wyjście analogowe

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ WYJSCIE analogowe /WY. analogow.

Za pomocą tego parametru można włączyć wyjście analogowe.

Softstart posiada jedno wyjście analogowe. Zaciski stosowane jako wyjście analogowe są wykorzystywane także jako zaciski termistora PTC, tak więc jednorazowo można korzystać tylko z jednej z tych funkcji.



*Gdy stosowany jest rozruch sekwencyjny, wyjście analogowe jest aktywne tylko dla ostatnio uruchomionego silnika.* 

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
WY. analogow.	Nie	Tak, Nie	Włączanie wyjścia analogowego

## 10:58 Wyjście analogowe, typ sygnału

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ WYJSCIE analogowe /WY typ sygn.

Za pomocą tego parametru można określić jednostkę oraz zakres sygnału wyjściowego. Wybrany zakres będzie fizycznym wyjściem softstartu. Zakres należy dobrać tak, by był dostosowany do miernika analogowego lub sterownika PLC, który wykorzystuje ten sygnał jako wejściowy. Możliwe opcje to:

- 0-10 V
- 0-20 mA
- 4-20 mA

Jeżeli na przykład wybrano zakres 4 – 20 mA, wówczas ten zakres stanowi 0 – 100% sygnału wyjściowego, np. prądu silnika.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
WY. typ sygn.	420 mA	010V, 020 mA, 420 mA	Typ sygnału wyjścia analogowego

## 10:59 Wyjście analogowe, typ wartości

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ WYJSCIE analogowe /WY dane

Za pomocą tego parametru można określić typ wartości na wyjściu analogowym. Możliwe typy wartości to:

I Amp	prąd silnika
U Volt	napięcie sieci
P kW	moc czynna kW
P KM	moc czynna hp
Q kVAr	moc bierna
S kVA	moc pozorna
T siln	kalkulowana temperatura silnika
T tyr	kalkulowana temperatura SCR
cos fi	współczynnik mocy

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
WY dane	I Amp	I Amp, U Volt, P kW, P KM, Q kVAr, S kVA, T siln, T tyr, cos fi	Typ wartości na wyjściu analogowym

## 10:60 Wyjście analogowe, zakres maks.

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ WYJSCIE analogowe/ I/U/P/Q/WY S Max

Za pomocą tego parametru można ustawić wartość, która będzie przedstawiana jako wartość maksymalna przez miernik analogowy lub sterownik PLC. Jeżeli dla przykładu parametr ten jest ustawiony na 20 000 A, wówczas 0 – 20 000 A będzie przedstawiane jako 0 – 100% przez PLC lub miernik analogowy.



Jeżeli zdarzy się, że wartość rzeczywista będzie większa od wybranej wartości maksymalnej, wówczas wartość rzeczywista będzie przedstawiana jedynie jako wybrana wartość maksymalna. Jest to przydatne, gdy bardzo duże wartości prądu występują jedynie podczas rozruchu, zaś interesujące są jedynie wartości podczas pracy ciągłej.

Możliwy zakres oraz jednostka miary zależą od wybranego typu wyjścia. Zakresy dla różnych typów wyjść są podane poniżej:

Prąd silnika	WY I Max	10-20000A
Napięcie sieci	WY U Max	10-1000 V
Moc czynna kW	WY P kW Max	1-3000 kW
Moc czynna hp	WY P KM Max	1-4000 hp
Moc bierna	WY Q Max	1-3000 kVAr
Moc pozorna	WY S Max	1-3000 kVA

Wyświetlane są tylko poprawne parametry. Jeżeli na przykład wybrano I Amp jako typ wyjścia, wówczas wyświetlane będzie tylko WY I Max. Jeżeli jako typ wyjścia wybrano T siln, T tyr lub cos fi, ten zakres parametrów nie będzie w ogóle wyświetlany. W przypadku wybrania T siln lub T tyr, zakres będzie zawsze 0 – 100%, a dla cos fi –akres będzie wynosił 0 – 1.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
WY I Max	Typ PST(B) zależnie od rozmiaru	1020000 A	Górny limit prądu dla wyjścia analogowego
WY U Max	600 V	101000 V	Górny limit napięcia dla wyjścia analogowego
WY P kW Max	Typ PST(B) zależnie od rozmiaru	13000 kW	Górny limit mocy czynnej dla wyjścia analogowego
WY P KM Max	Typ PST(B) zależnie od rozmiaru	14000 hp	Górny limit mocy czynnej dla wyjścia analogowego
WY Q Max	Typ PST(B) zależnie od rozmiaru	13000 kVAr	Górny limit mocy biernej dla wyjścia analogowego
WY S Max	Typ PST(B) zależnie od rozmiaru	13000 kVA	Górny limit mocy pozornej dla wyjścia analogowego

# 10:61 Sterowanie Fieldbus

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Fieldbus/Sterow. FBP

Warunkiem uruchomienia komunikacji fieldbus softstartu jest włączenie interfejsu przed podjęciem jakichkolwiek prób transmisji.



Silnik może ruszyć niespodziewanie, jeżeli sygnał uruchomienia będzie obecny podczas wykonywania dowolnej z czynności wymienionych poniżej:

- przełączanie trybu sterowania (Fieldbus / sprzętowe)
- przeprogramowywanie wejść programowalnych
- resetowanie wszystkich ustawień (zestaw wejść programowalnych w trybie dostępnym)

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Sterow. FBP	Nie	Tak, Nie	Sterowanie softstartu za pośrednictwem komunikacji Fieldbus

# 10:62 Typ komunikacji Fieldbus

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Fieldbus/Sterow. FBP/Wybor FBP

W trybie komunikacji Fieldbus należy wybrać właściwy typ protokołu.

Dla softstartów są dostępne niżej wymienione protokoły:

- AS-Interface
- DeviceNet
- Profibus DP
- Modbus

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Wybor FBP	Inne	AS-Int, inne	Typ komunikacji Fieldbus, AS- Interface=krótki protokół. Inne=długi protokół.

## 10:63 Adres Fieldbus

# Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/Fieldbus/Adr. Fieldb

Ten parametr umożliwia nadanie adresu softstartowi. Jako adres należy wybrać właściwy, nieużywany adres.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Adr. Fieldb	0	01000	Adres Fieldbus

## 10:64 Automatyczne zablokowanie Fieldbus

# Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/Fieldbus/FB Auto Wyl

Ten parametr umożliwia automatyczne zablokowanie komunikacji Fieldbus. Gdy ta funkcja jest włączona, sterowanie softstartu przełączy się automatycznie z magistrali Fieldbus na wejścia sprzętowe, gdy w magistrali Fieldbus wystąpi usterka na skutek np. zaniku zasilania lub uszkodzenia fizycznej magistrali. Gdy magistrala Fieldbus wznowi pracę, sterowanie przełączy się automatycznie ponownie na Fieldbus.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
FB Auto Wyl	Nie	Tak, Nie	Umożliwia automatyczne zablokowanie komunikacji Fieldbus



### Uwaga!

Silnik może ruszyć niespodziewanie, jeżeli sygnał uruchomienia będzie obecny podczas wykonywania dowolnej z czynności wymienionych poniżej:

- przełączanie trybu sterowania (Fieldbus / sprzętowe) Pamiętaj, że gdy funkcja automatycznego wyłączania komunikacji Fieldbus jest aktywna, to przełączenie może nastąpić automatycznie.
- przeprogramowywanie wejść programowalnych
- resetowanie wszystkich ustawień (zestaw wejść programowalnych w trybie dostępnym)

# 10:65 Rozruch sekwencyjny, liczba sekwencji

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Rozr. sekw./Ilosc rozr S

Softstart może uruchamiać silniki używając do 3 różnych grup parametrów (1-szy zestaw parametrów, 2-gi zestaw parametrów, 3-ci zestaw parametrów). Powyższa funkcja może być wykorzystana do sekwencyjnego uruchamiania silników (jeden po drugim) jak również do uruchamiania dwulub trzybiegowych silników w przypadku, kiedy różne parametry rozruchowe muszą być zastosowane dla każdej prędkości.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
llosc rozr. S	Nie	Brak, 2, 3	Liczba sekwencji dla rozruchu sekwencyjnego



Menu sterowania lokalnego jest niedostępne w przypadku wyboru rozruchu sekwencyjnego.

# 10:66 Łagodny rozruch, pierwsza sekwencja

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Rozr. sekw./1 zest. param./T rozruchu1

Ten parametr umożliwia określenie czasu łagodnego rozruchu dla pierwszego zestawu parametrów.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
T rozruchu 1	10 s	130 s, 1120 s	Pierwsza sekwencja, czas łagodnego rozruchu

# 10:67 Napięcie początkowe, pierwsza sekwencja

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Rozr. sekw./1 zest. param./Nap. pocz. 1

Ten parametr umożliwia określenie czasu napięcia początkowego dla pierwszego zestawu parametrów.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Nap. pocz. 1	30%	3070%	Pierwsza sekwencja, napięcie początkowe łagodnego rozruchu

# 10:68 Ograniczenie prądu, pierwsza sekwencja

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Rozr. sekw./1 zest. param./Ogr. pradu 1

Ten parametr umożliwia określenie poziomu ograniczenia prądu dla pierwszego zestawu parametrów.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Ogr. pradu 1	4 x l <sub>e</sub>	2,07,0 x l <sub>e</sub>	Pierwsza sekwencja, ograniczenie prądu

# 10:69 Ustawienie prądu, pierwsza sekwencja

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Rozr. sekw./1 zest. param./Nastawa le 1

Ten parametr umożliwia określenie prądu znamionowego silnika dla pierwszego zestawu parametrów.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Nastawa le 1	lr	9 1207 A, podzielone na 19 nakładających się zakresów	Pierwsza sekwencja, znamionowy prąd silnika

## 10:70 Łagodny rozruch, druga sekwencja

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Rozr. sekw./2 zestaw param./T rozruchu 2

Ten parametr umożliwia określenie czasu łagodnego rozruchu dla drugiego zestawu parametrów.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
T rozruchu 2	10 s	130 s, 1120 s	Druga sekwencja, czas łagodnego rozruchu

# 10:71 Napięcie początkowe, druga sekwencja

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Rozr. sekw./2 zestaw param./Nap.pocz. 2

Ten parametr umożliwia określenie czasu napięcia początkowego dla drugiego zestawu parametrów.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Nap. pocz. 2	30%	3070%	Druga sekwencja, napięcie początkowe łagodnego rozruchu

# 10:72 Ograniczenie prądu, druga sekwencja

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Rozr. sekw./2 zestaw param./Ogr. pradu 2

Ten parametr umożliwia określenie poziomu ograniczenia prądu dla drugiego zestawu parametrów.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Ogr. pradu 2	4 x l <sub>e</sub>	2,07,0 x l <sub>e</sub>	Druga sekwencja, ograniczenie prądu

## 10:73 Ustawienie prądu, druga sekwencja

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Rozr. sekw./2 zestaw param./Nastawa le 2

Ten parametr umożliwia określenie prądu znamionowego silnika dla drugiego zestawu parametrów.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Nastawa le 2	Ir	9 1207 A, podzielone na 19 nakładających się zakresów	Druga sekwencja, znamionowy prąd silnika

# 10:74 Łagodny rozruch, trzecia sekwencja

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Rozr. sekw./3 zest. param./T rozruchu 3

Ten parametr umożliwia określenie czasu łagodnego rozruchu dla trzeciego zestawu parametrów.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
T rozruchu 3	10 s	130 s, 1120 s	Trzecia sekwencja, czas łagodnego rozruchu

# 10:75 Napięcie początkowe, trzecia sekwencja

#### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Rozr. sekw./3 zest. param./Nap. pocz. 3

Ten parametr umożliwia określenie napięcia początkowego dla drugiego zestawu parametrów.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Nap. pocz. 3	30%	3070%	Trzecia sekwencja, napięcie początkowe łagodnego rozruchu

# 10:76 Ograniczenie prądu, trzecia sekwencja

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Rozr. sekw./3 zest. param./Ogr. pradu 3

Ten parametr umożliwia określenie poziomu ograniczenia prądu dla trzeciego zestawu parametrów.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Ogr. pradu 3	4 x l <sub>e</sub>	2,07,0 x l <sub>e</sub>	Trzecia sekwencja, ograniczenie prądu

# 10:77 Ustawienie prądu, trzecia sekwencja

Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy funkcji/ Rozr. sekw./3 zest. param./Nast. le2

Ten parametr umożliwia określenie prądu znamionowego silnika dla trzeciego zestawu parametrów.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Nast. le 3	lr	9 1207 A, podzielone na 19 nakładających się zakresów	Trzecia sekwencja, znamionowy prąd silnika

## 10:78 Język

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nast. wyswietlania/Jezyk

Komunikaty na wyświetlaczu LCD mogą być wyświetlane w 13 różnych językach. Za pomocą tego parametru można wybrać jeden z niżej wymienionych języków:

- Angielski
- Polski
- Turecki
- Rosyjski
- Chiński
- Niemiecki
- Hiszpański
- Francuski
- Włoski
- Niderlandzki
- Portugalski
- Szwedzki
- Fiński

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Jezyk	Indywidualn a	US/UK, PL, TR, RU, CN, DE, ES, FR, IT, NL, PT, SE, FI	Wybór języka komunikacji wyświetlacza LCD

## 10:79 Automatyczne wyłączenie wyświetlacza LCD

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Ustaw. wyswietlania/LCD auto wyl

Wyświetlacz LCD softstartu będzie automatycznie wyłączany po upływie nastawionego czasu. Czas ten jest zawsze odliczany od momentu ostatniego przyciśnięcia klawisza.Ten parametr umożliwia nastawienie tego czasu.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
LCD auto wyl	15 min	1255 min	Czas automatyczneg o wyłączania wyświetlacza LCD

1SFC132003M4001

# 10:80 Hasło

### Ścieżka dostępu w menu: najwyższy poziom menu Naciśnij górny klawisz nawigacyjny 1 raz.

Ten parametr umożliwia ustawienie hasła do blokowania klawiatury przed zmianami nastaw. Wszystkie menu pozostają dostępne w przypadku zablokowania klawiatury, jednakże wprowadzanie zmian jest niemożliwe.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Zmiana hasla	Nie	Nie, 1255	Hasło wyświetlacza

# 10:81 Typ daty

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Ustaw. wyswietlania/Wysw. daty

Ten parametr umożliwia wybór żądanego formatu daty wyświetlanej na wyświetlaczu LCD. Dostępne są następujące opcje:

- ISO Miesiąc dzień rok
- CE Miesiąc dzień rok
- US Miesiąc dzień rok

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Wysw. daty	ISO	ISO, CE US	Typ wyświetlania daty

## 10:82 Rok

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Ustaw. wyswietlania/Rok

Ten parametr umożliwia ustawienie aktualnego roku dla zegara czasu rzeczywistego.

Tekst	Wartość	Zakres	Opis
parametru	domyślna	ustawień	
Rok	Indywidualna	19012038	Rok

# 10:83 Miesiąc

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Ustaw. wyswietlania/Miesiac

Ten parametr umożliwia ustawienie aktualnego miesiąca dla zegara czasu rzeczywistego.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Miesiac	Indywidualna	112	Miesiąc

# 10:84 Dzień

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Ustaw. wyswietlania/Dzien

Ten parametr umożliwia ustawienie aktualnego dnia dla zegara czasu rzeczywistego.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Dzien	Indywidualna	131	Dzień

## 10:85 Godzina

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Ustaw. wyswietlania/Godzina

Ten parametr umożliwia ustawienie aktualnej godziny dla zegara czasu rzeczywistego.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Godzina	Indywidualna	023	Godzina

# 10:86 Minuty

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Ustaw. wyswietlania/Minuty

Ten parametr umożliwia ustawienie aktualnej minuty dla zegara czasu rzeczywistego.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis
Minuty	Indywidualna	059	Minuty



rys. 16: Podwójny limit prądu

# 10:87 Czas ograniczenia podwójnego prądu

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy wszystkie/Akt. Y ogr. I

Ten softstart może stosować dwa różne limity prądu: jedne, który jest aktywny na początku i drugi, który jest sterowany przez timer i staje się aktywny, gdy timer odmierzy czas. Ta zmienna umożliwia ustawienie timera, a zatem określenie, po upływie jakiego czasu limit prądu ma być przełączony z normalnego limitu na alternatywny limit. Drugi limit prądu jest aktywny tylko wtedy, gdy wartość zmiennej jest różna od zera. Ta funkcja nie jest dostępna, gdy używany jest start sekwencyjny.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis					
Akt. Y ogr. I	0 s	0120 s	Czas do przełączenia z pierwszego na drugi limit prądu.					

## 10:88 Poziom podwójnego limitu prądu

### Ścieżka dostępu w menu: Menu/NASTAWY/Nastawy wszystkie/Y ogranicz. I

Gdy aktywny jest drugi limit prądu, ten parametr określa poziom podwójnego limitu prądu. Ta funkcja nie jest dostępna, gdy używany jest start sekwencyjny.

Tekst parametru	Wartość domyślna	Zakres ustawień	Opis				
Y ogranicz. I	4,0 x le	2,07,0 x le	Poziom drugiego limitu prądu				

# Rozdz. 11 Rozwiązywanie problemów

Informacje ogólne	179
Przegląd wskazań	179
Najczęściej spotykane problemy i usterki	180
Problemy z rozruchem	181
Sygnalizacja usterek	181
Sygnalizacja zabezpieczeń	185

# Rozdz. 11 Rozwiązywanie problemów

# 11:1 Informacje ogólne

Ten rozdział stanowi instrukcję postępowania w przypadku kiedy występują problemy z aplikacją lub softstartem.

Normalnie softstart sygnalizuje wystąpienie awarii za pomocą diod LED oraz opis awarii za pomocą wyświetlacza LCD. Pobudzenie zabezpieczenia również sygnalizowane jest odpowiednią diodą LED oraz stosownym opisem na wyświetlaczu LCD, zawierającym informację, które z zabezpieczeń zostało uaktywnione.

Awarie nie sygnalizowane przez softstart również są uwzględnione w tym rozdziale.

# 11:2 Przegląd wskazań

Poniższa tabela zawiera informacje o tym, w jakim stanie mogą być wyświetlane różne wskazania na temat zabezpieczeń, usterek i ostrzeżeń.

		A	ktyw	/ne (	gdy	wyb	rand	C		Zawsze aktywne										Aktywne gdy wybrano				
Wskazanie wyświetlacza LCD	Zabezpieczenie przed przeciążeniem	Zabezpieczenie przed niedociążeniem	Zabezpieczenie przed zablokowaniem wirnika	Zabezpieczenie przed zbyt dużym prądem	Zabezpieczenie przed asymetrią faz	Zabezpieczenie przez zamianą kolejności faz	Zabezpieczenie PTC	Zabezpieczenie tyrystora przed przeciążeniem	Usterka utraty fazy	Błąd połączenia	Usterka częstotliwości	Uszkodzenie po stronie linii	Usterka przekroczenia temperatury radiatora	Usterka rozruchu impulsowego	Usterka zwarcia tyrystora	Brak przewodności tyrystora	Usterka Fieldbus	Stycznik obejściowy nie otwiera się	Stycznik obejściowy nie zamyka się	Usterka połączenia / trójkąt	Ostrzeżenie o przeciążeniu	Ostrzeżenie o przeciążeniu tyrystora	Ostrzeżenie o zbyt dużym prądzie	Ostrzeżenie o zbyt niskim prądzie
Stan gotowości	Х	-	-	Х	-	-	Х	х	-	-	-	-	Х	1	-	-	X <sup>1</sup>	1	-	-	Х	Х	-	-
Przy sygnale rozruchu	Х	-	-	Х	-	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	X <sup>1</sup>	-	-	-	Х	Х	-	-
Narastanie	Х	-	-	Х	-	-	Х	Х	Х	-	-	-	Х	X <sup>2</sup>	-	Х	X <sup>1</sup>	-	-	Х	Х	Х	-	-
TOR	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	Х	Х	-	-	-	Х	-	-	Х	X <sup>1</sup>	1	X <sup>3</sup>	-	Х	Х	Х	Х
Przy sygnale zatrzymania	Х	-	-	Х	-	-	Х	X	Х	-	-	-	Х	-	X <sup>4</sup>	Х	X <sup>1</sup>	X <sup>3</sup>	-	-	Х	Х	-	-
Opadanie	Х	-	-	Х	-	-	Х	Х	Х	-	-	-	Х	-	Х	Х	X <sup>1</sup>	-	-	-	Х	Х	-	-

1) Wybrano tylko sterowanie Fieldbus

2) Tylko, gdy wybrano rozruch impulsowy

3) Tylko, gdy jest stosowane obejście

4) Tylko, gdy nie jest stosowane obejście

# 11:3 Najczęściej spotykane problemy i usterki

Status	Możliwa przyczyna		Rozwiązanie					
Silnik buczy / uruchamia się bez	Zwarcie tyrystora.	•	Sprawdzić i wymienić.					
sygnału startu	Stycznik obejściowy zawieszony w pozycji zamkniętej.	•	Sprawdzić i usunąć przyczynę.					
Niewłaściwe dźwięki wydobywające się z silnika podczas rozruchu i pracy.	Błędne podłączenie w wewnętrzny trójkąt.	•	Sprawdzić i skorygować połączenia.					
Niewłaściwe dźwięki wydobywające się z silnika podczas zatrzymywania	Zła nastawa czasu zatrzymania.	•	Wypróbować inne nastawy charakterystyki rozruchu (niektóre regulacje mogą być konieczne, by uzyskać najlepsze rezultaty)					
Silnik nie daje się uruchomić po podaniu rozkazu uruchomienia na	Sprawdzić poprawność połączeń Komenda startu i zatrzymania	•	Sprawdzić połączenia rozruchu i zatrzymania.					
wejście sprzętowe.	została wydana w tym samym czasie.	•	Upewnij się, że komenda rozruchu i zatrzymania nie jest wydawana w tym samym czasie.					
	sterowania lokalnego.		Upewnij się, że klawiatura nie jest przełączona w tryb sterowania lokalnego.					
		•	Sprawdź, czy parametr Fieldbus Ctrl jest ustawiony na Nie.					
Silnik nie daje się uruchomić po podaniu rozkazu uruchomienia	Nieprawidłowe ustawienia Fieldbus.	•	Sprawdź, czy parametr Sterow. FBP jest ustawiony na Tak.					
przez magistralę Fieldbus.		•	Sprawdź, czy zastosowano bit "Dostęp".					
			Sprawdź, czy wejścia programowalne mają poprawne ustawienia.					
Prąd wyświetlany na wyświetlaczu LCD jest niezgodny z prądem silnika.	Podłączenie w wewnętrzny trójkąt.	•	Jeżeli softstart jest podłączony w układzie wewnętrznego trójkąta, wyświetlany prąd to 58% ( $1/(\sqrt{3})$ znamionowego prądu silnika.					
Prąd wyświetlany na wyświetlaczu I CD nie jest stabilny	Silnik ma za małą moc.	•	Sprawdź, czy softstart jest					
	Obciążenie silnika jest za małe. (prad poza zakresem	•	Jeżeli możliwe, zwiększ obciążenie.					
	pomiarowym)	•	Sprawdź, czy moc softstartu jest dopasowana do mocy silnika.					
Ładowanie parametrów nie przebiega poprawnie.	Ustawienia Fieldbus.	•	Patrz rozdział poświęcony komunikacji Fieldbus dla odpowiedniego typu magistrali.					
# 11:4 Problemy z rozruchem

Status			Możliwa przyczyna	Rozwiązanie		
			Samoczynne wyłączenie wyświetlacza LCD.	<ul> <li>Naciśnij dowolny klawisz.</li> </ul>		
Power on	Fault	Protection				
			Brak nanjecia zasilania	Podłaczyć naniecie zgodnie ze		
			Drak napiçola zasılanıa.	schematem.		
Power on	Fault	Protection				
			J			

## 11:5 Sygnalizacja usterek

Usterka utraty fazy       Główny stycznik lub bezpiecznik otwarte       • Sprawdź i zamknij stycznik / bezpiecznik lub zewnętrzne urządzeu przełączające.         Power on - Fault       • Protection       Przepalony bezpiecznik.       • Sprawdź i zamknij stycznik / bezpiecznik lub zewnętrzne urządzeu przełączające.         Awaria brak fazy Reset       Wstecz       Urządzenie zewnętrzne nie załączone / pobudzone zabezpieczenie.       • Sprawdzić i wymienić bezpieczniki w wszystkich (3) fazach.         Błąd połączenia       Podłączenie silnika jest nieprawidłowe.       • Dodaj opóźnienie przed otwarciem.	Status	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie		
Power on       Fault       Protection         Awaria brak fazy       Przepalony bezpiecznik.       Urządzenie zewnętrzne nie załączone / pobudzone zabezpieczenie.         Główny stycznik otwiera się za szybko.       Główny stycznik otwiera się za szybko.       • Dodaj opóźnienie przed otwarciem.         Błąd połączenia       Podłączenie silnika jest nieprawidłowe.       • Połączenie w linii	Usterka utraty fazy	Główny stycznik lub bezpiecznik otwarte	<ul> <li>Sprawdź i zamknij stycznik / bezpiecznik lub zewnętrzne urządzenie</li> </ul>		
<ul> <li>Wrządzenie zewnętrzne nie załączone / pobudzone zabezpieczenie.</li> <li>Główny stycznik otwiera się za szybko.</li> <li>Błąd połączenia</li> <li>Podłączenie silnika jest nieprawidłowe.</li> <li>Sprawdź kompletność połączeń silni</li> </ul>	Power on Fault Protection	Przepalony bezpiecznik.			
Główny stycznik otwiera się za szybko.       • Dodaj opóźnienie przed otwarciem.         Błąd połączenia       Podłączenie silnika jest nieprawidłowe.       • Połączenie w linii         • Sprawdź kompletność połączeń silni       • Sprawdź kompletność połączeń silni	Awaria brak fazy Reset Wstecz	Urządzenie zewnętrzne nie załączone / pobudzone zabezpieczenie.	Sprawdzic i wymienic bezpieczniki we wszystkich (3) fazach.		
Błąd połączenia         Podłączenie silnika jest         Połączenie w linii           nieprawidłowe.         • Sprawdź kompletność połączeń silni		Główny stycznik otwiera się za szybko.	Dodaj opóźnienie przed otwarciem.		
nieprawiołowe.	Błąd połączenia	Podłączenie silnika jest	Połączenie w linii		
		nieprawidłowe.	Sprawdź kompletność połączeń silnika		
Power on Fault Protection Protection Sprawdź, czy połączenia zostały wykonane prawidłowo.	Power on Fault Protection	Zwarcie tyrystora przy rozruchu.	<ul> <li>Sprawdź, czy połączenia zostały wykonane prawidłowo.</li> </ul>		
Zle podlaczenie     • Sprawdź i wymień.	Zle podlaczenie		<ul> <li>Sprawdź i wymień.</li> </ul>		
Reset         Wstecz           Zwarcie tyrystora przy rozruchu.         Podłączenie w wewnętrzny trójkąt	Reset Wstecz		Podłączenie w wewnętrzny trójkąt		
<ul> <li>Sprawdź kompletność połączeń silni</li> </ul>			Sprawdź kompletność połączeń silnika		
<ul> <li>Sprawdź, czy obwody są zamknięte czy są wykonane zgodnie ze schematem.</li> </ul>			<ul> <li>Sprawdź, czy obwody są zamknięte i czy są wykonane zgodnie ze schematem.</li> </ul>		
<ul> <li>Sprawdź i wymień.</li> </ul>			Sprawdź i wymień.		
Zwarcie tyrystora przy rozruchu.		Zwarcie tyrystora przy rozruchu.			

Status	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Usterka częstotliwości Poweron 	Częstotliwość nie mieści się w prawidłowym zakresie. (47,5 - 52,5Hz lub 57 - 63Hz)	<ul> <li>Sprawdź i skoryguj częstotliwość.</li> </ul>
Uszkodzenie po stronie linii	Zasilanie nie jest prawidłowo podłączone po stronie sieci zasilającej.	<ul> <li>Sprawdź i skoryguj napięcie po stronie linii.</li> </ul>
Usterka przekroczenia temperatury radiatora	Temperatura radiatora za wysoka. Jeżeli błąd utrzymuje się po resecie, temperatura radiatora jest za wysoka.	<ul> <li>Sprawdź, czy wentylatory pracują poprawnie.</li> <li>Sprawdzić, czy otwory systemu chłodzenia są wolne od kurzu i pyłu.</li> <li>Sprawdź, czy temperatura otoczenia nie jest za wysoka.</li> </ul>
Usterka rozruchu impulsowego Poweron Fault Protection 	Parametr <i>Nastawa I<sub>e</sub></i> ma za małą wartość.	<ul> <li>Połączenie w linii</li> <li>Sprawdź, czy wartości są zgodne ze znamionowym prądem silnika.</li> <li>Podłączenie w wewnętrzny trójkąt</li> <li>Ustaw wartość na 58% (1/(√3))znamionowego prądu silnika.</li> </ul>
Usterka zwarcia tyrystora	Jeden z tyrystorów ma zwarcie.	<ul> <li>Sprawdź i wymień. Skontaktuj się z biurem sprzedaży ABB w celu zakupu zestawu części zamiennych.</li> </ul>
Brak przewodności tyrystora	Jeden z tyrystorów ma przerwę	<ul> <li>Sprawdź i wymień. Skontaktuj się z biurem sprzedaży ABB w celu zakupu zestawu części zamiennych.</li> </ul>

Status	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Usterka Fieldbus	Komunikacja Fieldbus nie działa.	<ul> <li>Sprawdź, czy wtyk magistrali jest prawidłowo podłączony.</li> </ul>
Power on Fault Protection		<ul> <li>Sprawdź, czy zastosowano właściwy wtyk.</li> </ul>
Awar FB czasResetBack		<ul> <li>Sprawdź, czy parametr Typ Fieldbus jest ustawiony zgodnie z rzeczywistym typem magistrali.</li> </ul>
Stycznik obejściowy nie	Stycznik obejściowy nie otwiera	Bez obejścia
otwiera się	się prawidłowo.	<ul> <li>Sprawdź, czy parametr Zewn. ByPass jest ustawiony na Nie.</li> </ul>
Power on Fault Protection		Z obejściem
Awaria BP ZAL		<ul> <li>Sprawdź, dlaczego stycznik nie otwiera się i wykonaj odpowiednie działania.</li> </ul>
Reset Wstecz		<ul> <li>Sprawdź, czy parametr Zewn. ByPass jest ustawiony na Tak.</li> </ul>
Stycznik obejściowy nie	Stycznik obejściowy nie zamyka	Bez obejścia
zamyka się	się prawidłowo.	<ul> <li>Sprawdź, czy parametr Zewn. ByPass jest ustawiony na Nie.</li> </ul>
Power on Fault Protection		Z obejściem
Awaria BP WYL Reset Wstecz		<ul> <li>Sprawdź, dlaczego stycznik nie zamyka się i wykonaj odpowiednie działania.</li> </ul>
		<ul> <li>Sprawdź, czy parametr Zewn. ByPass jest ustawiony na Tak.</li> </ul>
Usterka połączenia linia / trójkąt  Power on Fault Protection  Output  Power on Fault Protection  Usterka po <sup>31</sup> czenia  linia / trójk <sup>1</sup> t	Softstart nie może wykryć, czy jest podłączony w linii, czy w układzie wewnętrznego trójkąta. Najbardziej prawdopodobna przyczyna to niestabilność linii zasilającej.	<ul> <li>Wykonaj restart softstartu. Jeżeli usterka utrzymuje się, spróbuj zmniejszyć zakłócenia w sieci zasilającej.</li> </ul>

Błąd wewnętrzny       Wystąpiła usterka wewnętrznej komunikacji softstartu.       Od za         Power on       Fault       Protection       -         Power on       -       -       -       -         Power on       -       -       -       -       -         Power on       -       -       -       -       -       -         Power on       -	dłącz i ponownie podłącz napięcie asilające (U <sub>s</sub> ) i wykonaj restart. eżeli usterka utrzymuje się, skontaktuj ę z biurem handlowym ABB.
Power on Fault Protection • Je	eżeli usterka utrzymuje się, skontaktuj ę z biurem handlowym ABB.
Awaria wewn. 1	
Reset Wstecz	
Power on Fault Protection	
Awaria wewn. 2	
Reset Wstecz	
Power on Fault Protection	
Awaria wewn. 3	
Reset Wstecz	
Power on Fault Protection	
Awaria wewn. 4	
Reset Wstecz	
Power on Fault Protection	
Awaria wewn. 5	
Keset Wstecz	

# 11:6 Sygnalizacja zabezpieczeń

Status	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie		
Zabezpieczenie przed	Silnik pracował w warunkach	Podłączenie w linii		
przeciążeniem	przeciążenia, ponieważ prąd był za duży przez pewien czas.	Przy rozruchu		
Power on Fault Protection	(Obciążenie na wale silnika jest za duże).	<ul> <li>Sprawdź i usuń przyczynę przeciążenia. Sprawdź, czy poziom ograniczenia prądu nie jest ustawiony za nisko.</li> </ul>		
Reset Wstecz		<ul> <li>Sprawdź, czy czas łagodnego rozruchu nie jest za długi.</li> </ul>		
		<ul> <li>Sprawdź, czy zastosowano odpowiednią klasę zabezpieczenia przed przeciążeniem.</li> </ul>		
		<ul> <li>Sprawdź, czy parametr Nastawa le jest prawidłowy.</li> </ul>		
		Praca ciągła		
		Sprawdź i usuń przyczynę przeciążenia.		
		Podłączenie w wewnętrzny trójkąt		
		Przy rozruchu		
		Sprawdź i usuń przyczynę przeciążenia.		
		<ul> <li>Sprawdź, czy poziom ograniczenia prądu nie jest ustawiony za nisko.</li> </ul>		
		<ul> <li>Sprawdź, czy czas łagodnego rozruchu nie jest za długi.</li> </ul>		
		<ul> <li>Sprawdź, czy zastosowano odpowiednią klasę zabezpieczenia przed przeciążeniem.</li> </ul>		
		<ul> <li>Sprawdź, czy parametr Nastawa le jest ustawiony na 58%</li> <li>( 1/(√3) )znamionowego prądu silnika.</li> </ul>		
		Praca ciągła		
		Sprawdź i usuń przyczynę przeciążenia.		

Status	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Zabezpieczenie przed niedociążeniem	Prąd silnika jest poniżej ustalonej wartości dla czasu.	<ul> <li>Sprawdź i usuń przyczynę niedociążenia.</li> <li>Sprawdź, czy ustawienia są zgodne z warunkami pracy.</li> </ul>
Zab niedociaz. Reset Wstecz		
Zabezpieczenie przed mechanicznym zablokowaniem wirnika	Z jakiegoś powodu silnik pracuje ciężko. Możliwa przyczyna to uszkodzone łożysko lub nadmierny opór obciążenia.	<ul> <li>Sprawdź łożyska silnika i obciążenia.</li> <li>Sprawdź, czy obciążenie nie pracuje ciężko.</li> </ul>
Zab. utyk. wirn. Reset Wstecz		
Zabezpieczenie przed zbyt dużym prądem	Wystąpił prąd 8 razy większy od prądu znamionowego softstartu.	<ul> <li>Sprawdź uzwojenia silnika pod kątem uszkodzenia izolacji faza do fazy lub fazy do uziemienia.</li> </ul>
Zab. I=Wys Reset Wstecz		
Zabezpieczenie przed asymetrią faz	Asymetria między fazami.	<ul> <li>Sprawdź napięcie sieci i obwody silnika.</li> <li>Ponownie uruchom silnik i sprawdź prądy faz.</li> </ul>
Power on Fault Protection 		
Zabezpieczenie przed zmianą kolejności faz	Kolejność faz nie jest prawidłowa.	<ul> <li>Zmień kolejność faz po stronie linii zasilającej na (L1-L2-L3).</li> </ul>
Zab. kol. faz Rv Reset Wstecz		

Status	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie		
Zabezpieczenie PTC	Wykryto nadmierną temperaturę termistora silnika.	<ul> <li>Sprawdź, czy obwód PTC jest zamknięty i czy połączenia są wykonane poprawnie.</li> </ul>		
		Sprawdź i usuń przyczynę przegrzania.		
Zab. PTC Reset Wstecz		<ul> <li>Odczekaj na schłodzenie silnika i uruchom go ponownie.</li> </ul>		
Zabezpieczenie tyrystora przed przeciążeniem	Softstart ma za małą moc. Za dużo uruchomień na godzinę.	<ul> <li>Sprawdź i wymień softstart na inny o odpowiedniej mocy.</li> </ul>		
Power on Fault Protection	Czas łagodnego rozruchu jest za długi.	<ul> <li>Sprawdź i zmniejsz liczbę uruchomień na godzinę.</li> </ul>		
Zab. przec. tyr.		<ul> <li>Sprawdź, czy poziom ograniczenia prądu nie jest ustawiony za nisko.</li> </ul>		
Reset Wstecz		<ul> <li>Sprawdź, czy czas łagodnego rozruchu nie jest za długi.</li> </ul>		

# Rozdz. 12 Schematy

Schemat ideowy softstartu PST30PST300	191
Schemat ideowy softstartu PST370PST1050	192

## Schematy

## Rozdz. 12 Schematy

## 12:1 Schemat ideowy softstartu PST30..PST300



rys. 1: Schemat ideowy softstartu PST30..PST300

1

Zacisk 3 to uziemienie robocze, a nie uziemienie ochronne. Musi być podłączony do płyty montażowej.



## 12:2 Schemat ideowy softstartu PST370..PST1050

rys. 2: Schemat ideowy softstartu PST370..PST1050

Zacisk 3 to uziemienie robocze, a nie uziemienie ochronne. Musi być podłączony do płyty montażowej.

## Rozdz. 13 Skorowidz alfabetyczny

#### Symbols

Lagodne zatrzymanie 22, 135 Lagodny rozruch 22, 134

#### Numerics

1 zest. param. 112, 167, 168 2 zest. param. 113, 169, 170 3 zest. param. 113, 170, 171

#### A

Adr. Fieldb 110, 166 Adres Fieldbus 166 Adres MAC 72 Akronimy 13 Aktywna 67 AS-Interface 121, 165 Asymetria faz 99 Poziom 99 Tryb pracy 99 Awarie 102

#### B

Błąd połączenia 181 Błąd wewnętrzny 184 Bezpiecznik 27 BP brak WYL 103 BP brak ZAL 103 Brak przewodności tyrystora 182

### С

Chłodzenie 21, 38 cos fi 72 Czas 176 Czas pracy 72 Czas rozruchu impulsowego 138 Czas trwania impulsu rozruchowego 92, 93 Czas zadz UL 98, 146 Czas zadz. R 97 Częstotliwość 27, 72 Częstotliwość poza zakresem 23

## D

Dane techniczne 27 Data 173 Dzień 115, 174 Godzina 115 Miesiąc 115, 174 Minuty 115, 175 Rok 115, 174 Тур 115 Date Godzina 175 DeviceNet 121, 165 Dmuchawa 87 Dokładna regulacja parametrów 89 Drugie programowalne wejście 105 Drzewo menu 68 Dźwięk silnika 180 Dzial zab Hz 102 Dzial zab Ln 102, 154 Dzial zab OL 95 Dzial zab Rv 150

Dzial zab Te 102, 155 Dzial zab TY 103, 156, 161, 162 Dzial zab UL 98 Dzial zabPTC 100 Dzial. FBP\_0 102, 154 Dzial. zab A 99 Dzial. zab I 99 Dzial. zab R 97 Dzień 174 Dziennik zdarzeń 23, 72

#### F

Faza L1 72 Faza L2 72 Faza L3 72 Fieldbus 21, 110, 121 Adres 166 Awaria 183 Komunikacja 23 Podłączenie 56 Rodzaj 110 Sterowanie 110 Typ 165 Funkcje 22

## G

Godzina 115, 175

#### Н

Hasło 66, 173 Hasło, ustawienie 66 HMI 63 Human-Machine Interface, interfejs użytkownika 63

#### I

Identyfikator dokumentu 11 Ilosc rozr. S 111, 167 In0 157 In1 157 Industrial IT 25 Izolacja 27

#### J

Język 114, 172 Jog 70, 71

## K

Kl. OL bieg 96
Kl. OL siln. 88, 91, 95, 96
Klasa podwójna R 141
Klasa podwójna S 141
Klasa przeciążenia 140
Typ podwójny, klasa pracy 141
Typ podwójny, klasa rozruchu 141
Klasa przeciążenia podczas rozruchu 96
Klasa zabezpieczenia 140
Klasa zabezpieczenia 170
Klasa 200
Kla

## Skorowidz alfabetyczny

Status 86 Zablokowanie 67 Klawiatura zewnętrzna 21 Klawisze nawigacyjne 64 Klawisze wyboru 64 Kolejność faz 72 Komunikacja Fieldbus 23 Konfiguracja 18 Konserwacja 125 Kruszarka, rozdrabniarka 87 Krzywa rozruchu druga sekwencja 169 Pierwsza sekwencja 167 trzecia sekwencja 170 zakres 139 Krzywa zatrzymania zakres 139

#### L

LCD 17, 64 LCD auto wyl 115, 172 LCD display automatic switch off 172 LED 17, 64 Liczba rozruchów 72 Limit momentu 137 Limit momentu obrotowego 137

### М

Masy 30 Menu dokładnej regulacji momentu 134 Menu Informacja o stanie 72 Menu nastaw 69 Menu sterowania lokalnego 70 Menu, opisy 85 Miesiąc 174 Mieszalnik 87 Minimalna odległość od ścian / frontu. 38 Minimalne wymiary obudów 39 Minuty 115, 175 Modbus 121 Monitorowanie usterek 23 Montaż 37

#### N

Nadmierny prąd Tryb pracy 99 Najwyższy poziom menu 69, 85 Nap. konc. 89, 91, 92, 136, 137 Nap. pocz. 89, 91, 92 Nap. pocz. 1 168 Nap. pocz. 2 169 Nap. pocz. 3 170 Napięcie końcowe 22, 91, 136 Napięcie początkowe 22, 91, 135 Druga sekwencja 113 druga sekwencja 169 Pierwsza sekwencja 112, 168 Trzecia sekwencja 113 trzecia sekwencja 170 Napięcie zasilające 17 Napięcie zasilania 27, 72 Napięcie zasilania i obwód sterowania, podłączenie 47 Napięcie zstępujące 22, 89, 92, 136 Nast. Ie 3 112, 171 Nastawa Ie 18, 65, 88, 90, 92, 131 Nastawa Ie 1 111, 168 Nastawa Ie 2 111, 170

Nastawy aplikacji 18, 69, 78 Nastawy dokładne 88 Nastawy funkcji 78, 92 Nastawy podstawowe 69, 78, 90 Nastawy serwisowe 69, 116 Nastawy wyświetlania 69, 78, 114 Niedociążenie 98, 186 Czas 98 Poziom 98 Tryb pracy 98 Niedociążenie -Czas 146 Tryb pracy 146 Numer dokumentu 5 Numer seryjny płyty głównej 72

#### 0

Obnizka nap. 91, 136 Obwód główny 17 Podłączenie 43 Obwód sterowania 47 Podłaczenie 47 Ochrona 26 Odblokowanie klawiatury 67 Oddziaływanie na środowisko 26 Ogr. momentu 91 Ogr. pradu 91 Ogr. pradu 137 Poziom 89 Ograniczenie momentu 89, 92 Ograniczenie prądu 22, 91, 137 Druga sekwencja 113 druga sekwencja 169 Ogr. pradu 1 168 Ogr. pradu 2 169 Ogr. pradu 3 171 Pierwsza sekwencja 112, 168 Poziom 92 Trzecia sekwencja 113 trzecia sekwencja 171 Opisy menu 85 Ost. I=Niski 101, 152 Ost. I=Wys. 101 Ost. prz. OL 101, 153 Ost. prze TY 101, 154 Ost.I=Wys. 152 Ostrzeżenia 101 Ostrzeżenie 22 Ostrzeżenie o nadmienym prądzie 152 Ostrzeżenie o nadmiernym prądzie Poziom 101 Ostrzeżenie o niskim prądzie 101 Poziom 101 Ostrzeżenie o przeciążeniu 153 Poziom 101 Ostrzeżenie o przeciążeniu SCR 101 Ostrzeżenie o przeciążeniu silnika 22, 153 Ostrzeżenie o przeciążeniu tyrystora 22, 101, 154 Ostrzeżenie o wysokim poziomie pradu 101 Ostrzeżenie o zbyt dużym prądzie 22 Ostrzeżenie o zbyt niskim prądzie 22, 101, 152 Poziom 101 Ostrzeżenie o zbyt niskim prądzie -Poziom 153 Otwarty obwód silnika 23 Oznaczenie typu 25 Oznakowanie 24

### Р

PKM 72 P kW 72 Parametry drugiej sekwencji 113 Parametry pierwszej sekwencji 112 Pierwsze programowalne wejście 104 Plan rozmieszczenia otworów 31, 39 Połączenia 24 Połączenie 72 Podłączenie 17, 43 Obwód główny 43 Obwód sterowania 47 Programowalne wejścia 50 Programowalny przekaźnik wyjściowy K4 52 Programowalny przekaźnik wyjściowy K5 52 Programowalny przekaźnik wyjściowy K6 53 Start i stop 48 Typowe 17 Urzadzenia komunikacyjne 56 Uziemienie 47 Wejście termistorowe 53, 54 Podłączenie do sieci elektrycznej Obwód główny 43 Zewnętrzne obejście 45 Podłączenie elektryczne Napięcie zasilania i obwód sterowania 47 Programowalne wejścia 50 Programowalny przekaźnik wyjściowy K4 52 Programowalny przekaźnik wyjściowy K5 52 Programowalny przekaźnik wyjściowy K6 53 Start i stop 48 Uziemienie 47 Wejście termistorowe 53, 54 Podłączenie w linii 43 Podłączenie w wewnętrzny trójkąt 43 Pompa hydrauliczna 87 Pompa odśrodkowa 87 Poszerzony zakres hamowania 22 Poszerzony zakres rozruchowy 22, 139 Poszerzony zakres zatrzymania 139 Poz. impulsu 92, 93 Poziom 176 Poziom impulsu rozruchowego 92, 93 Poziom ochrony przy asymetrii faz 147 Poziom ostrzeżenia o nadmiernym prądzie 152 Poziom ostrzeżenia o przeciążeniu 101, 153 Poziom ostrzeżenia o zbyt niskim prądzie 153 Poziom pobudzenia zabezpieczenia 143 Poziom rozruchu impulsowego 138 Poziom zabezpieczenia przed niedociążeniem 145 Poziom zablokowania wirnika 97 Prad 131 Praca impulsowa 23 Problemy z rozruchem 181 Profibus DP 121 Prog I=Niski 101 Prog ost. OL 101, 153 Prog zadz UL 98 Prog. I=Wys. 101, 152 Progr. we. 0 104, 112 Progr. we. 1 105, 112 Progr. wy V7 107, 161 Programowalne wejścia 27 Podłaczenie 50 Programowalne wyjjście programowe V7 161 Programowalne wyjście programowe V7 107 Programowalny przekaźnik wyjściowy K4 52, 106, 159 Podłączenie 52 Programowalny przekaźnik wyjściowy K5 52, 106,

159 Podłączenie 52 Programowalny przekaźnik wyjściowy K6 53, 107, 109, 159 Podłączenie 53 Protokóły komunikacyjne 27 Przeciążenie 140 Przeglad 21 Przek. K4 106, 159 Przek. K5 106, 159 Przek. K6 107, 109, 159 Przekaźnik K4 52 Przekaźnik K5 52 Przekaźnik K6 53 Przekaźnik wyjściowy K4 106 Przekaźnik wyjściowy K5 106 Przekaźnik wyjściowy K6 107, 109 Przekroczenie temperatury radiatora 23 Type of operation 155 Przenośnik 87 Przepływ powietrza 38 PTC, tryb pracy 151

## Q

Q kVAr 72

## R

Regulacja momentu obrotowego (Reg. momentu) 94 Resetuj wszystkie nastawy 69, 78 Resetuj wszystkie ustawienia 117 Rozpakowanie 37 Rozr. imp. 92, 93 Rozruch bezpośredni 70, 71 Rozruch impulsowy 138 Rozruch sekwencyjny 22, 111 Druga sekwencja nastaw prądowych 111 Funkcja drugiego programowalnego wejścia 112 Funkcja pierwszego programowalnego wejścia 112 Liczba sekwencji 111 Pierwsza sekwencja nastaw prądowych 111, 112 Rozwiązywanie problemów 179

## S

S kVA 72 Schemat ideowy 191 SCR zwarty 181 Składowanie 26, 37 Skróty 13 Specyfikacje 26 Sprężarka 87 Sprzęt 21 Sprzętowy - wejścia sterownicze 21 Start 18 Start i stop Podłączenie 48 Start sekwencji Liczba sekwencji 167 Start uderzeniowy (kick start) 22 Start/stop 22, 70, 92 Obwody, podłączenie 17 Status Uin 85 Ster strumieniowy 87 Sterow. FBP 110, 164 Sterowanie 22 Fieldbus 164

STEROWANIE LOKALNE Sterowanie momentem obrotowym Stopień zanieczyszczenia Strona silnika Strona zasilania Stycznik *156*, Stycznik obejściowy nie otwiera się Operacja *103* Stycznik obejściowy nie zamyka się Operacja *103* Sygnalizacja usterek Sygnalizacja zabezpieczeń

#### Т

T rozr. imp. 92, 93 T rozruchu 89, 91, 92 Druga sekwencja 113 Pierwsza sekwencja 112 Trzecia sekwencja 113 zakres 93 T rozruchu 1 167 T rozruchu 2 169 T rozruchu 3 170 T zatrzym. 89, 91, 92 zakres 92, 93 Temperatura 26 Temperatura silnika 85 Temperatura tyrystora 86 Termistor 21 Time Min 175 Tryb pracy 69, 99 Tryb pracy przy asymetrii faz 148 Tryb pracy przy dużym prądzie 149 Tryb pracy przy niedociążeniu 146 Tryb pracy przy zablokowaniu 144 Tryb rozruchu 132 Tryb STARTU 89, 92, 94, 132 Tryb STOPU 89, 92, 94, 133 Tryby pracy przy przeciążeniu 95 Trzecia sekwencja parametrów 113 Typowe podłączenie 17 Typy softstartu 28

#### U

Układ chłodzenia 27 Układ konwencjonalny 48 Układ podtrzymania 48 Urządzenia komunikacyjne, podłączenie 56 Ustaw. wyswietlania 172 Ustawienia 77 Ustawienia aplikacji 87 Ustawienia funkcjonalne 69 Ustawienie prądu 88, 131 Druga sekwencja 113 druga sekwencja 170 Pierwsza sekwencja 112, 168 Trzecia sekwencja 113 trzecia sekwencja 171 Usterka 64 Usterka częstotliwości 182 Dzial zab Hz 155 Tryb pracy 102, 155 Usterka Fieldbus Tryb pracy 102, 154 Usterka obejścia 183 Usterka przekroczenia temperatury radiatora 182 Tryb pracy 102 Usterka rozruchu impulsowego 23 Usterka utraty fazy 181

Tryb pracy 102, 154 Usterka zwarcia tyrystora Tryb pracy 156 Usterki 180 Uszkodzenie po stronie linii 182 Utrata fazy 23 Utrata przewodności tyrystora 23, 182 Uziemienie Podłączenie 47 Uziemienie robocze 47

### W

Wejścia 104 Wejścia programowalne 104, 157 Wentylator odśrodkowy 87 Wentylatory 21 Wersja bazy danych 72 Wersja CU 72 Wersja FU 72 Wersja\_opr\_ KP 72 Wewnętrzna usterka softstartu 23 Wewnętrzne napięcie sterujące 48 Wilgotność 26 Wszystkie nastawy 69, 78 Wszystkie ustawienia 116 Wtyk magistrali Fieldbus 121 WY analogow. 108 WY dane 162 WY Max 163 WY. analogow. 161, 162 WY. typ sygn. 162 Wybor FBP 110, 165 Wydanie 5 Wygląd wyświetlacza podczas uruchomienia 85 Wyjścia 106, 108 Wyjścia przekaźnikowe 27 Wyjście analogowe 108, 161, 162 Wyjście analogowe, maksymalny zakres 163 Wyjście analogowe, typ sygnału 162, 163 Wyjście analogowe, typ wartości 162, 163 Wyjście programowe V7 107 Wymagania 12 Wymiary 31 Wymiary obudów 39 Wysokość nad poziomem morza 26

## Ζ

Zab przec OL 95, 112 Zab. asym. A 99, 147 Zab. faz Rv 100, 149 Zab. prad. I 99, 148 Zabezpieczenia 95 Zabezpieczenie 22, 64, 78, 150, 151 Zabezpieczenie przed asymetrią faz 22, 99, 147, 186 Poziom 99, 147 Tryb pracy 148 Zabezpieczenie przed mechanicznym zablokowaniem silnika 22 Zabezpieczenie przed nadmiernym prądem 99, 148 Tryb pracy 149 Zabezpieczenie przed niedociążeniem 98, 145, 186 Czas 98, 146 Poziom 98, 145 Tryb pracy 98, 146 Zabezpieczenie przed niedociążeniem silnika 145 Zabezpieczenie przed przeciążeniem tryb pracy 142 Zabezpieczenie przed przeciążeniem, tryb pracy 142 Zabezpieczenie przed zablokowaniem wirnika 97, 143, 186 Czas 97, 144 Poziom 97, 143 Poziom pobudzenia 143 Tryb pracy 97, 144 Zabezpieczenie przed zamianą kolejności faz 100 Tryb pracy 100 Zabezpieczenie przed zbyt dużym prądem 22, 186 Zabezpieczenie przed zmianą kolejności faz 22 Zabezpieczenie przez zamianą kolejności faz 149, 186 Tryb pracy 150 Zabezpieczenie PTC 100, 150, 187 Tryb pracy 100, 151 Zabezpieczenie silnika przed niedociążeniem 22 Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem 22, 95, 140 Dzial zab OL 95 Kl. OL siln. 88 Klasa pracy 96 Klasa rozruchu 96 Klasa zabezpieczenia 140 Klasa zabezpieczenia przed przeciążeniem 18, 95 Tryb pracy 95, 142 Zabezpieczenie przed przeciążeniem, tryb pracy 142 Zabezpieczenie termistorem o dodatnim współczynniku temperaturowym 22 Podłączenie 53, 54 Zabezpieczenie tyrystora przed przeciążeniem 22, 101, 187 Zablokowanie wirnika 97 Czas 97 Tryb pracy 97 Zablokowany wirnik 143 Zakres rozruchowy 92, 93, 139 Zakres zatrzymania 92, 93, 139 Zamiana faz 100 Tryb pracy 100 Zdarzenie 72 Zegar czasu rzeczywistego 23, 85 Zewn. ByPass 88, 90, 92 Zewn.ByPass 151 Zewnętrzne napięcie sterujące 49 Zewnętrzne obejście 18, 151 Podłączenie 45 Zewnętrzny stycznik obejściowy 88, 90 Zewnętrzny stycznik obejściowy 45 Zmiana hasła 86 Zmienione nastawy 69, 117 Zwłoka zabezpieczenia przed zablokowaniem 144 Zwarcie SCR 181

#### Produkt:

Firma ABB będzie zobowiązana za przekazanie opinii o tym produkcie. Prosimy odpowiedzieć na poniższe pytania, wybierając jedną odpowiedź w każdej z kategorii. Te odpowiedzi umożliwią nam ulepszenie naszych produktów.

## Jako oceniasz jakość produktu?

	doskonała		niska	
Ogólne wrażenie				
Użyteczność				
Funkcjonalność				
Interfejs użytkownika				
Komentarze:				
		 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

### Jako oceniasz jakość dokumentacji?

Ogólne wrażenie	doskonała		niska □
Układ			
Rysunki			
Czytelność			
Łatwość wyszukiwania			
Struktura treści			
Komentarze:		 	

Sugestie ulepszeń

## Prosimy przesłać ten document do:

ABB Automation Products AB, Cewe-Control S-721 61 Västerås Szwecja



ABB Automation Products AB, Cewe-Control, SE-721 61 Västerås, Sweden, telefon +46 21 32 07 00, faks +46 21 12 60 01 Podrécznik **15FC132003M4001** Listopad 2006 ABB Automation Technologies AB, Cewe-Control